



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ5000 SERIES

SJ5000 REIHE | СЕРИЯ **SJ5000** | **SJ5000**系列相機

Quick Start Guide



Thank you for purchasing an original SJCAM action camera. Please read this Quick Start Guide thoroughly before using it. For a more detailed version of this manual, please check out: SJCamHD.com/Manual.

Safety Warnings

1. While this is an action camera, care must be taken to keep it working properly.
2. Do not expose the unit to strong magnetic fields, such as magnets, electrical motors, and machinery that use strong electromagnetic or radio waves.
3. Do not leave your SJ5000 in hot environments or under direct sunlight for long periods.
4. All electronic equipment generate heat during operation. If the camera's body is too hot to touch, turn the unit off and let it cool down before using it again.
5. Choose a branded microSD card to avoid performance issues. Non-branded cards may cause erratic camera behavior.
6. Do not place your microSD cards near strong magnetic fields to avoid data loss.
7. Always remove the battery when using the camera as a dashcam to avoid overcharging.
8. Always avoid extended periods of battery charging. Keep it away from children and pets while charging to avoid accidents.
9. Store the camera in a cool, dry, and dust-free place.

*Your battery and camera can only be disposed of in recycling facilities.
Please look for recycling drop off points when you need to throw it away.*




Features

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Chipset	Novatek 96655	Novatek 96655	Novatek 96660
Screen	LCD 2,0"	LCD 2,0"	LCD 2,0"
Lens	170° A+HD wide angle	170° A+HD wide angle	Adjustable 170°140° 110° 70° A+HD wide angle
Language	English French German Spanish Italian Chinese traditional and simplified Japanese Russian Polski Korean Israelite	English French German Spanish Italian Dutch Portuguese Dansk Chinese traditional and simplified Japanese Russian Polish Romanian Korean Israelite Czech Slovenian Hungarian Turkish Vietnamese	English German French Spanish Dutch Portuguese Italian Chinese traditional and simplified Dansk Japanese Russian Polski Romanian Korean Israelite Czech Slovenian Hungarian Turkish
Video format	MOV	MOV	MOV MP4
Video resolution	1080P (1920*1080) 30 fps 720P (1280*720) 60/30 fps WVGA (848*480) 30 fps VGA (640*480) 60 fps	1080P (1920*1080) 30 fps 720P (1280*720) 60/30 fps WVGA (848*480) 30 fps VGA (640*480) 60 fps	4K(2880*2160)24fps (Interpolated) 2K(2560*1440) 30 fps 1080(1920*1080) 60 / 30 fps 720p (1280*720) 120 / 60 / 30 fps VGA 240fps


	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Compressed video format	H.264	H.264	H.264
Image format	JPG	JPG	JPG
Image resolution	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA	12.4 MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2 MHD 1.3 MP VGA
Slow motion	NA	NA	Yes
Storage	microSD up to 32GB, selected up to 64GB	microSD up to 32GB, selected up to 64GB	microSD up to 32GB, selected up to 64GB and 128GB
Connections	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Battery	900 mAh detachable	900 mAh detachable	900 mAh detachable
Battery autonomy	HD 60minutes	HD 60minutes	HD 60minutes
Charging time	3 hours	3 hours	3 hours
Wi-fi	NA	Yes	Yes
Gyro anti-shake	NA	NA	Yes
Operating system	Windows XP service pack 2 or above Mac OS X 10.4.11 or above	Windows XP service pack 2 or above Mac OS X 10.4.11 or above	Windows XP service pack 2 or above Mac OS X 10.4.11 or above
Measurements	61x34x42 mm	61x34x42 mm	61x34x42 mm

Pictures (front)




* Wi-fi button only available in SJ5000 wifi and SJ5000X Elite models

Pictures (back)









Waterproof case



* Wi-fi button only available in SJ5000 wifi and SJ5000X Elite models

Accessories



Includes

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Waterproof case	Yes	Yes	Yes
Clip	Yes	Yes	Yes
Helmet base	Yes	Yes	Yes
Switch support 1	Yes	Yes	Yes
Switch support 2	Yes	Yes	Yes
Switch support 3	Yes	Yes	Yes
Bicycle mount	Yes	Yes	Yes
Adapter	Yes	Yes	Yes
Fixed base	Yes	Yes	Yes
Data / Charger cable	Yes	Yes	Yes
3M sticker	Yes	Yes	Yes
Lens Cloth	Yes	Yes	Yes
Sticker	Yes	Yes	Yes
Manual	Yes	Yes	Yes
Audio back door	Yes	Yes	Yes
Base	Yes	Yes	Yes
Band	Yes	Yes	Yes
Lens Cover	Yes	Yes	Yes

User instructions

1. Inserting a microSD card

Insert the card all the way in until it clicks into place. Only use a branded microSD card and format it on a computer prior to use. Non-branded cards may cause erratic camera performance.

2. Installing and removing battery

- A. Push the battery cover tab to open it.
- B. Install battery into camera as indicated by +/- symbols and direction of arrows marked on battery and push it all the way in.
- C. Battery charge indicator: please refer to pictures.
- D. Remove Battery: open cover to take battery out.

3. Charging

- A. Charging can be done by connecting the camera to a computer; or using a power adaptor or a car charger.
- B. The SJ5000 series can record video while charging (select Car Mode in Menu)
- C. The SJ5000 series can be charged even when it is powered off.

4. Switching camera on and off

- A. Press and hold power button for 3 to 5 seconds to turn it on / off.

5. Car camera mode

- A. Go to the video menu and select car mode to record.
- B. Camera will switch on automatically when the car starts while connected to a car charger.

6. Video recording mode

Switch to recording mode and there will be an  icon in the upper left corner of the screen. Press OK to start recording and the  icon in the upper left corner will flash from 00:00:00. Press "OK" again if you want to stop and the icon will disappear.

7. Photo shooting mode

Switch the camera on and press "Mode" to select "Photo shooting Mode". An  icon will appear on the upper left corner of the screen and the camera indicating that photo shooting mode is set. Press "OK" to take photos.

8. File transfer and Media playback

- A. Use a USB cable or card reader to transfer files from the camera to a computer;
- B. Switch the camera on and select Playback mode to play media files.

9. Wi-fi connection: SJ5000 wifi and SJ5000X Elite

This product can be connected to a mobile phone (Android or iOS system). Follow the steps below:

- A. Install the APP SJCAM Zone for SJ5000 Wifi or SJ5000X Elite on your mobile phone or tablet. Use Google Play for Android devices or App store for Apple devices.
- B. After powering on, press Wi-fi key on the camera, and the Wi-fi icon will be displayed on the screen.
- C. Enable Wi-fi on your mobile device, search Wi-fi SJ5000 and connect it. The initial password is 12345678.
- D. When Wi-fi connected, Wi-fi Connection Ready displays on the screen.
- E. Videos and images will be directly display in the device.

Password change: switch on and enter Wi-fi setting menu, the password can be set as per your requirement.
Specifications could be subject to modification due to upgrading or updating. Please regard the actual product as the standard form.

BEDIENUNGSANLEITUNG



SJ5000 Kameras wurden gemäß Anforderungen und Markttrends entwickelt. SJ5000 Kameras zeichnen sich durch eine Vielzahl von Eigenschaften aus wie HD Digital Video-, Audio- und Fotoaufnahme. Durch die austauschbare Batterie, das wasserdichte Gehäuse und alle weiteren Zubehörteile, ist die SJ5000 Kamera optimal ausgestattet, um beim Outdoor-Sport, beim Motorradfahren oder als Autokamera jederzeit und überall verwendet zu werden.

Bevor Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Sicherheitsrichtlinien

1. Dies ist ein hochpräzises Produkt, das nicht fallen gelassen oder zerstört werden darf.
2. Setzen Sie die Kamera keinen starken Magnetobjekten, wie Magneten oder Elektromotoren, aus. Vermeiden Sie starke Radiowellen. Starke Magnetfelder können die Kamera zerstören oder zu Bild- oder Audioschäden führen.
3. Setzen Sie die Kamera niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Bitte wählen Sie Marken-microSD-Karten. Es wird nicht garantiert, dass Nichtmarken-Karten korrekt funktionieren.
5. Um Datenverluste zu vermeiden, legen Sie die microSD-Karte nicht in der Nähe von starken magnetischen Objekten ab.
6. Bei Überhitzung, Rauch oder unangenehmen Geruch während des Ladevorgangs, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle, um so Brandgefahr zu verhindern.
7. Während des Ladevorgangs bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Netzkabel kann bei Kindern versehentliches Erstickern oder einen Stromschlag verursachen.
8. Bewahren Sie das Gerät an kühlen, trockenen und staubfreien Orten auf.

Bitte entsorgen Sie das Gerät oder den Akku nicht im Hausmüll, sondern gemäß den Recyclingvorgaben




Eigenschaften

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Chipsatz	Novatek 96655	Novatek 96655	Novatek 96660
Bildschirm	LCD 2,0"	LCD 2,0"	LCD 2,0"
Objektiv	Super Weitwinkel A+HD	Super Weitwinkel A+HD	Verstellbar 170° 140° 110° 70° A+HD Weitwinkel
Sprachen	Englisch Französisch Deutsch Spanisch Italienisch Chinesisches traditionelles und vereinfachtes Japanisch Russian Polieren Korean Israelit	Englisch Französisch Deutsch Spanisch Italienisch Niederländisch Portugiesisch Dänisch chinesisches traditionellen und vereinfachten Japanisch Russian Polnisch Rumänisch Korean Turkish	Englisch Deutsch Französisch Spanisch Niederländisch Portugiesisch Italienisch Türkisch Chinesisches traditionelles und vereinfachtes Dänisch Japanisch Russian
Videoformat	MOV	MOV	MOV MP4
Videoauflösung	1080P (1920*1080) 30 fps 720P (1280*720) 60/30 fps WVGA (848*480) 30 fps VGA (640*480) 60 fps	1080P (1920*1080) 30 fps 720P (1280*720) 60/30 fps WVGA (848*480) 30 fps VGA (640*480) 60 fps	4K(2880*2160)24fps (Interpoliert) 2K(2560*1440) 30 fps 1080(1920*1080) 60 / 30 fps 720p (1280*720) 120 / 60 / 30 fps VGA 240fps


	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Komprimierte Videoformat	H.264	H.264	H.264
Bildforma	JPG	JPG	JPG
Bildaufösung	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1,3 MP VGA	12,4 MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2 MHD 1.3 MP VGA
Zeitlupe	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Vorhanden
Speicher	microSD bis zu 32GB, ausgewählte 64GB Karten	microSD bis zu 32GB, ausgewählte 64GB Karten	microSD bis zu 32GB, ausgewählte 64GB und 128GB Karten
Anschlüsse	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Akku	900 mAh austauschbar	900 mAh austauschbar	900 mAh austauschbar
Akkulaufzeit	HD 60 Minuten	HD 60 Minuten	HD 60 Minuten
Ladezeit	3 Stunden	3 Stunden	3 Stunden
Wi-fi	Nicht vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Gyro anti-shake	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Vorhanden
Betriebssystem	Windows XP (Service Pack 2) oder höher Mac OS X 10.4.11 oder höher 61x34x42 mm	Windows XP (Service Pack 2) oder höher Mac OS X 10.4.11 oder höher 61x34x42 mm	Windows XP (Service Pack 2) oder höher Mac OS X 10.4.11 oder höher 61x34x42 mm

Bilder




* Wi-fi-Taste nur bei SJ5000wifi und SJ5000X Elite Modellen erhältlich

Bilder









Wasserdichtes Gehäuse



* Wi-fi-Taste nur bei SJ5000wifi und SJ5000X Elite Modellen erhältlich

Zubehör



Zubehör beinhaltet

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Unterwassergehäuse	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Klammer	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Helmbasis	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Schalterträger 1	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Schalterträger 2	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Schalterträger 3	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Fahrradständer	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Adapter	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Feste Basis	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Datenleitung	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
3M Aufkleber	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Tücher	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Aufkleber	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Handbuch	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Audio-Hintertür	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Base	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Bandage	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Objektivkappe	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden

Bedienungsanleitung

1. microSD-Karte einlegen

Bitte benutzen Sie eine Marken-microSD-Karte und formatieren Sie diese vor dem Gebrauch auf Ihrem Computer. Es wird nicht garantiert, dass Nichtmarken-Karten korrekt funktionieren.

2. Einlegen und Entfernen des Akkus

- A. Drücken Sie auf die Akkuabdeckung, um diese zu öffnen.
- B. Legen Sie den Akku in die Kamera gemäß der +/- Symbole und Pfeilrichtungen auf dem Akku ein.
- C. Akkuladestandsanzeige: siehe Bilder
- D. Akku entfernen: Akkuabdeckung öffnen und die Batterie entfernen.

3. Ladevorgang

- A. Die Kamera kann am Computer, mit einem Netzteil oder einem Kfz-Ladegerät geladen werden.
- B. SJ5000 Kameras können Videos während des Aufladens aufnehmen (Wählen Sie hierzu "Car Mode" im Menü)
- C. Das Aufladen von SJ5000 Kameras kann auch durchgeführt werden, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

4. Kamera ein- und ausschalten

- A. Drücken Sie den Einschaltknopf für 3 bis 5 Sekunden, um ein- bzw. Auszuschalten

5. Videoaufnahme im Auto Modus

- A. Wählen Sie "Car Mode" im Menü
- B. Ist die Kamera am Kfz-Ladegerät angeschlossen, schaltet sich die Kamera automatisch ein, wenn das Fahrzeug gestartet wird

6. Video-Aufnahmemodus

Sobald Sie in den Aufnahmemodus wechseln, erscheint ein  in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Drücken Sie „OK“, um die Aufnahme zu starten und das Symbol in der linken oberen Ecke beginnt von

00:00:00 an zu blinken. Zum Beenden, drücken Sie nochmals „OK“ und das Symbol verschwindet.

7. Foto-Aufnahmemodus

Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie "Modus" und wählen Sie den "Foto-Aufnahmemodus". Ein Symbol  erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms und zeigt an, dass der Foto-Aufnahmemodus eingestellt ist. Zum Fotografieren, drücken Sie "OK".

8. Dateispeicher und Medienwiedergabe

A. Verwenden Sie ein USB-Kabel oder einen Kartenleser, um die Dateien von der Kamera auf den Computer zu übertragen.

B. Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie "Modus" und wählen Sie den Wiedergabemodus aus, um die Dateien wiederzugeben.

9. Wi-fi Verbindung: SJ5000wifi und SJ5000X Elite

Dieses Produkt kann mit einem Mobiltelefon (Android- oder iOS-System) verbunden werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

A. Installieren Sie die APP SJCAM Zone-Software für SJ5000wifi und SJ5000X Elite oder auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Verwenden Sie Google Play für Android-Geräte oder den App Store für Apple-Geräte.

B. Nach dem Einschalten, drücken Sie die Wi-fi-Taste an der Kamera, und das Wi-fi Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

C. Aktivieren Sie Wi-fi auf Ihrem Mobilgerät, suchen Sie nach dem Wi-fi SJ5000 und verbinden Sie. Das anfängliche Passwort ist 12345678.

D. Sobald Sie mit dem WiFi verbunden sind, wird die Wi-fi-Verbindung auf dem Bildschirm angezeigt.

E. Videos und Bilder werden direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet angezeigt.

Passwort ändern: schalten Sie die Kamera ein und wählen Sie im Einstellungs Menü Wi-fi aus. Dort können Sie ein Passwort Ihrer Wahl eingeben. **Die angegebenen technischen Daten können sich jederzeit durch Qualitätsverbesserungen oder Aktualisierungen ändern. Bitte betrachten Sie das derzeitige Produkt als Standardprodukt.**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Камеры серии SJ5000 были разработаны для потребности и тенденций рынка. Они имеют целый ряд функций, включая цифровой HD видео и аудиозапись, фото съемку. Съемная батарея, водостойкий корпус и все вспомогательное оборудование, делают камеры серии SJ5000 идеально подходящими для использования их во время активностей на открытом воздухе, передвижении на мотоцикле или в виде автомобильного видеорегистратора, что позволяет снимать в любое время и в любом месте.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.

Правила техники безопасности

1. Это высокоточный продукт, не ронять и разбивать.
2. Не подвергать камеру воздействию сильных магнитных объектов, таких как магниты или электрических двигателей. Избегайте воздействия на изделие сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
3. Не подвергать воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.
5. Не оставляйте карты microSD вблизи сильных магнитных объектов, чтобы избежать потери данных.
6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, немедленно отключите устройство, чтобы предотвратить опасность возгорания.
7. Во время зарядки, держите продукт вне детской досягаемости. Кабель питания может привести к случайному удушению или поражению электрическим током.
8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищенном от пыли месте.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусор, найти определенное место для сдачи на переработку.



Характеристики

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Чипсет	Novatek 96655	Novatek 96655	Novatek 96660
Экран	LCD 2,0"	LCD 2,0"	LCD 2,0"
Линза	170° A+HD Широкоугольная	170° A+HD Широкоугольная	Регулируемая 170° 140° 110° 70° A+HD Широкоугольная
Язык	Английский Немецкий Французский Испанский Итальянский Китайская традиционная и упрощенная Японский русский	Английский Немецкий Французский Испанский Итальянский Китайская традиционная и упрощенная Японский русский	Английский Французский Немецкий Испанский Итальянский Словацкий Голландский Датский Турецкий
Видео формат	MOV	MOV	MOV MP4
Разрешение видео	1080p (1920*1080) 30 кадров в секунду 720p (1280*720) 60/30 кадров в секунду WVGA (848 на 480) 30 кадров в секунду VGA (640 на 480) 60 кадров в секунду	1080p (1920*1080) 30 кадров в секунду 720p (1280*720) 60/30 кадров в секунду WVGA (848 на 480) 30 кадров в секунду VGA (640 на 480) 60 кадров в секунду	4K(2880*2160)24fps кадра в секунду Интерполированные е 2K (2560*1440) 30 кадров в секунду (1920*1080) 60/30 кадров в секунду (1280*720) 120 / 60 / 30 кадров в секунду VGA 240 кадров в секунду

SJ5000

Формат видео сжати	H.264
Формат изображения	JPG
Разрешение изображения	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA
замедленная съемка	Нет
Память	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ
Порты	USB 2.0
Аккумулятор	900 мАч съемный
Автономность работы	HD 60 минут
Время зарядки	3 часа
Wi-fi	Нет
Гироскоп с защитой от сотрясений	Windows XP (пакет обновления 2) или выше Mac OS x 10.4.11 или выше
Операционная система	61x34x42 мм

SJ5000 wifi

H.264
JPG
14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA

Нет
microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ
USB 2.0
900 мАч съемный
HD 60 минут

3 часа
Да
Нет
Windows XP (пакет обновления 2) или выше Mac OS x 10.4.11 или выше
61x34x42 мм


SJ5000X ELITE

H.264
JPG
12.4 MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2 MHD 1.3 MP VGA

Да
micro SD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ и 128 ГБ
USB 2.0
900 мАч съемный
HD 60 минут


3 часа
Да
Да
Windows XP (пакет обновления 2) или выше Mac OS x 10.4.11 или выше
61x34x42 мм

Картинки




* Wi-fi кнопка доступна только в моделях SJ5000wifi и 5000X ELITE

Картинки









Водонепроницаемый корпус



* Wi-fi кнопка доступна только в моделях SJ5000wifi и 5000X ELITE

Аксессуары



Комплект поставки

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
Водонепроницаемый чехол	Да	Да	Да
Клип	Да	Да	Да
Шлем база	Да	Да	Да
Поддержка Переключатель 1	Да	Да	Да
Поддержка Переключатель 2	Да	Да	Да
Поддержка Переключатель 3	Да	Да	Да
стенд велосипедов	Да	Да	Да
Адаптер	Да	Да	Да
неподвижное основание	Да	Да	Да
Провода данных	Да	Да	Да
Стикер 3М	Да	Да	Да
Влажные салфетки	Да	Да	Да
наклейка	Да	Да	Да
Руководство	Да	Да	Да
Аудио задняя дверь	Да	Да	Да
база	Да	Да	Да
бандаж	Да	Да	Да
крышка объектива	Да	Да	Да

Инструкция пользователя

1. Установка карты microSD

Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.

2. Установка и удаление батареи

А. Нажмите на вкладке крышки аккумуляторной батареи, чтобы открыть его.

Б. Установите аккумулятор согласно символам +/- и направлением стрелок.

В. Индикатор заряда аккумулятора: пожалуйста, обратитесь к изображению.

Г. Извлечение аккумулятора: откройте крышку аккумулятора для извлечения.

3. Зарядка

А. Зарядка может быть осуществлена путем подключения камеры к компьютеру с помощью адаптера питания или через автомобильное зарядное устройство.

Б. Камеры серии SJ5000 могут записывать видео во время зарядки (выберите режим автомобиля в меню).

Зарядка камер серии SJ5000 камер может быть выполнена, даже если устройство выключено.

4. Включение/выключение камеры

А. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 3-5 секунд.

5. Режим автомобильная камера

А. Перейдите в меню и выберите «Режим автомобиля».

В. Камера автоматически включится, во время старта автомобиля, в случае, если он подключен к автомобильному зарядному устройству.

6. Режим записи видео

Переключите в режим записи и появится значок в верхнем левом углу экрана.



Нажмите кнопку "ОК", чтобы начать запись видео. Индикатор времени будет мигать с 00:00:00. Нажмите «ОК» снова, если вы хотите, чтобы остановить и значок исчезнет.

7. Режим фотосъемки

Включите камеру и нажмите на кнопку «Mode», чтобы выбрать режим съемки фото. Значок появится в  верхнем левом углу экрана и камеры, указывающий, что режим фотосъемки установлен. Нажмите «ОК», чтобы сделать фотографии.

8. Файловое хранилище и медиа воспроизведение

С помощью USB-кабеля или кард-ридера для передачи файлов с камеры на компьютер. Включите камеру и нажмите кнопку «Mode» для выбора проигрывания, чтобы выбрать режим воспроизведения, чтобы воспроизвести файлы.

9. Wi-Fi подключение: модели SJ5000 wifi и SJ5000X Elite

Этот продукт может быть подключен к мобильному телефону (Android или iOS). Следуйте шагам ниже:

А. Установите приложение SJCAM Zone для моделей серии SJ5000 wifi и SJ5000X Elite на мобильный телефон или планшет.

Используйте Google play для устройств на базе операционной системы Android или App Store для устройств Apple.

Б. После включения питания, нажмите клавишу Wi-fi на камере, значок Wi-fi отобразится на экране.

В. Включите Wi-fi на мобильном устройстве, найдите устройство Wi-fi SJ5000 и подключитесь к нему. Начальный пароль 12345678.

Г. Когда Wi-fi подключен, «Wi-fi соединение готово» отобразится на экране.

Е. Видео и изображения будут отображаться напрямую в смартфон или планшет.

Смена пароля: включите и войдите настройки Wi-fi. Вы можете установить пароль на Ваш выбор.

Спецификации могут быть изменены из-за модернизации или обновления. Обратите внимание на фактический продукт как стандарт формы..

用戶指南



SJ5000系列相機是根據市場需求以及發展趨勢而設計的。擁有各式各樣的功能,包括高清數字視頻拍攝,音頻錄製以及相片拍攝等。可拆卸的電池,防水外殼及其他所有配件,使SJ5000系列相機夠隨時隨地被完美地應用於各種戶外運動,摩托車騎行或行車記錄。

在首次使用相機之前,請仔細閱讀使用說明書。

安全指南

- 1.本產品為高精密儀器,切勿跌落或碰撞。
- 2.切勿將本產品靠近具有強磁場的物體,例如磁鐵或電機,亦要避免將本產品靠近於能發出較強無線電波的物體,以避免強磁場及無線電波可能會引起的產品故障或圖像/音頻的損壞。
- 3.切勿將本產品暴露於高溫或陽光直射的環境下。
- 4.請選擇正規品牌的microSD卡,非正規品牌的卡不能保證可正常使用。
- 5.切勿將microSD卡靠近具有強磁場的物體,以免卡內儲存的數據丟失。
- 6.如在充電過程中出現產品過熱、冒煙或產生異味,請立即拔出充電裝置,停止充電以免發生火災。
- 7.充電時,請將本產品放置於兒童無法接觸到的地方,以避免可因電源線導致的兒童意外窒息或觸電。
- 8.請將本產品放置於陰涼、乾燥且絕塵的地方。

請選擇正式回收點回收本產品或其電池,切勿棄置於垃圾當中。




產品特徵

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
芯片	Novatek 96655	Novatek 96655	Novatek 96660
屏幕	2.0寸液晶顯示屏	2.0寸液晶顯示屏	2.0寸液晶顯示屏可選170度140度110度70度A+級高解析度廣角鏡頭
鏡頭	170度A+級高解析度廣角鏡頭	170度A+級高解析度廣角鏡頭	
可選語言	英語 法國 德國 西班牙 意大利 中國繁體和簡體 日本 俄羅斯 波蘭語 韓國 以色列	英語 法國 德國 西班牙 意大利 荷蘭 葡萄牙 丹麥語 中國繁體和簡體 日本 俄羅斯 波蘭 羅馬尼亞 韓國 以色列 捷克 斯洛文尼亞 匈牙利 土耳其 越南	英語 德國 法國 西班牙 荷蘭 葡萄牙 意大利 中國繁體和簡體 丹麥語 日本 俄羅斯 波蘭語 羅馬尼亞 韓國 以色列 捷克 斯洛文尼亞 匈牙利 土耳其
視頻格式	MOV	MOV	MOV MP4
視頻解析度	1080P (1920*1080) 30 fps 720P (1280*720) 60/30 fps WVGA (848*480) 30 fps VGA (640*480) 60 fps	1080P (1920*1080) 30 fps 720P (1280*720) 60/30 fps WVGA (848*480) 30 fps VGA (640*480) 60 fps	4K(2880*2160)24fps (插值) 2K(2560*1440) 30 fps 1080(1920*1080) 60 / 30 fps 720p (1280*720) 120 / 60 / 30 fps VGA 240fps
視頻壓縮格式	H.264	H.264	H.264
圖像格式	JPG	JPG	JPG


	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
圖像解析度	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA	14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MHD 1.3 MP VGA	12.4 MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2 MHD 1.3 MP VGA
慢放模式 儲存格式	無 micro SD卡高至 32GB, 可選高至64GB	無 micro SD卡高至 32GB, 可選高至64GB	有 micro SD卡高至 32GB, 可選高至64GB及 128GB
數據連接	USB2.0	USB 2.0	USB 2.0
電池類型	900mAh 可拆卸電池	900mAh 可拆卸電池	900mAh 可拆卸電池
電池續航時間	高清/約60分鐘	高清/約60分鐘	高清/約60分鐘
充電需時	約3小時	約3小時	約3小時
Wi-Fi	無	有	有
防抖陀螺儀	無	無	有
作業系統	Window XP2或以 上/ Mac OS X 10.4.11或以上	Window XP2或以 上/ Mac OS X 10.4.11或以上	Window XP2或以 上/ Mac OS X 10.4.11或以上
外型尺寸	61x34x42 毫米	61x34x42 毫米	61x34x42 毫米

產品示意圖




* Wi-Fi按鈕僅適用SJ5000wifi and SJ5000X Elite 型號

產品示意圖









防水外殼示意圖



* Wi-Fi按鈕僅適用SJ5000wifi and SJ5000X Elite 型號

可選配件



包含

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000X ELITE
防水罩	有	有	有
背夾	有	有	有
頭盔座	有	有	有
轉接頭1	有	有	有
轉接頭2	有	有	有
轉接頭3	有	有	有
單車支架	有	有	有
轉接頭	有	有	有
固定座	有	有	有
數據線	有	有	有
3M膠	有	有	有
擦拭布	有	有	有
貼紙	有	有	有
說明書	有	有	有
備用後蓋	有	有	有
底座	有	有	有
綁帶	有	有	有
鏡頭蓋	有	有	有

使用操作

1. 插入micro SD卡

請選擇正規品牌的microSD卡,在電腦上格式化後使用,非正規品牌的卡不能保證可正常使用。

2. 安裝及取出電池

A. 按下電池蓋卡扣將其打開。

B. 按照電池上標示的正負符號和箭頭指示方向,將電池正確地安裝到位。

C. 電池充電指示燈:請參考產品示意圖。

D. 取出電池:打開電池蓋即可取出電池

3. 電池充電

A. 連接電腦、使用電源適配器或車載充電器均可進行充電。

B. SJ5000系列相機可在充電狀態下進行錄影(需在菜單中設置至車載模式)。

C. SJ5000系列相機可在關機模式下充電。

4. 相機關機和開機

A. 長按電源開關3-5秒即可開機/關機。

5. 車載模式設置

A. 進入菜單,選擇車載模式拍攝。

B. 如相機已連接車載充電器,汽車啟動時,相機亦會自動打開。

6. 攝影模式

開啟相機後按“Mode”鍵，屏幕左上角會出現  圖標，表示相機已設置為攝影模式。按下“OK”鍵後，左上角的黃點會開始閃爍為00:00:00即可開始錄制。錄制過程中再次按下“OK”鍵可停止錄制。

7. 拍照模式

開啟相機後按“Mode”鍵，選擇“拍照模式”，屏幕左上角會出現  圖標，表示相機已設置至拍照模式。按下“OK”鍵可進行拍照。

8. 影像儲存及播放

- A. 使用USB連接線或讀卡器可將相機中的影像文件複製至電腦。
- B. 開啟相機後按“Mode”鍵，選擇影像重播模式可瀏覽已儲存的影像文件。

9. Wi-Fi 連接：SJ5000 Wi-fi, SJ5000X Elite

本產品可連接至智能電話（安卓或IOS系統）。請按照以下步驟進行操作：

- A. 安裝能與SJ5000 Wi-fi/SJ5000X Elite型號相機匹配的手機軟件“SJCAM Zone”至智能電話或平板電腦
安卓系統設備可在Google Play下載，蘋果設備可在App Store下載。
- B. 開啟相機後，按相機上的Wi-fi鍵，屏幕上會顯示Wi-fi圖標。
- C. 開啟移動設備上的Wi-fi功能，搜尋並連接SJ5000 Wi-fi / SJ5000X Elite。初始密碼為12345678。
- D. Wi-fi連接成功後，屏幕上會顯示Wi-fi連接就緒。
- E. 視頻或圖像會直接在智能電話或平板電腦中播放。

密碼更改：進入Wi-fi設置菜單，根據需要設置新的密碼。

產品規格可能會隨產品升級或更新而改變。請以實際產品的規格為準。



For iOS



For Android

Scan and download the APP



Scannen und APP herunterladen | Найдите и установите приложение

Official website: www.sjcam.com | Support: support@sjcam.com

For latest detailed manual, please check: <http://sjcam.com/manual>

V1.4