

Front



INSTA-FAME
50 LED VIDEO LIGHT




Quick Guide

Item No. DP-VL50

English

PRODUCT DIAGRAM



1. 50 LED light
2. LED power indicator
3. On/off button
4. Micro USB charge port
5. 1/4" threaded mount

English

CHARGING THE LIGHT

- Fully charge the light before first use.
- Connect the included micro USB cable from the light to a USB charger (not included).
- Let charge until the blue blinking power indicator light stays on, charge time approximately 2 hours.


USING THE LIGHT

- Connect the light to a standard tripod or to a camera shoe.
- Press and hold the power button for 2 seconds to turn the light on.
- To increase the brightness to medium, quick press the power button.
- To increase the brightness to high, quick press the power button again.
- Press and hold the power button for 2 seconds to turn the light off.
- When the internal battery power is low the blue indicator LED will blink rapidly, in 4 minutes the light will power off and needs to be recharged.

English

USING THE DIFFUSER FILTERS


- This kit features 3 color diffusers to get different lighting effects.
- Insert the tabs on the bottom of the diffusers into the slots on the bottom of the light.
- Clip the diffuser to the top of the light.



English

USING THE SMARTPHONE HOLDER

1. Connect the Smartphone holder to a standard tripod using the bottom 1/4" thread mount
2. Lift the arm of the holder upward and slide a Smartphone in



English

Questions? Problems? Picked up the wrong item?
Before returning to the Store, please give our customer service team a chance to help.

email us at TechSupport@Mizco.com

for a seamless and speedy resolution.



Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey
All rights reserved.
DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc.

English

WARRANTY INFORMATION FOR DIGIPOWER PRODUCTS, A DIVISION OF MIZCO INTERNATIONAL, INC.

We warrant all DigiPower branded products against defects in material and workmanship for two years from the original date of purchase. At our option, we shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase in order to obtain any warranty service. This warranty is void if the product has been handled or used in any manner which is inconsistent with the instructions accompanying the product or the intended use of the product. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. This warranty does not extend to equipment used with the product. This warranty is valid only if the product is used on a compatible device as specified on or attached to the product package. To verify compatibility, please check the product package for details or visit: www.DigiPowerSolutions.com.

Repair or replacement, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. We shall not be liable for any incidental or consequential damages. DigiPower hereby expressly disclaims any and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Some states/countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Some states/countries do not allow limitations on implied warranties, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and country to country.

English


For disposal in countries outside of the European Union This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

This symbol means that the product cannot be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

1. old devices can be returned free of charge to suitable collection points.
2. these are collected there professionally or prepared for reuse. Old appliances may contain harmful substances that can harm the environment and human health. The raw materials contained can contribute to environmental protection through their recycling.
3. the deletion of personal data on the waste equipment to be disposed of must be carried out by the end user on his own responsibility.

Deutsche

PRODUKT DIAGRAM



1. 50 LED Licht
2. LED Ladungs Indikator
3. Ein / Aus Schalter
4. Micro USB Ladungs Port
5. 1/4" Schrauben Halter

Deutsche

LED LICHT AUFLADEN

- Laden Sie das Licht bevor der ersten Nutzung vollständig auf.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB Micro Kabel mit einem USB Ladegerät (nicht beinhaltet).
- Laden Sie das Gerät bis der blaue Ladungs Indikator aufhört zu blinken. Die Ladezeit beträgt ungefähr 2 Stunden.


LED LICHT NUTZUNG

- Setzen Sie das LED Licht auf ein Stativ oder einen Blitzschuhadapter.
- Drücken Sie den Ein-Aus Schalter für 2 Sekunden um das Licht einzuschalten.
- Um die Helligkeit zu verstellen, drücken Sie den Ein/Aus Schalter kurz.
- Um die Helligkeit zu erhöhen drücken Sie den Ein/Aus Schalter nochmals.
- Um das Licht auszuschalten drücken Sie den Ein/Aus Schalter für 2 Sekunden.
- Wenn die Batterie aufgeladen werden muß, fängt der blaue Ladungs Indikator an zu blinken, es verbleiben nur noch 4 min Laufzeit .

Deutsche

BENUTZUNG DER FARBFILTER


- Dieses Licht beinhaltet 3 Farbfiler die besondere Lichteefekte herbeiführen.
- Setzen Sie die Klammern der Farbfiler in die Einbuchungen am unteren Ende des Lichtes.
- Lassen Sie die Farbfiler am oberen Ende des Lichtes einschnappen.



Deutsche

BENUTZUNG DER SMARTPHONE HALTERUNG

1. Setzen Sie die Halterung auf ein Stativ, benutzen Sie die eingelassene 1/4" Verbindung
2. Ziehen Sie die Halterung auseinander und schieben Sie das Smartphone hinein



Deutsche

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an die Consutecc GmbH
(info@consutecc.com).



Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey
Alle Rechte vorbehalten.

Digipower ist eine registrierte Marke von Mizco International, Inc.

Deutsche

HERSTELLERGARANTIE FÜR DIGIPOWER PRODUCTS, EIN UNTERNEHMEN DER MIZCO INTERNATIONAL, INC..

Wir gewährleisten für alle Produkte der Marke DigiPower über einen Zeitraum von zwei Jahren ob dem ursprünglichen Kaufdatum, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Mangelhafte Geräte, die unter diese Herstellergarantie fallen, werden wir nach eigener Wahl Instand setzen oder austauschen. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis des Kaufdatums auf, um Garantieservice zu erhalten. Diese Herstellergarantie verfällt, wenn das Produkt auf eine Weise behandelt oder genutzt wird, die von den Bedienungsanweisungen zum Produkt oder vom vorgesehenen Zweck des Produkts abweicht. Nicht unter diese Herstellergarantie fallen Schäden aufgrund von Unfällen, missbräuchlicher oder fehlerhafter Verwendung oder Fahrlässigkeit. Diese Herstellergarantie gilt nur, wenn das Produkt mit einem kompatiblen Gerät genutzt wird, das auf der Produktpackung angegeben und darin enthalten ist. Zur Prüfung der Kompatibilität sehen Sie bitte auf der Produktpackung nach oder besuchen Sie: www.DigiPowerSolutions.com.

Die Instandsetzung oder der Austausch nach Maßgabe dieser Herstellergarantie stellt Ihnen einzigen Rechtsbehelf dar. Wir übernehmen keine Haftung für beläufig eintretende oder Folgeschäden jedweder Art. DigiPower schließt insbesondere die konkludente Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

Da in einigen Staaten oder Ländern der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für beläufig eintretende oder

Deutsche

Folgeschäden nicht zulässig ist, ist die vorstehende Einschränkung bzw. der Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie anwendbar.

Da in bestimmten Staaten oder Ländern die Begrenzung der konkludenten Gewährleistung nicht zulässig ist, gilt die vorstehende Beschränkung möglicherweise nicht für Sie.

Aus dieser Herstellergarantie erwachsen Ihnen bestimmte Rechte; Ihnen können weitere Rechte erwachsen, die von Staat zu Staat bzw. Land zu Land unterschiedlich sind.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).

1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>



INSTA-FAME
50 LED VIDEO LIGHT



Kurzanleitung

Item No. DP-VL50



INSTA-FAME
50 LED VIDEO LIGHT




Quick Guide

Item No. DP-VL50

Française

SCHEMA DU PRODUIT



- 1. Lampe 50 LED
- 2. Témoin d'alimentation
- 3. Bouton Marche/Arrêt
- 4. Port de charge Micro USB
- 5. Monture à filetage de 1/4"

Française

CHARGER LA LAMPE

- Chargez la lampe complètement avant la première utilisation.
- Branchez le câble Micro USB fourni entre la lampe et le chargeur USB (non fourni).
- Laissez charger jusqu'à ce que le témoin d'alimentation bleu clignotant reste allumé en continu ; le temps de charge est de 2 heures environ.


UTILISER LA LAMPE

- Attachez la lampe à un trépied standard ou à un sabot d'appareil photo.
- Tenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la lampe.
- Pour augmenter la luminosité jusqu'au niveau moyen, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- Pour augmenter la luminosité jusqu'au niveau élevé, appuyez de nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation.
- Tenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre la lampe.
- Lorsque la batterie interne est faible, le témoin bleu clignote rapidement ; la lampe s'éteint au bout de 4 minutes et doit être rechargée.

Française

UTILISER LES FILTRES DIFFUSEURS


- Cet ensemble comprend trois diffuseurs colorés pour produire différents effets d'éclairage.
- Insérez les pattes au bas du diffuseur dans les fentes au bas de la lampe.
- Endiguez le diffuseur dans le haut de la lampe.



Française

UTILISATION DU SUPPORT DE TÉLÉPHONE

- 1. Attachez le support de téléphone à un trépied standard au moyen de la monture à filetage de 1/4" inférieure
- 2. Tirez le bras du support vers le haut et glissez un téléphone portable



Française

Des questions? Des problèmes?
Vous avez ramassé le mauvais article?
Avant de REVENIR au magasin, laissez la chance à notre équipe du Service à la clientèle de vous aider.

email à techsupport@mizco.com pour que nous puissions corriger rapidement la situation.



Mizco International, Inc.
Cranford, New Jersey
Tous droits réservés.

DIGIPOWER est une marque de commerce enregistrée de Mizco International, Inc.

Française

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE POUR LES PRODUITS DIGIPOWER, UNE DIVISION DE MIZCO INTERNATIONAL, INC.

La responsabilité de Mizco en ce qui concerne la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout produit qui arrête de fonctionner lorsque le produit est utilisé de façon normale par le consommateur, pendant une période deux ans à compter de la date d'achat du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant de tout accident, mauvaise utilisation, négligence, modification, abus ou installation ou entretien inapproprié. Cette garantie ne s'étend pas à l'équipement utilisés avec le produit. Si en tout temps pendant la période deux ans au suivant l'achat, le produit cesse de fonctionner en raison de tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication, veuillez email TechSupport@Mizco.com pour obtenir un numéro d'autorisation. Pour un service plus rapide, assurez-vous d'avoir une copie du reçu d'achat de votre produit sur lequel est indiqué le numéro de modèle, ainsi que la date et l'endroit où

Française

le produit a été acheté. La présente garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États ou des provinces où vous vous trouvez.

Ce symbole signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères (2012/19/UE).

- 1. les appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à des points de collecte appropriés.
- 2. là, ils font l'objet d'une collecte professionnelle ou sont préparés en vue de leur réutilisation. Les appareils usagés peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matières premières qu'ils contiennent peut contribuer à la protection de l'environnement.
- 3. l'effacement des données personnelles sur les équipements usagés mis au rebut relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur final.
- 4. informations pour les consommateurs en France : Le retour indiqué au point 1 est exigé par la loi. Points de collecte et de retour en France : <https://www.-ademe.fr/lademe>