



21.5" Smart Photo Frame — User Manual
21.5" Marco de fotos inteligente — Manual del Usuario
Cadre photo intelligent de 21,5 pouces - Manuel de l'utilisateur

Model: **DFM-2200**

TABLE OF CONTENTS

SAFETY AND WARNINGS	3
UNIT DIAGRAM AND OPERATION.	4
GETTING STARTED	5
FRAMEO QUICK SETUP.	6
START USING FRAMEO	6
NAVIGATING YOUR FRAMEO.	7
SETTINGS	10
PRODUCT SPECIFICATIONS.	16
CUSTOMER SUPPORT	17
90 DAYS LIMITED WARRANTY	18
NOTES	19

SAFETY AND WARNINGS

This manual contains essential safety measures and correct operating methods for the **DFM-2200 Smart Photo Frame**. Please read it thoroughly before use to ensure your personal safety.


- The device features a capacitive touch screen which can be operated with a finger or a capacitive pen. Avoid using sharp objects on the screen to prevent damage.
- Avoid placing the device in environments with high temperatures, humidity, or dust.
- Protect the device from drops and impacts to prevent damage to the screen and touch interface. Any resulting damage will be the user's responsibility.
- Use the provided charger only. Using a different charger could cause damage, for which we are not liable. Contact our agent for an original adaptor if needed.
- Avoid disconnecting the device during formatting to prevent errors. Our company is not responsible for data loss due to damage, repairs, or other reasons. Always operate the device as per the user manual and regularly back up important data.
- Do not attempt to dismantle or clean the device with alcohol, thinners, or benzene.
- Avoid using the device in areas where electronics are prohibited, such as on airplanes.
- Refrain from using the device while walking or driving to avoid accidents.
- The USB port is intended for data transfer only and does not support charging.
- Protect the device from viruses by using updated antivirus software on connected computers.

PACKAGING CONTENTS

- 1x Photo Frame
- 1x Adapter
- 1x Stand
- 1x User Manual

All images in this document are for demonstration, your unit may differ in appearance slightly.

UNIT DIAGRAM AND OPERATION



1. Power

- To access the reboot or power-off menu, press and hold the power button for approximately 3 seconds. A short press will turn the screen off or on, while leaving the photo frame powered on.

2. DC Input

- Connect the DC adapter to power on the device.

3. USB Port

- Insert a USB stick here to import pictures.

4. Service Port

- Connect a USB flash drive to this port for service software updates or file transfers.
- **Note:** Do not use a Mini USB power adapter with the Mini USB port to power on the frame; doing so could damage the frame and is not covered by the warranty. Always use the included DC power adapter.

5. Audio Output

- **Headphone:** Use this port to connect headphones for audio output.

6. SD Card Slot

- Insert an external SD memory card (up to 128GB) here.

GETTING STARTED


Congratulations on your brand new Frameo photo frame!

If you are new to using Frameo then start by following the Frameo quick setup or follow the on-screen guide when powering it on for the first time.

Once you have set up your Frameo frame, you can start connecting it to your friends and family.

Frameo app

To send photos to your frame, use the Frameo app for iOS or Android.



Scan code to find the app

Video tutorials

Check out our "Frameo Tutorials" playlist on YouTube with informative videos where we guide you on how to get started using Frameo. Scan the code to the right or use the link to find the playlist.



bit.ly/3zKtxWX

FRAMEO QUICK SETUP

When starting your frame for the first time, you will need to set up the frame.

- Select a language. This will be the language used on the Frameo.
- Connect your frame to the internet by connecting it to Wi-Fi.
- Verify or correct the date and time.
- Frameo may ask you to update to the latest version. It is recommended to update your frame before continuing if asked to.
- Enter your name, and the location where you have placed your frame e.g. "John Doe" and "Living room", "Kitchen" or "Office". Finally set the timezone if not already correct.

START USING FRAMEO

Next step is to connect Frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on App Store or Google Play. Then use the code to connect your frame and app as described below.

Connecting a new friend


Make sure that your friend has downloaded and installed the Frameo app.

Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connection code, which is valid for 12 hours.

Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.

Once your friends have added the code in their Frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos.


Read chapter Change options for a friend to allow connected friends, to retrieve and share the connection code via the smartphone app.



NAVIGATING YOUR FRAMEO

Swipe left or right to go through your photos.

To access the menu, simply tap once on the screen.



In the menu you will find the most used features.

Add friend

This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.

Settings

Opens the Settings.

Power menu

Opens the Power menu.

React

Opens the React menu.

Note: The React menu can also be accessed by double-tapping on the screen.

Hide photo

Hides the current photo. This means that the photo will no longer be shown in the slideshow. If needed the photo can be shown again through the settings menu.

Gallery


Opens a gallery which allows for easy and fast navigation through your photos.

Fit to frame/Fill frame

This toggles how the photo is shown.

The *Fill frame* option is the default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It will be centered around what is selected as the most important part. See the first picture below.

Fit to frame will make sure that the entire photo is shown on the screen. See the second picture below.



Adjust photo

Allows you to adjust the position of the photo in the frame for an even better fit. Here

you can also use  to rotate your photo, and you can use  to edit the caption on imported photos. For received photos, please ask the sender to edit the caption in the Frameo app.

Interacting with videos

When a video is shown two additional controls are shown. One for play/pause of the video and one to control the volume level for video sounds.

Press  to start the video playback. Pressing  will pause the video playback.

Press  to open the volume slider. Use the slider to adjust the volume level for video sounds.


Pressing  will mute the video while pressing  will unmute the video.

Power menu

Tap the power icon  to access the power menu. Here you can power off using ,




restart your frame using  or enter sleep mode using .



Note: Make sure to always use the power off button on the device or in the power menu to turn Frameo off. Never disconnect power when Frameo is running.

React menu

Tap one of the reactions to let the sender know how it made you feel.



External storage menu

When inserting an external storage (e.g. a microSD card) a menu will automatically appear with three options: Press  to play photos directly from the external storage, press  to import photos to the internal memory of your frame or press  to make a backup of your frame.



SETTINGS

Through the settings, you can personalize your frame to your needs.

My frame

Frame name

Changes the name of your frame. This is also the name that connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

Frame location

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to distinguish frames from each other.

Set language

Sets the language used on the frame.

Date

Sets the date used on the frame.

Time

Sets the time used on the frame.

Frameo will automatically try to set the correct date and time when connected to the internet.

Time zone

Sets the time zone used on the frame.

Enable/Disable 24-hour format

Enables, and disables, 24-hour time format.

Manage photos

In the manage photos menu you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.

Show/hide photos

Select which photos to hide by tapping them. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always select them to be shown again.

Use  to hide or show all photos.

Delete photos

Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the photo.

Use  to select or deselect all and  to permanently delete the selected photos.

Import photos

Allows you to import photos from an external storage (e.g. microSD card).

Before you try to import photos, make sure you have an external storage (e.g. microSD card) inserted into your frame with the photos you wish to import.

Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected tap the import button  to start the import process.

Use  to select or deselect all photos on the external storage (e.g. microSD card).

Use  to set the sort order of photos before import and  to order by ascending/descending.

Export photos

Allows you to export photos from the frame to external storage (e.g. microSD card).

The export function will export all photos on the frame as well as profile pictures.

Play from external storage

Enables / disables playback of photos and videos directly from an external storage (e.g. microSD card) without taking up space on the frame.

My Friends

This list contains all the connected friends that are allowed to send photos to your frame.

Change options for a friend

Click the options icon  to open the friend options menu. From here you can allow / disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app.

From the options menu you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND button. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the

frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

Add person

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button  and share the presented code in whatever way you prefer.

Display

Brightness level

Adjust the brightness level of the screen.

Sleep mode

Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption. The default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time.

Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.

Slideshow

Timer

Set the duration that a photo should be displayed before showing the next photo.

Show caption

Set whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

Fill frame

Set the default frame photo setting. Check to set default to fill which makes the photos fit the device screen according to the most important part of the photo. Uncheck to make the photo fit inside the screen of the device, adding background bars on the sides or top/bottom.

Frame background

Choose between several different frame background options to be shown as bars if the photo does not fill the screen.

Photo display order

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date taken: Photos are shown in order of when it was taken.
- By date received: Photos are shown in order of when it was received.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

Reverse photo display order

Sets if photos are displayed newest to oldest or oldest to newest.

Autoplay

Enables/disables autoplay of videos in the slideshow. Videos can always be manually started regardless of this setting.

Video playback

Determines how videos should be played when autoplay is enabled.

- Loop videos: The video will loop until the slideshow timer is up.
- Play once: The video will play once and show its thumbnail until the timer is up.
- Play once and continue: The video will play once and continue to the next photo, or video, once it completes.

Auto mute

Enable to automatically mute the video volume after a short period of time of not interacting with the frame.

Video volume

Adjust the volume level for video sounds on the frames.

Wi-Fi

Set which Wi-Fi the frame connects to. If you are connecting to a network with a captive portal Connection status will say that Wi-Fi login is required and show . Tap this to open a login screen where you can enter credentials to access the network.

Wi-Fi details

Use  to show details about the current connected Wi-Fi.

Reset Wi-Fi

Use  to delete all Wi-Fi information and restart your frame.

Notifications

Show notifications

Enables/disables whether notifications are shown in the slideshow (e.g. when a new photo is received).

Notification volume

Adjust the volume level for notification sounds.

Storage space

Enables/disables notifications shown when frame storage is low.

Backup

Enables/disables notifications shown if automatic backup has failed.

Network connection

Enables/disables notifications showing network connection status.

New photos

Enables/disables notifications shown when receiving new photos.

New friends

Enables/disables notifications shown when new friends are added.

Software update

Enables/disables notifications shown when a software update has been installed.

Feature news

Enables/disables notifications shown when new exciting features are added.

Date and time

Enables/disables notifications shown if time or date is not set correctly.

Backup and Restore**Backup frame to external storage (e.g. microSD card)**

Tap to make a backup of your photos, friends and settings. The time of the latest successful backup is also displayed here.

Any existing backup on the external storage will be overridden!

Automatic backup

If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.

Restore from backup

Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)". If e.g. the last backup is too old or if no backup is made, then press the "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)" button to make a new backup.

Note: To keep both the old and the new frame operational at the same time after restoring from backup, please make sure that both frames are updated to the latest version beforehand.

If you wish to restore a backup on a frame that has already been setup, then you must first reset the frame. This is done by pressing the "Reset frame" button. This will delete all data on the Frameo and reset the Frameo to its setup screen.

On the setup screen you can select the "Restore from backup" button which will restore your frame according to the backup.

If the "Restore from backup" button isn't visible, then confirm that the external storage (e.g. microSD card) is correctly mounted.

Reset frame

Removes all data from your frame.

This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.

Help

Open source libraries

Opens a list of open source libraries used in the app and their licenses.

Share anonymous analytics data

Sharing anonymous analytics data helps us tremendously to improve the Frameo software. We understand if you do not wish to share this data with us. Keep it checked if you wish to help us improve Frameo. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analytics data.

Guide

Opens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.

About

Android version

See what version of Android that is installed on the frame.

Peer ID

This is a unique ID for your photo frame. When contacting our support, please provide this ID with your message.

MAC

Shows the MAC address of your frame.

Frameo version

Shows what version of the Frameo software is currently installed on your frame.

Up time

Shows how long the photo frame has been powered on.

Check for update

Check if an update is available for your frame.

Beta program

If checked the device will join the Beta program where it will receive updates more frequently and before normal release devices.

Privacy

For more information regarding privacy, please visit <http://privacy.frameo.net>

PRODUCT SPECIFICATIONS

DFM-2200 — 21.5" Screen

OS	Android™ 6.0
CPU	Rockchip RK3128
System RAM	2GB RAM
Memory	64GB ROM
LCD	21.5" LCD 1920x1080 IPS
Touch Panel	5 Point Capacitive Touch Screen
Wi-Fi	802.11 b/g/N
Picture Format	JPG/JPEG/PNG/WEBP/HEIC (Android 10+)
Video	MP4/3GP .mp4 or .3pg

CUSTOMER SUPPORT

Visit our website to contact us, find answers to Frequently Asked Questions, and for other resources which may include an updated version of this user's guide.



www.impecca.com

If you wish to contact us by phone, please be sure to have your model number and serial number ready and call us between 9:00am and 6:00pm ET, at +1 888-943-2111.

Keep tabs on Courant's newest innovations & enter contests via our social network feeds:



www.facebook.com/Impecca/



www.instagram.com/impecca/



[@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

90 DAYS LIMITED WARRANTY

IMPECCA 90 DAYS LIMITED WARRANTY

Impecca® warrants this product against defects in material and workmanship to the original purchaser as specified below. Please register your product online within fourteen (14) days of purchase.

If the product is determined to have a manufacturing defect, within a period of ninety (90) days from the date of the original purchase, Impecca® will repair or replace the product parts at no charge (for parts) to consumers in the U.S.A.

Shipping costs to and from our warranty service center are the sole responsibility of the consumer.

To obtain warranty service by an authorized Impecca® service center, please email us at: service@impecca.com to obtain a Repair and Maintenance Authorization (RMA) number and to locate the Warranty Service Center nearest you. Once authorized, you must mail the product to the authorized Impecca® service center in its original product packaging materials or equivalent, to prevent damage while in transit.

Further, should Impecca® determine that the product is outside of the Warranty terms, Impecca® will return the product to sender at sender's expense without being repaired or replaced, unless authorized by the consumer to service the out-of-warranty product at consumer's expense. All handling or restocking charges for returns and/or replacements shall be non-refundable.

Impecca® specifically excludes from this warranty any non-electric/mechanical attachments, accessories, and disposable parts including, but not limited to, outside case, connecting cables, batteries, and AC adapters. Impecca® reserves the right to repair or replace defective products with the same, equivalent, or newer models.

We reserve the right to either repair or replace product at our discretion. Replacement may be either new or refurbished and while every endeavor will be made to ensure it is the same model, if same model is not available, it will be replaced with a model of equal or higher specification.

Normal "Wear and Tear" is not covered by this, or any other, warranty. Further, Impecca® hereby reserves the right to determine "Wear and Tear" on any and all products. Tampering or opening the product casing or shell will void this warranty in its entirety.

In addition, this warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; has been altered or modified without

the written permission of Impecca®; has been serviced by a non-authorized repair center of Impecca®; has not been properly maintained or operated according to the operation manual; has been used for commercial, non-household purposes; has been cosmetically damaged; was not imported by Impecca®; was not manufactured according to specification of the United States market; was damaged due to improper installation or neglect by the consumer; was damaged due to improper packaging in shipment to the Warranty Service Center; was damaged due to natural disasters; or if the serial number for the product has been removed or defaced.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE OF THIS PRODUCT.

THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN.

IMPECCA® IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO IMPECCA®, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN CONTRACT OR TORT. IMPECCA LIABILITY IS LIMITED TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

No Impecca® dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, change or amendment to this warranty without the written consent and authorization from Impecca®.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or liability for incidental or consequential damages, or do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

Important: Be Sure to Register Your Product at WWW.IMPECCA.COM within 14 Days

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

**Do not send any returns to this address, as they may be lost and this will delay your repair and service process.*

[illegible]

TABLA DE CONTENIDO

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS	21
DIAGRAMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD	22
PUESTA EN MARCHA	23
CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE FRAMEO	24
EMPEZAR A UTILIZAR FRAMEO	24
NAVEGANDO SU FRAMEO	25
AJUSTES.	28
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	35
SOPORTE AL CLIENTE	35
GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS (US)	36
NOTES	37

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Este manual contiene las medidas de seguridad esenciales y los métodos de operación correctos para el **DFM-2200 Marco de fotos inteligente**. Por favor lealo detenidamente antes de usarlo para seguridad personal.


- El dispositivo dispone de una pantalla táctil capacitiva que puede manejarse con un dedo o con un lápiz capacitivo. Evite utilizar objetos afilados en la pantalla para evitar daños.
- Evite colocar el dispositivo en entornos con altas temperaturas, humedad o polvo.
- Proteja el dispositivo de caídas y golpes para evitar daños en la pantalla y la interfaz táctil. Cualquier daño resultante será responsabilidad del usuario.
- Utilice únicamente el cargador suministrado. El uso de un cargador diferente podría causar daños de los que no nos hacemos responsables. Póngase en contacto con nuestro agente para obtener un adaptador original en caso necesario.
- Evite desconectar el dispositivo durante el formateo para evitar errores. Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida de datos debida a daños, reparaciones u otros motivos. Utilice siempre el dispositivo según el manual del usuario y haga copias de seguridad periódicas de los datos importantes.
- No intente desmontar o limpiar el dispositivo con alcohol, disolventes o benceno.
- Evite utilizar el dispositivo en zonas donde estén prohibidos los aparatos electrónicos, como en aviones.
- Absténgase de utilizar el dispositivo mientras camina o conduce para evitar accidentes.
- El puerto USB está destinado únicamente a la transferencia de datos y no admite carga.
- Proteja el dispositivo de virus utilizando software antivirus actualizado en los ordenadores conectados.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1x Marco de fotos
- 1x Adaptador
- 1x Soporte
- 1x Manual del usuario

Todas las imágenes de este documento son para demostración, su unidad puede diferir ligeramente en apariencia.

DIAGRAMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD



Todas las imágenes de este documento son para demostración, su unidad puede diferir ligeramente en apariencia.

1. Alimentación

- Para acceder al menú de reinicio o apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. Una pulsación corta apagará o encenderá la pantalla, mientras deja el marco de fotos encendido.

2. Entrada DC

- Conecte el adaptador de CC para encender el dispositivo.

3. Puerto USB

- Inserte aquí una memoria USB para importar imágenes.

4. Puerto de servicio

- Conecta una memoria USB a este puerto para actualizar el software de servicio o transferir archivos.
- **Nota:** No utilice un adaptador de corriente Mini USB con el puerto Mini USB para encender el marco; hacerlo podría dañar el marco y no está cubierto por la garantía.
- Utilice siempre el adaptador de corriente DC incluido.

5. Salida de audio

- Auriculares: Utilice este puerto para conectar auriculares para la salida de audio.

6. Ranura para tarjetas SD

- Inserte aquí una tarjeta de memoria SD externa (hasta 128 GB).

PUESTA EN MARCHA


¡Enhorabuena por su nuevo marco de fotos Frameo!

Si es la primera vez que utiliza Frameo, emiece por seguir la configuración rápida de Frameo o siga la guía en pantalla cuando lo encienda por primera vez.

Una vez que haya configurado su marco Frameo, puede empezar a conectarlo con sus amigos y familiares.

Aplicación Frameo

Para enviar fotos a su marco, utilice la aplicación Frameo para iOS o Android.



Escanee el código para encontrar la aplicación

Video tutoriales

Consulte nuestra lista de reproducción "Tutoriales de Frameo" en YouTube con vídeos informativos en donde le guiamos sobre cómo empezar a utilizar Frameo. Escanee el código de la derecha o utilice el enlace para encontrar la lista de reproducción.



bit.ly/3zKtxWX

CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE FRAMEO

Cuando inicie su marco por primera vez, necesitará configurar el marco.

- Seleccione un idioma. Este será el idioma utilizado en el Frameo.
- Conecte su marco a Internet mediante Wi-Fi.
- Verifique o corrija la fecha y la hora.
- Frameo puede pedirte que actualices a la última versión. Se recomienda actualizar su marco antes de continuar si se le pide.
- Introduzca su nombre, y el lugar donde ha colocado su marco por ejemplo "Juan Pérez" y "Salón", "Cocina" u "Oficina". Por último, ajuste la zona horaria si aún no es correcta.

EMPEZAR A UTILIZAR FRAMEO

El siguiente paso es conectar Frameo con tus amigos y familiares proporcionándoles un código de tu marco.

Si quiere poder enviar fotos al marco usted mismo, empiece descargando la aplicación para iOS o Android en App Store o Google Play. A continuación, utilice el código para conectar su marco y la aplicación como se describe a continuación.

Conectar a un nuevo amigo

Asegúrese de que su amigo ha descargado e instalado la aplicación Frameo.

Haz clic en el icono de añadir amigo en tu marco . Aparecerá un cuadro de diálogo con un código de conexión válido durante 12 horas.

Ahora comparte este código con tu amigo de la forma que prefieras: SMS, correo electrónico, mensajería instantánea, llamada telefónica, etc.

Una vez que tus amigos hayan añadido el código en su aplicación Frameo, aparecerán automáticamente en tu marco y podrán enviarte fotos.


Lea el capítulo Cambiar las opciones de un amigo para permitir a los amigos conectados, recuperar y compartir el código de conexión a través de la aplicación para smartphone.



NAVEGANDO SU FRAMEO

Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para recorrer sus fotos.

Para acceder al menú, basta con tocar una vez la pantalla.



En el menú encontrará las funciones más utilizadas.



Añadir amigo

Esto generará un código que podrás compartir con tus amigos y familiares para que puedan conectarse y enviar fotos a tu marco.



Ajustes

Abre los Ajustes.



Menú de encendido

Abre el menú Energía.



Reaccionar

Abre el menú React.

Nota: También se puede acceder al menú React pulsando dos veces sobre la pantalla.



Ocultar foto

Ocultar la foto actual. Esto significa que la foto ya no se mostrará en el pase de diapositivas. Si es necesario, la foto puede volver a mostrarse a través del menú de ajustes.



Galería

Abre una galería que permite navegar fácil y rápidamente por las fotos.




Ajustar al marco/Rellenar marco

Permite cambiar la forma en que se muestra la foto.

La opción Fill frame es la predeterminada. La foto se ajusta para que ocupe toda la pantalla.

Se centrará alrededor de lo que se seleccione como la parte más importante. Véase la primera imagen a continuación.

Fit to frame se asegurará de que toda la foto se muestra en la pantalla. Véase la segunda imagen.



Ajustar foto

Permite ajustar la posición de la foto en el marco para que quede aún mejor. Aquí

también puedes usar  para girar la foto y puedes usar  para editar el pie de foto de las fotos importadas. Para las fotos recibidas, pide al remitente que edite el pie de foto en la aplicación Frameo.

Interacción con vídeos

Quando se muestra un vídeo, aparecen dos controles adicionales. Uno para reproducir/pausar el vídeo y otro para controlar el nivel de volumen de los sonidos del vídeo.


Pulse  para iniciar la reproducción del vídeo. Pulse  para pausar la reproducción del vídeo.

Pulse  para abrir el control deslizante de volumen. Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de volumen de los sonidos del vídeo.

Al pulsar  se silencia el vídeo y al pulsar  se desactiva.

Menú de encendido


Pulse el icono de encendido  para acceder al menú de encendido. Aquí puede apagar utilizando , reiniciar su marco utilizando  o entrar en modo reposo utilizando .



Nota: Asegúrese de utilizar siempre el botón de apagado del dispositivo o del menú de encendido para apagar Frameo. Nunca desconecte la alimentación cuando Frameo esté en funcionamiento.


Menú Reacción

Toque una de las reacciones para hacer saber al remitente cómo le ha hecho sentir.



Menú de almacenamiento externo

Al insertar un almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD) aparecerá automáticamente un menú con tres opciones: Pulse  para reproducir fotos directamente desde el almacenamiento externo, pulse  para importar fotos a la memoria interna de su marco o pulse  para hacer una copia de seguridad de su marco.



AJUSTES

A través de los ajustes, puedes personalizar tu marco según tus necesidades.

Mi marco

Nombre del marco

Cambia el nombre de tu marco. Este es también el nombre que los amigos y familiares conectados verán en su lista de marcos conectados en la aplicación para smartphone.

Ubicación del marco

Cambia la ubicación de su marco. Esta es la ubicación que aparece en la lista de marcos conectados de tus amigos y familiares, lo que puede ayudar a distinguir unos marcos de otros.

Establecer idioma

Establece el idioma utilizado en el marco.

Fecha

Ajusta la fecha utilizada en el marco.

Hora

Define la hora del marco.

Frameo intentará automáticamente ajustar la fecha y la hora correctas cuando se conecte a Internet.

Zona horaria

Define la zona horaria utilizada en el marco.

Activar/desactivar el formato 24 horas

Activa y desactiva el formato de 24 horas.

GESTIONAR LAS FOTOS

En el menú de gestión de fotos puede ver cuántas fotos hay en su marco y el espacio de almacenamiento que utilizan. También puede ver la cantidad de espacio disponible en su dispositivo para almacenar nuevas fotos.

Mostrar/ocultar fotos

Seleccione las fotos que desea ocultar tocándolas. Las fotos ocultas NO se borrarán de tu marco y siempre podrás seleccionarlas para volver a mostrarlas.

Utilice  para ocultar o mostrar todas las fotos.

Borrar fotos

Seleccione las fotos que desea eliminar permanentemente de su marco tocando la foto.

Utilice  para seleccionar o anular la selección de todas y  eliminar permanentemente las fotos seleccionadas.

Importar fotos

Permite importar fotos desde un almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD).

Antes de intentar importar fotos, asegúrese de que tiene un almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD) insertado en su marco con las fotos que desea importar.

Comience seleccionando las fotos que desea importar en su marco. Una vez seleccionadas, pulse el botón Importar  para iniciar el proceso de importación.

Utilice  para seleccionar o deseleccionar todas las fotos del almacenamiento externo (por ejemplo, la tarjeta microSD).

Utilice  para establecer el orden de clasificación de las fotos antes de la importación y  para ordenarlas de forma ascendente/descendente.

Exportar fotos

Permite exportar fotos del marco a un almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD).

La función de exportación exportará todas las fotos del marco, así como las fotos de perfil.

Reproducir desde almacenamiento externo

Activa/desactiva la reproducción de fotos y vídeos directamente desde un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD) sin ocupar espacio en el marco.

Mis amigos

Esta lista contiene todos los amigos conectados que pueden enviar fotos a su marco.

Cambiar las opciones de un amigo

Haga clic en el icono de opciones  para abrir el menú de opciones de amigo. Desde aquí puede permitir/desautorizar que un amigo pueda compartir el código del

marco. Si esta opción está activada, el amigo puede recuperar y compartir el código del marco desde su aplicación.

Desde el menú de opciones también puede eliminar a un amigo, pulsando el botón ELIMINAR AMIGO. Esto eliminará al amigo de la lista y, por tanto, su permiso para enviar fotos al marco. A continuación, se le pedirá que confirme la eliminación y si desea eliminar todas las fotos recibidas anteriormente de este amigo.

Añadir persona

Para permitir que una nueva persona te envíe fotos, simplemente toca el botón de

añadir amigo  y comparte el código presentado de la forma que prefieras.

Mostrar

Nivel de brillo

Ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

Modo de reposo

Frameo ofrece un modo de reposo que apaga la pantalla para reducir el consumo de energía. El ajuste por defecto es apagar la pantalla a las 23:00 y encenderla de nuevo a las 07:00. Para modificarlo, sólo tiene que ajustar la hora de inicio y fin del modo de reposo.

Su marco no está apagado ni en espera, por lo que podrá seguir recibiendo fotos durante el modo de suspensión.

Presentación de diapositivas

Temporizador

Ajuste la duración de la visualización de una foto antes de mostrar la siguiente.

Mostrar pie de foto

Establece si se muestran o no los pies de foto que tus amigos han enviado con la foto. Seleccione esta opción para mostrar los pies de foto. Desmarque esta opción para ocultar los pies de foto.

Rellenar marco

Establece la configuración predeterminada del marco de la foto. Marque esta opción para que las fotos se ajusten a la pantalla del dispositivo de acuerdo con lo más importante. Desmarque esta opción para que la foto se ajuste a la pantalla del dispositivo, añadiendo barras de fondo en los laterales o en la parte superior/inferior.

Fondo del marco

Elija entre varias opciones de fondo de marco que se mostrarán como barras si la foto no llena la pantalla.

Orden de visualización de las fotos

Establece el orden de visualización de las fotos en el marco.

- -Por fecha: Las fotos se muestran en el orden en que fueron tomadas.
- -Por fecha de recepción: Las fotos se muestran por orden de recepción.
- -Barajar: Las fotos se barajan y se muestran en un orden aleatorio.

Invertir orden de visualización de fotos

Establece si las fotos se muestran de la más reciente a la más antigua o de la más antigua a la más reciente.

Reproducción automática

Activa/desactiva la reproducción automática de vídeos en la presentación. Los vídeos siempre se pueden iniciar manualmente, independientemente de este ajuste.

Reproducción de vídeos

Determina cómo deben reproducirse los vídeos cuando está activada la reproducción automática.

- -Vídeos en bucle: El vídeo se reproducirá en bucle hasta que finalice el temporizador de la presentación de diapositivas.
- -Reproducir una vez: el vídeo se reproducirá una vez y mostrará su miniatura hasta que finalice el temporizador.
- -Reproducir una vez y continuar: El vídeo se reproducirá una vez y continuará con la siguiente foto, o vídeo, una vez que finalice.

Silenciar automáticamente

Active esta opción para silenciar automáticamente el volumen del vídeo tras un breve periodo de tiempo sin interactuar con el fotograma.

Volumen de vídeo

Ajuste el nivel de volumen de los sonidos de vídeo en los fotogramas.

Wi-Fi

Ajuste a qué Wi-Fi se conecta el marco. Si se conecta a una red con un portal cautivo, el estado de la conexión indicará que es necesario iniciar sesión Wi-Fi y mostrará .

Tóquelo para abrir una pantalla de inicio de sesión en la que podrá introducir las credenciales para acceder a la red.

Detalles Wi-Fi

Utiliza  para mostrar detalles sobre la Wi-Fi conectada actualmente.

Reiniciar Wi-Fi

Utiliza  para borrar toda la información Wi-Fi y reiniciar el marco.

Notificaciones

Mostrar notificaciones

Permite activar o desactivar la visualización de las notificaciones en el diaporama (por ejemplo, cuando se recibe una nueva foto).

Volumen de las notificaciones

Ajuste el nivel de volumen de los sonidos de notificación.

Espacio de almacenamiento

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando el espacio de almacenamiento del marco es bajo.

Copia de seguridad

Activa/desactiva las notificaciones mostradas si la copia de seguridad automática ha fallado.

Conexión de red

Activa/desactiva las notificaciones que muestran el estado de la conexión de red.

Fotos nuevas

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando se reciben fotos nuevas.

Nuevos amigos

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando se añaden nuevos amigos.

Actualización de software

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando se ha instalado una actualización de software.

Novedades

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando se añaden nuevas funciones interesantes.

Fecha y hora

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran si la fecha o la hora no están ajustadas correctamente.

Copia de seguridad y restauración

Copia de seguridad del marco en un almacenamiento externo (por ejemplo,

tarjeta microSD)

Pulse para hacer una copia de seguridad de sus fotos, amigos y ajustes. Aquí también se muestra la hora de la última copia de seguridad realizada correctamente.

Cualquier copia de seguridad existente en el almacenamiento externo se anulará.

Copia de seguridad automática

Si está marcada, su marco realizará automáticamente una copia de seguridad en las 30 horas siguientes a la recepción de nuevas fotos o a la realización de cambios en su marco.

Restaurar a partir de una copia de seguridad

Antes de intentar restaurar su marco, confirme que su copia de seguridad está actualizada. Para ello, confirme la fecha en "Copia de seguridad del marco en un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD)". Si, por ejemplo, la última copia de seguridad es demasiado antigua o si no se ha realizado ninguna, pulsa el botón "Copia de seguridad del marco en un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD)" para realizar una nueva copia de seguridad.

Nota: Para mantener operativos al mismo tiempo el marco antiguo y el nuevo después de restaurar a partir de una copia de seguridad, asegúrese de que ambos marcos están actualizados previamente a la última versión.

Si desea restaurar una copia de seguridad en un marco que ya ha sido configurado, primero debe restablecer el marco. Para ello, pulse el botón "Restablecer marco". Esto borrará todos los datos del Frameo y volverá a la pantalla de configuración.

En la pantalla de configuración puede seleccionar el botón "Restaurar desde copia de seguridad" que restaurará su marco según la copia de seguridad.

Si el botón "Restaurar desde copia de seguridad" no está visible, confirme que el almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD) está correctamente montado.

Restablecer el marco

Elimina todos los datos del marco.

Esto eliminará permanentemente todas tus fotos, amigos/conexiones y ajustes.

Ayuda

Bibliotecas de código abierto

Abre una lista de las bibliotecas de código abierto utilizadas en la aplicación y sus licencias.

Compartir datos analíticos anónimos

Compartir datos analíticos anónimos nos ayuda enormemente a mejorar el software Frameo. Entendemos que no desees compartir estos datos con nosotros. Manténgalo

marcado si desea ayudarnos a mejorar Frameo. Desmarque esta opción si no desea compartir datos analíticos anónimos.

Guía

Abre la guía de inicio rápido, que se muestra cuando se inicia el marco por primera vez.

Acerca de

Versión de Android

Ver la versión de Android que está instalada en el marco.

ID de usuario

Este es un ID único para su marco de fotos. Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio de asistencia, indique este ID con su mensaje.

MAC

Muestra la dirección MAC de su marco.

Versión Frameo

Muestra la versión del software Frameo instalada actualmente en su marco.

Tiempo de funcionamiento

Muestra el tiempo que el marco ha estado encendido.

Buscar actualización

Comprueba si hay una actualización disponible para su marco.

Programa Beta

Si esta opción está seleccionada, el dispositivo se unirá al programa Beta, en el que recibirá actualizaciones con mayor frecuencia y antes que los dispositivos de lanzamiento normal. frecuencia y antes que los dispositivos de lanzamiento normal.

Privacidad

Para obtener más información sobre la privacidad, visite <http://privacy.frameo.net>.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DFM-2200 - Pantalla de 21,5

OS	Android™ 6.0
CPU	Rockchip RK3128
Sistema RAM	2GB DDR3
Memoria	64 GB ROM
LCD	21.5" LCD 1920x1080 IPS
Panel táctil	5 Point Capacitive Touch Screen
Wi-Fi	802.11 b/g/N
Formato de foto	JPG/JPEG/PNG/WEBP/HEIC (Android 10+)
Video	MP4/3GP .mp4 or .3pg

SOPORTE AL CLIENTE

Para entrar en contacto visite nuestro sitio web, encuentre las respuestas a las Preguntas Frecuentes y para otros recursos que pueden incluir una versión actualizada de esta Guía de Usuario.



Si desea contactarnos por teléfono, asegúrese de tener a la mano el número de modelo y de serie y llámenos entre las 9:00am y 6:00pm
Tiempo del Este al +1 866-954-4440.

Manténgase al día sobre las novedades y mejoras de Impecca y forme parte de nuestros concursos a través de nuestras redes sociales:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS (US)



IMPECCA GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Impecca® garantiza este producto contra defectos en material y obra al comprador original como se especifica abajo siempre y cuando el producto este registrado en línea dentro de los catorce (14) días de compra.

Si se determina que el producto tiene defecto de fábrica, dentro de noventa (90) días de la fecha de la compra original, Impecca® reparará o reemplazará las partes del producto sin costo alguno (de las partes) para consumidores en Estados Unidos,

Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio de Garantía son la completa responsabilidad del consumidor.

Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio autorizado de Impecca, por favor envíenos un correo electrónico a: service@impecca.com para obtener un numero de Autorización de Reparación y Mantenimiento y para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el artículo por correo al centro de servicios autorizado Impecca® en sus materiales de empaque de producto originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.

Además, si Impecca® determina que el producto está fuera de los términos de Garantía, Impecca® retornará el producto al remitente a cargo del remitente sin ser reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado por el consumidor a dar servicio al producto fuera de garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos no serán reembolsables.

Impecca® específicamente excluye de esta garantía aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes desechables incluyendo, pero no limitados a, caja externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. Impecca® se reserva el derecho a reparar o reemplazar productos con el mismo, equivalente, o modelo más nuevo.

Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está disponible, será reemplazado con un modelo de la misma o mayor especificación.

Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. Además, Impecca® se reserva el derecho a determinar el "desgaste" en cualquier y todos los productos. Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del producto anulará esta garantía completamente.

La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido alterado o modificado sin el permiso expreso de

Impecca®; ha recibido servicio por un centro de reparación no autorizado por Impecca®; no ha sido mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al manual de operación; ha sido usado para propósitos comerciales, no domésticos; ha sido dañado cosméticamente; no fue importado por Impecca®; no fue fabricado de acuerdo a especificación del mercado de Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por empaque no apropiado en el embarque al Centro de Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o si el número de serie del producto ha sido removido o desfigurado.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN IMPLÍCITAS PARA UN PROPOSITO PARTICULAR SON LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.

ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON DADAS.

IMPECCA® NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE HABER SIDO CONOCIDO POR IMPECCA®, INCLUYENDO GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE IMPECCA® ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

Ningún comerciante, agente, o empleado de Impecca® está autorizado para hacer ninguna modificación, extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el consentimiento escrito y autorización de Impecca®.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o responsabilidad por daños accidentales o consecuentes, o no permiten una limitación en el tiempo de duración de una garantía implícita, así que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca solamente dentro de Estados Unidos Continental, excluyendo Alaska y Hawái.

Importante: Asegúrese de Registrar su producto en WWW.IMPECCA.COM dentro de 14 Días.

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

No envíe devoluciones a esta dirección ya que se pueden perder y esto atrasara el proceso de reparación y servicio.

[illegible]

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS	39
SCHÉMA ET FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL	40
MISE EN ROUTE	41
CONFIGURATION RAPIDE DE FRAMEO	42
COMMENCER À UTILISER FRAMEO.	42
PARCOURIR VOTRE CADRE	43
PARAMÈTRES	46
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	53
SERVICE TECHNIQUE	53
GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS (US)	54
NOTES	55

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Ce manuel contient des précautions de sécurité essentielles et des méthodes d'utilisation correctes pour le **DFM-2200**. Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser pour votre sécurité personnelle.


- L'appareil est doté d'un écran tactile capacitif qui peut être utilisé avec le doigt ou un stylet capacitif. Évitez d'utiliser des objets pointus sur l'écran pour ne pas l'endommager.
- Évitez de placer l'appareil dans un environnement où la température, l'humidité ou la poussière sont élevées.
- Protégez l'appareil contre les chutes et les chocs afin d'éviter d'endommager l'écran et l'interface tactile. Tout dommage qui en résulterait est de la responsabilité de l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner des dommages pour lesquels nous ne sommes pas responsables. Veuillez contacter notre agent pour obtenir un adaptateur d'origine si nécessaire.
- Évitez de déconnecter l'appareil pendant le formatage afin d'éviter les erreurs. Notre société n'est pas responsable des pertes de données dues à des dommages, à des réparations ou à d'autres raisons. Utilisez toujours l'appareil conformément au manuel d'utilisation et effectuez des sauvegardes régulières des données importantes.
- N'essayez pas de démonter ou de nettoyer l'appareil avec de l'alcool, des solvants ou du benzène.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans les zones où les appareils électroniques sont interdits, comme dans les avions.
- Le port USB sert uniquement au transfert de données et ne permet pas de charger l'appareil.
- Protégez l'appareil contre les virus en utilisant un logiciel antivirus à jour sur les ordinateurs connectés.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1x Cadre photo
- 1x Adaptateur
- 1x Support
- 1x Manuel de l'utilisateur

Toutes les images de ce document sont destinées à la démonstration. L'apparence de votre appareil peut être légèrement différente.

SCHÉMA ET FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL



Toutes les images de ce document sont destinées à la démonstration. L'apparence de votre appareil peut être légèrement différente.

1. Alimentation

- Pour accéder au menu de réinitialisation ou de mise hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. Une brève pression éteint ou allume l'écran, tout en laissant le cadre photo allumé.

2. Entrée CC

- Branchez l'adaptateur CC pour alimenter l'appareil.

3. Port USB

- Insérez une clé USB ici pour importer des images.

4. Port de service

- Connectez une clé USB à ce port pour mettre à jour le logiciel de service ou transférer des fichiers.
- Remarque : N'utilisez pas d'adaptateur d'alimentation Mini USB avec le port Mini USB pour alimenter le cadre ; cela pourrait endommager le cadre et n'est pas couvert par la garantie.
- Utilisez toujours l'adaptateur de courant continu fourni.

5. Sortie audio

- Casque : Utilisez ce port pour connecter un casque pour la sortie audio.

6. Fente pour carte SD

- Insérez ici une carte mémoire SD externe (jusqu'à 128 Go).

MISE EN ROUTE


Félicitations pour votre nouveau cadre photo Frameo !

Si vous utilisez Frameo pour la première fois, commencez par suivre la configuration rapide de Frameo ou suivez le guide à l'écran lorsque vous l'allumez pour la première fois.

Une fois que vous avez configuré votre cadre Frameo, vous pouvez commencer à le connecter avec vos amis et votre famille.

Application Frameo

Pour envoyer des photos à votre cadre, utilisez l'application Frameo pour iOS ou Android.



Scannez le code pour trouver l'application

Tutoriels vidéo

Consultez notre liste de lecture "Tutoriels Frameo" sur YouTube, qui contient des vidéos informatives dans lesquelles nous vous expliquons comment commencer à utiliser Frameo. Scannez le code à droite ou utilisez le lien pour trouver la liste de lecture.



bit.ly/3zKtxWX

CONFIGURATION RAPIDE DE FRAMEO

Lorsque vous démarrez votre cadre pour la première fois, vous devez le configurer.

- Sélectionnez une langue. C'est la langue utilisée dans Frameo.
- Connecter votre cadre à Internet via le Wi-Fi.
- Vérifier ou corriger la date et l'heure.
- Frameo peut vous demander de mettre à jour la dernière version. Il est recommandé de mettre à jour votre cadre avant de continuer si vous êtes invité à le faire.
- Saisissez votre nom et l'endroit où vous avez placé votre cadre, par exemple "John Smith" et "Salon", "Cuisine" ou "Bureau". Enfin, réglez le fuseau horaire s'il n'est pas déjà correct.

COMMENCER À UTILISER FRAMEO

L'étape suivante consiste à connecter Frameo à vos amis et à votre famille en leur fournissant le code de votre cadre.

Si vous souhaitez envoyer vous-même des photos au cadre, commencez par télécharger l'application pour iOS ou Android à partir de l'App Store ou de Google Play. Utilisez ensuite le code pour connecter votre cadre et l'application comme décrit ci-dessous.

Connecter un nouvel ami


Assurez-vous que votre ami a téléchargé et installé l'application Frameo.

Cliquez sur l'icône d'ajout d'un ami sur votre cadre . Une boîte de dialogue apparaît avec un code de connexion valable pendant 12 heures.

Partagez maintenant ce code avec votre ami de la manière qui vous convient le mieux : SMS, e-mail, messagerie instantanée, appel téléphonique, etc.

Une fois que vos amis auront ajouté le code dans leur application Frameo, ils apparaîtront automatiquement dans votre cadre et pourront vous envoyer des photos.


Lisez le chapitre Modifier les options d'un ami pour permettre à vos amis de se connecter, de récupérer et de partager le code de connexion via l'application smartphone.



PARCOURIR VOTRE CADRE

Balayez vers la gauche ou la droite pour faire défiler vos photos.

Pour accéder au menu, il suffit d'appuyer une fois sur l'écran.



Vous trouverez les fonctions les plus fréquemment utilisées dans le menu.

Ajouter un ami

Cette fonction génère un code que vous pouvez partager avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent se connecter et envoyer des photos à votre cadre.

Paramètres

Ouvre le menu Paramètres.

Menu d'alimentation

Ouvre le menu d'alimentation.

Réagir

Ouvre le menu React.

Remarque : Le menu React est également accessible en double-tapant sur l'écran.

Cacher la photo

Masque la photo en cours. Cela signifie que la photo ne sera plus affichée dans le diaporama. Si nécessaire, la photo peut être réaffichée via le menu des paramètres.

Galerie

Ouvre une galerie qui vous permet de parcourir rapidement et facilement vos photos.




Adapter au cadre/Remplir le cadre

Permet de modifier le mode d'affichage de la photo.

Fill frame est le paramètre par défaut. La photo est ajustée pour remplir tout l'écran. Elle sera centrée sur la partie sélectionnée comme étant la plus importante. Voir la première image ci-dessous.

Ajuster au cadre permet d'afficher la totalité de la photo à l'écran. Voir la deuxième image ci-dessous.



Ajuster la photo

Permet d'ajuster la position de la photo dans le cadre pour l'améliorer. Vous pouvez

également  faire pivoter la photo et  modifier la légende des photos importées. Pour les photos reçues, demandez à l'expéditeur de modifier la légende dans l'application Frameo.

Interagir avec les vidéos

Lorsqu'une vidéo est affichée, deux commandes supplémentaires apparaissent. L'une pour lire/pause la vidéo et l'autre pour contrôler le niveau de volume des sons de la vidéo.

Appuyez  sur pour démarrer la lecture de la vidéo. Appuyez  sur cette touche pour mettre en pause la lecture de la vidéo.

Appuyez  sur pour ouvrir le curseur de volume. Utilisez le curseur pour régler le niveau de volume des sons de la vidéo.

Appuyez  sur pour couper le son de la vidéo et sur pour le rétablir.

Menu d'alimentation

Appuyez sur l'icône d'alimentation  pour accéder au menu d'alimentation. Ici,

vous pouvez éteindre l'appareil en utilisant , redémarrer le Frameo en utilisant  ou entrer en mode veille en utilisant .



Remarque : Veuillez à toujours utiliser le bouton d'alimentation de l'appareil ou le menu d'alimentation pour éteindre le Frameo. Ne coupez jamais l'alimentation lorsque le Frameo est en marche.

Menu Réaction

Touchez l'une des réactions pour faire savoir à l'expéditeur ce qu'il a ressenti.



Menu Stockage externe

Lorsque le stockage externe (par exemple, une carte microSD) est inséré, un menu avec trois options s'affiche automatiquement : Touchez  pour lire les photos directement à partir du stockage externe, touchez  pour importer des photos dans la mémoire interne de votre cadre ou touchez  pour sauvegarder votre cadre.

PARAMÈTRES



Les paramètres vous permettent de personnaliser votre cadre en fonction de vos besoins.

Mon cadre

Nom du cadre

Modifiez le nom de votre cadre. C'est également le nom que les amis et la famille connectés verront dans leur liste de cadres connectés dans l'application smartphone.

Emplacement du cadre

Modifiez l'emplacement de votre cadre. Il s'agit de l'emplacement qui apparaît dans la liste des cadres connectés de vos amis et de votre famille, ce qui permet de distinguer un cadre d'un autre.

Langue

Définit la langue utilisée dans le cadre.

Date

Définit la date utilisée dans le cadre.

Heure

Définit l'heure du cadre.

Frameo essaiera automatiquement de régler la date et l'heure correctes lorsqu'il est connecté à Internet.

Fuseau horaire

Définit le fuseau horaire utilisé dans le cadre.

Activer/désactiver le format 24 heures

Active et désactive le format 24 heures.

GESTION DES PHOTOS

Dans le menu de gestion des photos, vous pouvez voir combien de photos se trouvent dans votre cadre et l'espace de stockage qu'elles utilisent. Vous pouvez également voir l'espace disponible sur votre appareil pour stocker de nouvelles photos.

Afficher/masquer des photos

Sélectionnez les photos que vous souhaitez masquer en les touchant. Les photos masquées ne seront PAS supprimées de votre cadre et vous pourrez toujours les sélectionner pour les afficher à nouveau.

Utilisez  cette option pour masquer ou afficher toutes les photos.

Supprimer les photos

Sélectionnez les photos que vous souhaitez supprimer définitivement de votre cadre en les touchant.

Utilisez  cette option pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos sélectionnées et  pour les supprimer définitivement.

Importer des photos

Permet d'importer des photos à partir d'un espace de stockage externe (par exemple, une carte microSD).

Avant d'essayer d'importer des photos, assurez-vous que le stockage externe (par exemple, la carte microSD) est inséré dans votre cadre avec les photos que vous souhaitez importer.

Commencez par sélectionner les photos que vous souhaitez importer dans votre cadre. Une fois les photos sélectionnées, appuyez sur le bouton Importer  pour lancer le processus d'importation.

Utilisez  ce bouton pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos du stockage externe (par exemple, la carte microSD).

Utilisez  pour définir l'ordre de tri des photos avant l'importation et  de les trier par ordre croissant/décroissant.

Exporter des photos

Permet d'exporter des photos du cadre vers un support de stockage externe (carte microSD, par exemple).

La fonction d'exportation exporte toutes les photos du cadre ainsi que les photos de profil.

Lecture à partir du stockage externe

Permet d'activer/désactiver la lecture de photos et de vidéos directement à partir d'un espace de stockage externe (par exemple, une carte microSD) sans occuper d'espace sur le cadre.

Mes amis

Cette liste contient tous les amis connectés qui peuvent envoyer des photos à votre cadre.

Modifier les options d'un ami

Cliquez sur l'icône des options  pour ouvrir le menu des options de l'ami. À partir de là, vous pouvez autoriser/interdire à un ami de partager le code du cadre. Si cette

option est activée, l'ami peut récupérer et partager le code du cadre à partir de votre application.

Dans le menu des options, vous pouvez également supprimer un ami en appuyant sur le bouton REMOVE FRIEND. Cette opération a pour effet de supprimer l'ami de la liste et donc de lui retirer l'autorisation d'envoyer des photos au cadre. Il vous sera alors demandé de confirmer la suppression et d'indiquer si vous souhaitez supprimer toutes les photos précédemment reçues de cet ami.

Ajouter une personne

Pour autoriser une nouvelle personne à vous envoyer des photos, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Ajouter un ami  et de partager le code soumis de la manière que vous préférez.

Afficher

Niveau de luminosité

Permet de régler le niveau de luminosité de l'écran.

Mode veille

Frameo propose un mode veille qui éteint l'écran pour réduire la consommation d'énergie. Par défaut, l'écran s'éteint à 23h00 et se rallume à 07h00. Pour modifier ce réglage, il suffit d'ajuster l'heure de début et de fin du mode veille.

Votre cadre n'est pas éteint ou en veille, vous pourrez donc toujours recevoir des photos pendant le mode veille.

Diaporama

Minuterie

Définissez la durée d'affichage d'une photo avant l'affichage de la suivante.

Afficher les légendes

Permet d'afficher ou non les légendes que vos amis ont envoyées avec la photo. Sélectionnez cette option pour afficher les légendes. Décochez cette option pour masquer les légendes.

Remplir le cadre

Définit les paramètres par défaut du cadre photo. Cochez cette option pour adapter les photos à l'écran de l'appareil en fonction de ce qui est le plus important. Décochez cette option pour que la photo s'adapte à l'écran de l'appareil en ajoutant des barres d'arrière-plan sur les côtés ou en haut/en bas.

Arrière-plan du cadre

Choisissez parmi plusieurs options d'arrière-plan de cadre qui s'afficheront sous forme

de barres si la photo ne remplit pas l'écran.

Ordre d'affichage des photos

Définissez l'ordre d'affichage des photos dans le cadre.

- Par date : les photos sont affichées dans l'ordre où elles ont été prises.
- Par date de réception : Les photos sont affichées dans l'ordre de leur réception.
- Mélange : les photos sont mélangées et affichées dans un ordre aléatoire.

Inverser l'ordre d'affichage des photos

Définit si les photos sont affichées de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente.

Lecture automatique

Active/désactive la lecture automatique des vidéos dans le diaporama. Les vidéos peuvent toujours être lancées manuellement, quel que soit ce paramètre.

Lecture vidéo

Détermine le mode de lecture des vidéos lorsque la lecture automatique est activée.

- Vidéos en boucle : la vidéo est lue en boucle jusqu'à ce que la minuterie du diaporama soit écoulée.
- Lire une fois : la vidéo est lue une fois et sa vignette est affichée jusqu'à la fin de la durée du diaporama.
- Lire une fois et continuer : La vidéo est lue une fois et passe à la photo ou à la vidéo suivante une fois qu'elle est terminée.

Mise en sourdine automatique

Activez cette option pour couper automatiquement le volume de la vidéo après une courte période sans interagir avec le cadre.

Volume vidéo

Permet de régler le niveau de volume des sons vidéo dans les images.

Wi-Fi

Permet de définir le réseau Wi-Fi auquel le cadre est connecté. S'il est connecté à un réseau doté d'un portail captif, l'état de la connexion indiquera qu'une connexion Wi-Fi est requise et affichera .

Touchez pour ouvrir un écran de connexion dans lequel vous pouvez saisir les informations d'identification pour accéder au réseau .

Détails Wi-Fi

Utilisez  pour afficher les détails de la connexion Wi-Fi en cours.

Réinitialisation Wi-Fi

Utilisez  pour effacer toutes les informations Wi-Fi et de réinitialiser le cadre.

Notifications

Afficher les notifications

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage des notifications sur le diaporama (par exemple, lorsqu'une nouvelle photo est reçue).

Volume des notifications

Permet de régler le volume des sons de notification.

Espace de stockage

Permet d'activer/désactiver l'affichage des notifications lorsque l'espace de stockage du cadre est faible.

Sauvegarde

Active/désactive les notifications affichées en cas d'échec de la sauvegarde automatique.

Connexion réseau

Active/désactive les notifications affichant l'état de la connexion réseau.

Nouvelles photos

Active/désactive les notifications affichées lors de la réception de nouvelles photos.

Nouveaux amis

Active/désactive les notifications qui s'affichent lorsque de nouveaux amis sont ajoutés.

Mise à jour du logiciel

Active/désactive les notifications qui s'affichent lorsqu'une mise à jour logicielle a été installée.

Quoi de neuf

Active/désactive les notifications qui s'affichent lorsque de nouvelles fonctionnalités intéressantes sont ajoutées.

Date et heure

Active/désactive l'affichage de notifications lorsque la date ou l'heure n'est pas réglée

correctement.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde de la trame sur un support de stockage externe (carte microSD, par exemple).

Appuyez sur pour sauvegarder vos photos, vos amis et vos paramètres. L'heure de la dernière sauvegarde réussie est également affichée ici.

Les sauvegardes existantes sur le stockage externe seront annulées.

Sauvegarde automatique

Si cette option est cochée, votre cadre sera automatiquement sauvegardé dans les 30 heures suivant la réception de nouvelles photos ou la modification de votre cadre.

Restauration à partir d'une sauvegarde

Avant de tenter de restaurer votre cadre, vérifiez que votre sauvegarde est à jour. Pour ce faire, confirmez la date indiquée dans la section "Sauvegarde du cadre sur un support de stockage externe (par exemple, une carte microSD)". Si, par exemple, la dernière sauvegarde est trop ancienne ou si aucune sauvegarde n'a été effectuée, appuyez sur le bouton "Sauvegarde du cadre sur un support externe (par exemple, une carte microSD)" pour effectuer une nouvelle sauvegarde.

Remarque : pour que l'ancien et le nouveau cadre restent opérationnels en même temps après une restauration à partir d'une sauvegarde, assurez-vous que les deux cadres ont été préalablement mis à jour à la dernière version.

Si vous souhaitez restaurer une sauvegarde sur un cadre déjà configuré, vous devez d'abord restaurer le cadre. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Réinitialiser le cadre". Cela effacera toutes les données de Frameo et vous ramènera à l'écran de configuration.

Dans l'écran de configuration, vous pouvez sélectionner le bouton "Restaurer à partir de la sauvegarde" qui restaurera votre cadre en fonction de la sauvegarde.

Si le bouton "Restaurer à partir de la sauvegarde" n'est pas visible, vérifiez que la mémoire externe (par exemple, la carte microSD) est correctement montée.

Restaurer le cadre

Supprime toutes les données du cadre.

Cela supprimera définitivement toutes vos photos, vos amis/connexions et vos paramètres.

Aide

Bibliothèques open source

Ouvre une liste des bibliothèques open source utilisées dans l'application et de leurs licences.

Partager des données analytiques anonymes

Le partage de données analytiques anonymes nous aide grandement à améliorer le logiciel Frameo. Nous comprenons que vous ne souhaitiez pas partager ces données avec nous. Cochez cette option si vous souhaitez nous aider à améliorer Frameo. Décochez cette option si vous ne souhaitez pas partager les données analytiques anonymes.

Guide

Ouvre le guide de démarrage rapide, qui s'affiche lorsque vous démarrez Frameo pour la première fois.

A propos de

Version d'Android

Affiche la version d'Android installée sur le cadre.

ID utilisateur

Il s'agit d'un identifiant unique pour votre cadre photo. Lorsque vous contactez notre service d'assistance, veuillez indiquer cet identifiant dans votre message.

MAC

Affiche l'adresse MAC de votre cadre.

Version Frameo

Affiche la version du logiciel Frameo actuellement installé sur votre cadre.

Durée de fonctionnement

Affiche depuis combien de temps le cadre est activé.

Vérifier la mise à jour

Vérifie si une mise à jour est disponible pour votre cadre.

Programme bêta

Si cette option est sélectionnée, l'appareil rejoindra le programme bêta, dans le cadre duquel il recevra des mises à jour plus fréquemment et plus tôt que les appareils normalement disponibles.

Confidentialité

Pour plus d'informations sur la protection de la vie privée, visitez le site <http://privacy.frameo.net>.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

DFM-2200 - Écran 21,5 pouces

OS	Android™ 6.0
CPU	Rockchip RK3128
RAM du système	2GB DDR3
Mémoire	64 GB ROM
LCD	21.5" LCD 1920x1080 IPS
Écran tactile	5 Point Capacitive Touch Screen
Wi-Fi	802.11 b/g/N
Format photo	JPG/JPEG/PNG/WEBP/HEIC (Android 10+)
Vidéo	MP4/3GP .mp4 or .3pg

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

SERVICE TECHNIQUE

Visitez notre site Web pour nous contacter, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et pour d'autres ressources pouvant inclure une version mise à jour de ce guide de l'utilisateur.



www.impecca.com

Si vous souhaitez nous contacter par téléphone, assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre numéro de série à portée de main et appelez-nous entre 9 h et 18 h HE, au +1 866-954-4440.

Gardez un œil sur les dernières innovations d'Impecca et participez à des concours via nos réseaux sociaux:

 www.facebook.com/Impecca/

 www.instagram.com/impecca/

 [@impeccausa](https://twitter.com/impeccausa)

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS (US)

IMPECCA GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Impecca® garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original tel que spécifié ci-dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans les quatorze (14) jours suivants l'achat.

Si le produit a un défaut de fabrication dans un délai quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale, Impecca® réparera ou remplacera les pièces du produit sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux États-Unis.

Les frais d'expédition à destination et à partir de notre centre de service de garantie sont à la charge du consommateur.

Pour obtenir le service de garantie par un centre de service autorisé Impecca®, veuillez nous écrire à : service@impecca.com pour obtenir une autorisation de réparation et d'entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service de garantie le plus près de vous. Une fois autorisée, vous devez envoyer le produit au centre de service autorisé Impecca® dans ses matériaux d'emballage d'origine ou l'équivalent, pour éviter tout dommage pendant le transport.

De plus, si Impecca® devait déterminer que le produit est en dehors des conditions de la garantie, Impecca® retournera le produit à l'expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou remplacé, sauf s'il est autorisé par le consommateur à servir le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les retours et/ou les remplacements seront non remboursables.

Impecca® exclut expressément de cette garantie toutes pièces jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces jetables, y compris, mais non limité à, l'extérieur du boîtier, les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. Impecca® se réserve le droit de réparer ou de remplacer les produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents ou plus récents.

Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits pour s'assurer qu'il s'agit du même modèle, si le même modèle n'est pas disponible il sera remplacé par un modèle équivalent ou supérieur.

L'usure « normale » n'est pas couverte par la présente, ou toute autre garantie. De plus, Impecca® se réserve le droit de déterminer l'usure « normale » sur tous les produits. L'altération ou l'ouverture du boîtier ou de la coquille du produit annulera cette garantie dans son intégralité.

De plus, cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application, a été altéré ou modifié sans l'autorisation écrite de Impecca®, a été réparé par un centre

de réparation Impecca® non agréé, n'a pas été correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel d'utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n'a pas été importé par Impecca®, n'a pas été fabriqué selon les spécifications du marché des États-Unis, a été endommagé suite à une mauvaise installation ou à une négligence de la part des consommateurs, a été endommagé suite à un mauvais emballage lors de l'expédition au centre de service de garantie, a été endommagé en raison de catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit a été retiré ou rendu illisible.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-D'OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE DE CE PRODUIT.

CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET L'UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE.

IMPECCA® N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QU'IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU D'IMPECCA®, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES PERSONNELLES RÉSULTANTES D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D'IMPECCA EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT DÉFECTUEUX.

Aucun revendeur, agent ou employé Impecca® n'est autorisé à faire quelques modifications, extension, changement ou amendement que ce soit de cette garantie sans le consentement écrit et l'autorisation d'Impecca®.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou de la responsabilité pour les dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite. Les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Note : Notre centre de service de garantie expédie seulement à l'intérieur des États-Unis contigus, excluant l'Alaska et Hawaï.

Important : Assurez-vous d'enregistrer votre produit sur WWW.IMPECCA.COM dans les 14 jours

Impecca® USA • PA 18711 • www.impecca.com • service@impecca.com

**N'envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d'être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service.*

[illegible]