

SAMVIX

Smart, Yet Simple!

הוראות הפעלה לנגן סמארטבאס SmartBass 7.0

מבית סאמויקס SAMVIX



חברת גולדפוקס מודה לכם על שרכשתם מוצר איכות זה
אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר החדש שרכשתם.

במידת הצורך אל תהססו לפנות למוקד השירות והתמיכה

goldfox@goldfox.co

אנו בטוחים כי תפיקו הנאה ותועלת מרכישתכם החדשה.

כל הזכויות שמורות ליבואן: חברת גולדפוקס בע"מ

מפרט טכני

מידות מוצר: 4.7 ס"מ X 8.5 ס"מ X 1.2 ס"מ.

נתוני מסך: 2.4 אינץ'. צבעוני מסוג TFT. מגע.

משקל המוצר: 22.5 גרם.

סוג חיבור USB: USB type-C.

זיכרון מובנה: 8GB.

הרחבת זיכרון: כרטיס SDHC MicroSD 32GB, תומך

בכרטיסי SDXC מעל 32GB בהתאם ליצרן הכרטיס.

בלוטוס: גרסה 5.0

פורמטי מוסיקה נתמכים: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV

פורמט הקלטה: WAV, MP3

קיבולת סוללה: עד 8 שעות השמעה.

לחצנים: הפעלה וכיבוי, הגברת והנמכת עוצמת שמע.

רמקול: רמקול מובנה.

תרשים ותיאור המוצר



1. לחצן הפעלה וכיבוי, נעילת מסך בלחיצה קצרה.

2. הגברת והנמכת עוצמת שמע.

3. מסך מגע.

4. שקע הכנסת אוזניות.
5. רמקול חיצוני.
6. שקע טעינה וחיבור למחשב *Micro USB*.
7. חריץ להכנסת כרטיס *MicroSD*.
8. פנס.
9. לחצן מסך הבית.

לתשומת ליבכם:

נא להטעין את הנגן עם מטען ביתי של אמפר 1 כמופיע בהוראות הבטיחות בסוף מדריך זה.

אנו בחברת סאמויקס משקיעים מחשבה, אנרגיה ומאמץ רב, על-מנת לספק לכם מוצר מושלם עם כל התכונות החשובות לכם, אך ייתכנו תכונות שמופיעות במדריך זה, אשר לא יהיו קיימים בדגם שברשותכם.

הגדרות

הגדרות תצוגה < בהירות: הגדרת בהירות המסך. שימו לב! בהירות מסך גבוהה, צורכת יותר סוללה.

הגדרות תצוגה < תאורת מסך: הגדרת משך הזמן בו ימשיך המסך לפעול, אחר ביצוע פעולה בנגן, ניתן לבחור בין 5 שניות עד 5 דקות, או בחירה במופעל תמיד, כך שהמסך יישאר תמיד מופעל.

חסכון באנרגיה < כיבוי במצב סרק: הגדרת זמן כיבוי אוטומטי כשלא מושמע שיר או כשלא מופעל הקלטת קול, תוכלו להגדיר בין 10 שניות עד 10 דקות, או בחירה שהנגן יישאר תמיד מופעל.

חסכון באנרגיה < טיימר מצב שינה: קביעת זמן כיבוי אוטומטי של הנגן במצב פעולה של השמעת שיר או הקלטת קול, ניתן לבחור בין 1

עד 99 דקות, במצב כבוי, הנגן ייכבה רק במצב שלא מושמע שיר או מופעלת הקלטת קול.

תאריך ושעה: הגדרת וכיוון התאריך והשעה, וכן הגדרת תבנית התאריך והשעה.

שפה: השפה מוגדרת כברירת המחדל לעברית, תוכלו לבחור כאן בשפה אחרת.

מתקדם < פרטים נוספים: הצגת פרטים אודות דגם הנגן ופרטי אחסון, בפרטי הנגן יוצג מידע על דגם המוצר וגרסת התוכנה, פרטי אחסון יציג מידע אודות קיבולת זיכרון פנימי, זיכרון פנימי פנוי, קיבולת כרטיס חיצוני, וזיכרון כרטיס חיצוני פנוי וזמין.

מתקדם < פירמוט ומחיקת התקן: זהירות פעולה זו תאפס ותמחק את כל אחסון הזיכרון בנגן או בכרטיס, וכל הקבצים יימחקו, לפני הפירמוט רצוי לגבות את הנתונים.

מתקדם < איפוס הגדרות לברירת המחדל: שחזור הגדרות הנגן להגדרות ברירת המחדל של היצרן, שחזור ההגדרות לא ישפיע על קבצים הנמצאים באחסון הנגן או הכרטיס.

מוסיקה

מתנגן כעת: חזרה לשיר המושמע כעת.

כל השירים (זיכרון פנימי): השמעת כל השירים הנמצאים במכשיר.

כל השירים (כרטיס חיצוני): השמעת כל השירים הנמצאים בכרטיס.

המשך השמעה: חזרה לשיר שהושמע אחרון.

הושמע לאחרונה: הצגת שירים שהושמעו לאחרונה.

אמנים: הצגת שירים לפי סדר האמנים.

אלבומים: הצגת שירים לפי סדר האלבומים.

סגנונות: הצגת שירים לפי סדר הסגנונות.

רשימות השמעה: הצגת רשימות השמעה בהם הוכנסו שירים על-ידי המשתמש.

מועדפים: הצגת שירים שהוגדרו כמועדפים על-ידי המשתמש, הוספת שיר המושמע כעת לרשימת השמעה תתבצע על ידי לחיצה על סמליל הלב במסך ההשמעה.

סימניות: הצגת סימניות למעבר לקטע מוגדר בשיר שנוספו על-ידי המשתמש, להסרת סימנייה לחצו על מקש הגדרות.

תפריט הגדרות בעת השמעת שיר:

מצב חזרה: ניתן לבחור מה יקרה בסיום השמעת רשימת השירים שנבחרה:

כבוי: הפסקת ההשמעה.

הכל: חזרה על כל השירים שוב.

אחד: חזרה על שיר נוכחי בלבד.

ערבוב: השמעת שירים בסדר אקראי שלא כסדר הופעתם בתיקיה.

שיר בודד: השמעה של שיר נוכחי פעם אחת בלבד.

אקולייזר: בחירה ב-7 סוגי אקולייזר, או לפיהתאמה אישית, כבחירתכם.

מהירות השמעה: הגדרת האצת או האטת מהירות השמעת הרצועה.

מתקדם < מספר פעמים לחזרת A-B: בחירה כמה פעמים יושמע הקטע הנבחר.

מתקדם < מרווח בין חזרת $A-B$: בחירה כמה שניות יהיה השהייה בין כל פעם שהקטע הנבחר חוזר ומושמע.

מתקדם < מהירות גלילת שיר: הגדרה מה יקרה בעת לחיצה ארוכה על מקשי הניווט ימין או שמאל בעת השמעת שיר, האם השיר ייגלל מהר יותר או לאט יותר.

חזרת $A-B$, לחצו שנית להמשך פעולה: הגדרת קטע נבחר מסוים

על-ידי סימון נקודת התחלה – A , ובחירה שוב בתכונה זו לסימון

נקודת סוף – B , שיושמע שוב ושוב.

הוספת סימנייה: הוספת סימנייה לסימון קטע מסוים בשיר המושמע כעת, לאחר מכן תוכלו לעבור ישירות לקטע זה או לחילופין להסיר את הסימנייה.

מצב תצוגה: הגדרה מה יופיע במסך בעת השמעת שיר עם מילות שיר, האם יופיעו המילים או שיופיע מסך רגיל.

מחיקה: מחיקת שיר המושמע כעת מזיכרון המכשיר.

הוספה לרשימת השמעה: הוספת שיר המושמע כעת לרשימת השמעה, למעבר לרשימת ההשמעה המלאה שייצרתם, נווטו לתפריט המוסיקה הראשית.

הסרה מרשימת ההשמעה: הסרת שיר המושמע כעת מרשימת ההשמעה.

פרטים: הצגת פרטי השיר המושמע כעת, כותרת השיר, האמן, האלבום, הסגנון, שנת הוצאת השיר, אורך הרצועה, קצב סיביות, קצב דגימה, ותבנית הקובץ.

הקלטה

הקלטת קול תתבצע בלחיצה על **התחלה**, תוכלו להשהות את ההקלטה ע"י לחיצה על **השהייה**, לשמירת ההקלטה, לחצו על **שמירה**, לשמיעת הקלטות לחצו על **הקלטות**.

תפריט הגדרות הקלטה:

תבנית הקלטה: בחירה באיזו פורמט ישמר ההקלטה, ב-MP3 או ב-WAV.

איכות הקלטה: בחירה באיזו איכות תהיה ההקלטה, ככל שאיכות ההקלטה תהיה איכותית יותר, כך היא תתפוס נפח רב יותר בזיכרון.

אחסון הקלטה: בחירה היכן ההקלטה ישמר, בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני.

רגישות צליל: בחירה מה תהיה עוצמת ההקלטה, במידה וקיים רעש רב, בחרו בעוצמה נמוכה יותר, כך שמסנן הרעשים יפעל בצורה מדויקת יותר.

סייר קבצים

הצגת קבצים הנמצאים בזיכרון הפנימי ובכרטיס החיצוני תוכלו לבחור שירים או ספרים על-מנת להפעילם.

תפריט: בתפריט סייר הקבצים תוכלו להעתיק, להעביר, למחוק או לחפש קבצים ותיקיות הקיימים בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני.

תוכלו לבחור בכל הקבצים או התיקיות המוצגות כעת בבת אחת, לבטל את בחירת הקבצים או התיקיות, וכן לסמן כמה קבצים או תיקיות במקביל לאחר בחירה ב-**בחירת/ביטול הכל**, או ב-**סימון בחירה**.

לאחר בחירה בפעולה הרצויה, תוכלו להעתיק או להעביר קבצים, נווטו למקום אליו ברצונכם להעתיק/להעביר את הקבצים או התיקיות ואשרו את הפעולה ע"י לחיצה על מקש התפריט.

תוכלו לשנות שם לקובץ או לתיקייה, וליצור תיקיות חדשות.

הבהרה בנוגע להעתקה

מומלץ לוודא שהפעולה הסתיימה בהצלחה לפני מחיקת קובץ המקור, ייתכן ופונקציית העתקה והדבקה לא תפעל כראוי, ואין לנו אחריות על כך.

במידה וקיים תיקייה או קובץ פגום בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני הפעולה לא תושלם.

מתנגן כעת/המשך השמעה

חזרה לשיר המושמע כעת או לשיר שהושמע אחרון.

בלוטוס

מצב בלוטוס: הפעלת או כיבוי הבלוטוס.

בעת הפעלת הבלוטוס תתחיל סריקת התקני שמע באזור באופן אוטומטי, וודאו שהתקן השמע אליו ברצונכם להתחבר מופעל ומוגדר על מצב התאמה, בסיום הסריקה יוצגו התקני שמע זמינים, בחרו בהתקן השמע אליו ברצונכם להתחבר, התאימו אותו, והמתינו עד אישור החיבור.

לוח שנה

הצגת תאריך נוכחי בלוח שנה הלוועזי, תוכלו לדפדף לתאריכים אחרים על ידי החיצים.

שעון עצר

שעון עצר עם אופציה ל-3 הקפות, לחיצה על התחלה, הקפה, עצירה ואיפוס, יבצעו את הפעולות בהתאם.

שעון מעורר

קיימים 3 שעוני מעוררים לזמנים שונים לבחירתכם, לחיצה על שעון מעורר מסוים, יציג לפניכם את ההגדרות שלו:

מצב שעון מעורר: הגדרת הפעלה או כיבוי של השעון מעורר.

הגדרת שעת התראה: הגדרת שעת התראה בו יפעל השעון מעורר.

ימי חזרה: הגדרת מספר הימים בהם השעון מעורר יפעל, תוכלו לבחור בימים הרצויים על ידי לחיצה על שמות הימים.

מחשבון

מחשבון עבור חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

ספרים

הצגת מסמכים אלקטרוניים בפורמט txt מזיכרון הפנימי או מכרטיס החיצוני.

בלחיצה על סמליל הפעל/השהה, יופעל קריאה אוטומטית, בו יעברו העמודים הלאה בצורה אוטומטית.

גלילת המסך תגלול את העמודים.

נקרא לאחורונה: הצגת הספר שקראתם לאחורונה.

סייר קבצים: הצגת ספרים הנמצאים בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני.

סימניות: הצגת רשימת סימניות שנשמרו על-ידי המשתמש, תוכלו למחוק סימניות בלחיצה על סמליל ההגדרות.

תפריט הגדרות בעת קריאת ספרים:

חזרה למתנגן כעת/המשך השמעה: חזרה למסך השיר שמתנגן כעת.

דילוג לעמוד: מעבר לעמוד מסוים בספר.

דלג ל: מעבר למיקום מסוים בספר.

מהירות קריאה אוטומטית: הגדרת מהירות מעבר עמודים בעת הפעלת תכונת קריאה אוטומטית.

הוספת סימנייה: יצירת סימנייה למיקום בו אתם אוחזים בספר.

גודל גופן: בחירה באיזה גודל גופן יוצג הספר, קטן בינוני או גדול.

הקראה: הגדרת השמעת תוכן הספר במידה והיא בשפה נתמכת.

צבע גופן: בחירה ב-5 צבעים שונים לגופן.

רקע: בחירת רקע אחורי שיוצג ברקע הספר מתוך 4 רקעים שונים.

מחיקת קובץ: מחיקת ספר המוצג כעת מזיכרון המכשיר.

פנס

הפעלת וכיבוי פנס לד בצד העליון של הנגן.

ערכת נושא

שינוי הרקע הכללי של הנגן, ניתן לבחור רקעים שונים לבחירתכם.

רמקול

בחירה האם רמקול החיצוני של הנגן יהיה מופעל או כבוי, כך שלא יושמע כל צליל דרך רמקול החיצוני של הנגן.

לקוחות יקרים:

אנא שמרו על הנגן ותפעלו אותו אך ורק בהתאם
להוראות ההפעלה.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה במוצר.

בכל מקרה של תקלה, בקשה או הצעה תוכלו
לכתוב לנו לאימייל:

s@goldfox.co

צוות SAMVIX

היבואן: גולדפוקס בע"מ

למידע נוסף, תמיכה טכנית, והוראות מעודכנות, כנסו
לאתר שלנו:

samvix.com

אחריות:

שמרו על דף האחריות וקבלת הקנייה

רק באמצעותם ניתן יהיה לממש את האחריות

הערה: ייתכנו אי אילו שינויים במוצר, מהרשום במדריך זה, לרבות שינויי מפרט טכני. היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר את גרסת הנגן ואת מפרט הטכני שלו, מבלי הודעה על-כך מראש או/ו עדכון בהוראות.

במקרה שהחנות/ספק אינו מכבד את האחריות, תוכלו לפנות לכתובת דואר האלקטרוני:

s@goldfox.co

או שלחו פקס בכתב גדול וברור למספר 077-444-7848

הוראות בטיחות חשובות

יש לפעול על-פי כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצר.

אין לשנות, לפרק או לפתוח את המוצר.

יש להרחיק את המוצר מכל מקור מים, לחות או רטיבות.

אין לחשוף את המוצר לכל מקור חום, לרבות השארת המוצר ברכב חם, חשיפה ישירה לשמש וכדומה.

יש להשתמש במוצר רק למטרה לשמה הוא נועד, ובהתאם להוראות השימוש.

אין להשאיר את המוצר בטעינה לזמן רב.

יש להשתמש במטען המתאים לסוללת המוצר – מקסימום V5 ואמפר 1.

אין להטעין ברכב, באוטובוס, במחשב או במערכת סטריאו.

אין להשתמש במוצר בזמן נהיגה או חציית כביש.

תעודת אחריות

התעודה תקפה למכשיר: סמארטבאס SmartBass 7.0

שם ומשפחה: _____

כתובת: _____

טלפון: _____

תאריך קנייה: _____

מקום רכישה: _____



אנו חברת גולדפוקס בע"מ היבואן הרשמי (להלן: "החברה") אחראים בזה לפעילות התקינה של המכשיר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. תעודת האחריות הינה ל-12 חודשים מתאריך הקניה ותקפה לפי תקנון "החברה" ורק בצירוף חשבונית הקנייה ותעודת האחריות.
2. האחריות על הסוללה תהיה 30 יום מתאריך הקניה, ועל הכפתורים והחיבורים 3 חודשים מתאריך הקניה.
3. מהות האחריות היא לביצוע תיקונים נדרשים לפעילות התקינה של המכשיר, אין אחריות במידה ותכונת העתקה והעברה אינה פועלת.
4. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 - א. הקלקול נגרם על ידי שימוש לא נכון, או שהמכשיר נהרס על ידי הטענה עם מטען לא תקין כפי שמופיע בהוראות הבטיחות.
 - ב. קלקול עקב תקלות בחשמל, שריפה, מים, רטיבות, קורוזיה, או כל קלקול אחר אשר סיבתו כוח עליון.
 - ג. תיקון, או פתיחת המכשיר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי "החברה".
 - ד. שבר או נזק פיזי במכשיר מכל סיבה שהיא, או שינוי בתוכנה.
 - ה. קלקול עקב קובץ או תיקייה פגומים או וירוס כלשהו שהוכנס למכשיר.
5. אין "החברה" אחראית על שמירת התוכן במכשיר, ולכן יש לגבות את תוכן המכשיר בטרם מסירת המכשיר לתיקון.
6. "החברה" מתחייבת להחזיר את המכשיר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול, במידה ש"החברה" תתקשה לתקן את המכשיר, תספק "החברה" מכשיר חדש או החזר כספי בכפוף לשיקול החברה.

חתימה וחותמת החנות:

USER MANUAL

LED torch



TF Card slot

Vol +/-

Power on/off

MIC

One touch back to main menu

Speaker



Earphone jack

Type-C USB port

Function Overview

- 3.0 inch touch screen ●
- Flash memory:32GB ●
- Support MP3, WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP, Audible ●
- Bluetooth V5.0 ●
- Support Folder View ●
- Built-in microphone for recording ●
- Support Calendar, Calculator, Stopwatch, Alarm clock, ●
- Support txt E-book reading ●
- Support Topic switch ●
- Support Multi-languages ●
- Built-in rechargeable battery: 800 mAh ●
- High speed USB 2.0 ●

Main menu

When the player is turned on, there are 2 pages for main menu, including

Music, Bluetooth, Folder, (FM Radio),Setting, EBook, Calendar, Recorder, Calculator, Speaker,Stopwatch, Alarm, Torch, Topic switch, Now playing.

Touch the icon on the screen to confirm your choice.

Music

Select music, touch the icon to enter, the sub-menu is as below:

1. Local Directory
2. Now playing
3. Recent Play
4. My favorite
5. Artist
6. Album
7. Genre
8. My music List
9. Tag List


On Music playing interface, can select play model. Lyrics. playing fast forward/back forward....





Support MP3, WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP, Audible

Touch this icon  on the right top, the sub-menu is as below:

- Play Mode .1
- Equalizer .2
- Variable Speed Playback .3
- Repeat mode .4
- AB Repeat .5
- Add a Bookmark .6
- Screen Size .7
- Delete .8
- Add to My Playlist .9
- Delete from current playlist .10
- Information .11




Touch Bluetooth icon to enter into Bluetooth mode,after turn on Bluetooth ,it will auto searching.then all Bluetooth devices name will show up,just click the one you want to connect.once connected, the Bluetooth icon color will be changed to light blue.




Folder

Touch Folder icon to enter into Folder, and click the icon  on the top right corner, you can Set up new folder, Search File,Select/Cancel All and Select.




Once you Select a file, you can move,copy, delete and rename as well.



FM Radio (If the device has this function)

Please insert earphone before you enter FM.



First time enter into FM, will auto search the broadcast station programs.

click the icon  on the top right corner, you can more choices,such as Delete Chanel/Auto Search/Channel List/FM recording/Save Path/Recording Library.....

