



CozyLA Calendar Plus 3

All-in-One Family Calendar

User Manual

*Please read the manual before use, and save it for future reference.

Contents

English.....	1-10
Deutsch.....	11-20
Français	21-30

Preface

Thank you for choosing Cozyla Calendar Plus 3!

Before powering the device, please read this user manual carefully and follow the important safety precautions.

This instruction manual applies to the following device models:


Cozyla CD-8V545F0, Cozyla CD-8V545F1, Cozyla CD-8V545F2, Cozyla CD-8V545F3, Cozyla CD-8V545F4, Cozyla CD-8V545F5.
Cozyla CD-8R545F0, Cozyla CD-8R545F1, Cozyla CD-8R545F2, Cozyla CD-8R545F3, Cozyla CD-8R545F4, Cozyla CD-8R545F5.

Warning


- * Only use the power adapter provided by Cozyla.
- * The gaps and openings on the device are designed for ventilation and heat dissipation. Do not block or cover them.
- * Do not use or store the device in dusty, humid, or high-temperature environments.
- * Do not attempt to disassemble or repair the device if it malfunctions, please contact Cozyla or the authorized reseller for support.
- * Avoid stepping and/or placing heavy objects on the power cord and/or adapter to prevent electrical hazards.
- * Unplug the power cord during thunderstorms or the device will not be used for an extended period of time.
- * Do not place the device near the edge of a surface or in areas where children may easily access it to avoid damage or injury.
- * During transport, do not apply excessive pressure on the screen or scratch it with sharp or hard objects to prevent damage.
- * Use a dry or slightly dampened soft cloth with a mild cleaning solution to clean the device. Do not use any type of solvent, such as alcohol or gasoline, as it will damage the surface treatment layer.
- * Children must not climb on or tilt the device, as displacing the device may cause serious injury.
- * Do not place the device in any unstable position.
- * Ensure all cables connected are out of risk of accidental tripping, pulling, or grabbing.

What's in the Box


Ensure all components listed below are included.




Cozylla Calendar Plus 3 × 1



Wall Mount Plate x 1



Wall Mount Bracket x 1



Power Adapter x 1



Short Screw x 6
KM4 x 12mm



Drywall Anchor
with Screw x 6
M6 x 60mm



Concrete Wall Anchor
with Screw x 6
M6 x 60mm



Drill Bit x 1
1/4 inch



Screwdriver x 1




User Manual × 1



Wall Mount
Installation Guide x 1



Thank-you
Card x 1



Mounting Guide x 1



Cable Tie x 1


Product Specifications

Specifications vary depending on the model.

		Calendar Plus 3 32 inch	Calendar Plus 3 24 inch
Display	Display Size	31.5 inch	23.8 inch
	Resolution	UHD (3840×2160)	QHD (2560×1440)
	Aspect Ratio	16:9	
	Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	
Touch	Touch Technology	Capacitive touch screen	
	Touch Points	10 points	
System	OS	Android 16	
	CPU	Octa core, 2xArm Cortex A78 + 6xArm Cortex A55	
	RAM	4GB LPDDR5	
	ROM	64GB eMMC	
	WiFi	WiFi 6E, 802.11 b/g/n/ac/ax	
	Bluetooth	Bluetooth 5.3	
	Speaker	8W×2	6W×2
	G-sensor	Support	
	Microphone	Four-microphone array	
Other	Power Jack	DC power input	
	USB Type C	Supports both data transfer and ADB function	
	Button	Power / Vol+ / Vol-	
	VESA	75×75 mm	
	Adapter	Input: AC 100~240V 50/60Hz, Output: DC 19V 4.74A	Input: AC 100~240V 50/60Hz, Output: DC 19V 3.42A
	Operating Temperature	0°C~45°C	
	Operation Humidity	10%~90% RH, non-condensing	
	Storage Temperature	-20°C~60°C	
	Storage Humidity	10%~90% RH, non-condensing	

Port Connection Instructions

This device supports multiple external connections.




DC IN: Connect the adapter to power on the device.

USB Type-C: Supports both data transfer and ADB functions.

Interactive Instructions

This device features an Ultra High Definition (UHD) 10-point capacitive touch LCD display. Please keep the screen clean for optimal touch sensitivity.

Physical buttons are located on the lower left side of the device when in portrait mode. The table below provides detailed descriptions.



Button	Function
	When the device is off: Press and hold for 2-3 seconds to turn it on. When the device is on: Press and hold for 2-3 seconds to access the power menu. A short press will turn off the screen, and another short press will turn on the screen.
	Increase system volume
	Decrease system volume

WARRANTY AND SUPPORT

For warranty information and technical support, please refer to the official Cozyla website or contact customer service directly.

Details regarding warranty periods and support channels are typically provided with your purchase documentation or on the manufacturer's website.

For technical assistance, troubleshooting, or any questions regarding your device, please contact Cozyla customer support.

Email: help@cozyla.com

Website: <https://www.cozyla.com>

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.



This device complies with parts of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device will not cause harmful interference;

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

European Union

Cozyla products comply with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS 2").

Cozyla products sold in the European Union from the June 4, 2015, comply with the requirement of Commission Delegated Directive (EU 2015/863) amending Directive 2011/65/EU.

EU Declaration of Conformity



WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



Cozyla+ App

Cozyla+, the companion app for your Calendar devices, at your fingertips. Download the app at:



Cozyla+



Important Notes:

Remove Google Account before a Reset: If you intend to gift or return the device, you **MUST** remove the Google Account from system settings prior to a factory reset. Failure to do so will lock the device, and a service fee may apply.

Packaging: Please keep all original packaging, parts and accessories in case of a return or exchange.

Manufacturer: Cozyla US Corp.

Address: 2025 Production Drive Apex, North Carolina, 27539, US

Website: <https://www.cozyla.com>

Deutsch

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den Cozyla Calendar Plus 3 entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um sich mit der Bedienung des Geräts sowie den wichtigen Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Gerätemodelle:

Cozyla CD-8V545F0, Cozyla CD-8V545F1, Cozyla CD-8V545F2, Cozyla CD-8V545F3, Cozyla CD-8V545F4, Cozyla CD-8V545F5.


Cozyla CD-8R545F0, Cozyla CD-8R545F1, Cozyla CD-8R545F2, Cozyla CD-8R545F3, Cozyla CD-8R545F4, Cozyla CD-8R545F5.

Warnhinweis


- * Verwenden Sie ausschließlich das vom Originalhersteller mitgelieferte Netzteil.
- * Die Öffnungen und Schlitze am Gerät dienen der Belüftung und Wärmeableitung und dürfen nicht verdeckt oder blockiert werden.
- * Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen, feuchten oder sehr warmen Umgebungen.
- * Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenmächtig auseinanderzubauen oder zu reparieren. Wenden Sie sich bei einer Störung an Cozyla oder einen autorisierten Fachhändler.
- * Treten Sie nicht auf das Netzkabel oder das Netzteil und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Schäden am Gerät und eine mögliche Brandgefahr zu vermeiden.
- * Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker.
- * Stellen Sie das Gerät nicht an Kanten und Rändern von Oberflächen oder an Orte, die für Kinder leicht zugänglich sind, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- * Achten Sie beim Transport darauf, keinen starken Druck auf den Bildschirm auszuüben und vermeiden Sie Kratzer durch scharfe oder harte Gegenstände, da dies den Bildschirm beschädigen kann.
- * Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol oder andere aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen können.
- * Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder daran ziehen. Ein Umkippen oder Herunterfallen kann zu schweren Verletzungen führen.
- * Platzieren Sie das Produkt nicht in einer instabilen oder geneigten Position.
- * Achten Sie darauf, dass angeschlossene Kabel ordentlich verlegt sind, um Gefahren durch Stolpern, Ziehen oder Hängenbleiben zu vermeiden.

Lieferumfang


Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle aufgeführten Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind. Fehlende oder beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.




CozylaCalendar Plus 3 – 1 Stück



Wandmontageplatte
– 1 Stück



Wandhalterung
– 1 Stück



Netzadapter
– 1 Stück



Kurze Schrauben
– 6 Stück
KM4 x 12mm



Dübel für Betonwand
mit Schraube – 6 Stück
M6 x 60mm



Dübel für Betonwand
mit Schraube – 6 Stück
M6 x 60mm



Bohrer – 1 Stück
6.3mm



Schraubendreher
– 1 Stück



Benutzerhandbuch



Anleitung zur
Wandmontage



Dankeskarte



Montageanleitung



Kabelbinder
– 1 Stück


Produktspezifikationen

Die technischen Daten können je nach Modellkonfiguration variieren.

		Calendar Plus 3 32 Zoll	Calendar Plus 3 24 Zoll
Display	Bildschirmgröße	31,5 Zoll (80cm)	23,8 Zoll (60cm)
	Auflösung	UHD (3.840 × 2.160 Pixel)	QHD (2.560 × 1.440 Pixel)
	Seitenverhältnis	16:9	
	Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)	
Touch	Paneltyp	Kapazitiver Touchscreen	
	Touchpunkte	10-Punkt-Multitouch	
System	Betriebssystem	Android 16	
	Prozessor (CPU)	Octa core, 2xArm Cortex A78 + 6xArm Cortex A55	
	Arbeitsspeicher (RAM)	4GB LPDDR5	
	Interner Speicher (ROM)	64GB eMMC	
	WLAN	WiFi 6E, 802.11 b/g/n/ac/ax	
	Bluetooth	5.3	
	Lautsprecher	2 × 8 W	2 × 6 W
	G-Sensor	Unterstützt	
Weiteres	Mikrofon	Integriertes Vierfach-Mikrofonsystem mit Geräuschunterdrückung und Echokompensation	
	Stromanschluss	DC IN	
	USB Type C	Unterstützt sowohl die ADB-Funktion für Service- und Diagnosezwecke durch Fachpersonal, als auch Datentransfer	
	Tasten	Ein/Aus, Vol+, Vol-	
	VESA	75×75 mm	
	Netzadapter	Input: AC 100-240V 50/60Hz, Output: DC 19V 4.74A	Input: AC 100-240V 50/60Hz, Output: DC 19V 3.42A
	Betriebstemperatur	0°C-45°C	
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % bis 90 %, nicht kondensierend	
	Lagertemperatur	-20°C-60°C	
	Luftfeuchtigkeit (Lager)	10 % bis 90 %, nicht kondensierend	

Anschlüsse

Dieses Gerät verfügt über mehrere Anschlüsse zur Verbindung externer Geräte:




DC IN (Stromanschluss): Netzadapter anschließen, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

USB-C (USB Typ-C): Unterstützt ausschließlich die ADB-Funktion und ist für Service- und Diagnosezwecke durch Fachpersonal vorgesehen.

Touch- & Tastenbedienung

Dieses Gerät verfügt über ein Ultra-High-Definition-LCD-Display (4K) mit kapazitivem Multi-Touch-Screen. Halten Sie den Bildschirm bitte sauber, um eine optimale Touch-Erkennung zu gewährleisten. Zusätzlich befinden sich physische Tasten an der unteren linken Seite des Bildschirms wenn Sie das Gerät im Hochformat nutzen. Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Tasten im Detail.



Taste	Funktion
	Bei ausgeschaltetem Gerät:Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. Bei eingeschaltetem Gerät:Taste 2-3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten oder neu zu starten. Kurzes Drücken schaltet den Bildschirm aus, und erneutes kurzes Drücken schaltet den Bildschirm wieder ein.
+	Erhöht die Systemlautstärke.
-	Verringert die Systemlautstärke.

GARANTIE UND SUPPORT

Informationen zu Garantie und technischem Support findest du auf der offiziellen Cozyla Website oder direkt bei unserem Kundenservice.

Details zu Garantiezeiten und Supportmöglichkeiten findest du normalerweise in den Kaufunterlagen oder auf der Website des Herstellers.

Für technische Hilfe, bei Problemen oder Fragen zu deinem Gerät wende dich bitte an unseren Cozyla Kundenservice.

Email: help@cozyla.com

Website: <https://www.cozyla.com>

Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)

Europäische Union

Cozyla Produkte entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS 2“).

Cozyla Produkte, die seit dem 4. Juni 2025 in der Europäischen Union verkauft werden, entsprechen den Anforderungen der Delegierten Richtlinie (EU 2015/863) der Kommission zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU.

EU-Konformitätserklärung



Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling (WEEE)

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Bitte trage zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei, indem du Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgibst. Diese Sammelstellen werden von Behörden oder lokalen Einrichtungen bereitgestellt.

Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling helfen dabei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen zu Standorten sowie Bedingungen der Sammelstellen erhältst du bei deinem Händler oder den zuständigen lokalen Behörden.



Cozyla+ App

Cozyla+, die Begleit-App für deine Kalender-geräte, immer griffbereit. Lade die App herunter unter:



Cozyla+



Wichtige Hinweise:


Google-Konto vor dem Zurücksetzen entfernen: Falls Sie das Gerät weiter- oder zurückgeben möchten, entfernen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bitte Ihr Google-Konto. Andernfalls kann für die erneute Einrichtung des Geräts eine Servicegebühr anfallen.

Verpackung: Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls das Produkt zurückgesendet oder gewartet werden muss.

Hersteller: Cozyla US Corp.

Adresse: 2025 Production Drive Apex, North Carolina, 27539, US

Webseite: <https://www.cozyla.com>

A teal-colored L-shaped line is positioned in the top-left corner of the page. It consists of a vertical line segment extending downwards and a horizontal line segment extending to the right, meeting at a 90-degree angle.

Français

Préface

Merci d'avoir choisi le Cozyla Calendar Plus 3 !

Avant de mettre l'appareil sous tension, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et respecter les précautions de sécurité importantes.

Ce manuel d'instructions s'applique aux modèles d'appareils suivants:


Cozyla CD-8V545F0, Cozyla CD-8V545F1, Cozyla CD-8V545F2, Cozyla CD-8V545F3, Cozyla CD-8V545F4, Cozyla CD-8V545F5.
Cozyla CD-8R545F0, Cozyla CD-8R545F1, Cozyla CD-8R545F2, Cozyla CD-8R545F3, Cozyla CD-8R545F4, Cozyla CD-8R545F5.

Avertissements de sécurité


- * Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par Cozyla.
- * Les ouvertures et les grilles de ventilation de l'appareil sont conçues pour l'aération et la dissipation thermique. Ne les bloquez pas et ne les recouvrez pas.
- * N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux, humides ou à haute température.
- * N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter Cozyla ou le revendeur agréé pour obtenir de l'assistance.
- * Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et/ou l'adaptateur ou d'y placer des objets lourds, afin de prévenir tout risque électrique.
- * Débranchez le cordon d'alimentation pendant les orages ou lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- * Ne placez pas l'appareil près du bord d'une surface ou dans des zones facilement accessibles aux enfants, afin d'éviter tout dommage ou blessure.
- * Lors du transport, n'exercez pas de pression excessive sur l'écran et ne le rayez pas avec des objets pointus ou durs pour éviter de l'endommager.
- * Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide, imbibé si besoin d'une solution de nettoyage douce. N'utilisez aucun solvant, tels que l'alcool ou l'essence, car cela endommagerait le revêtement de surface.
- * Les enfants ne doivent pas grimper sur l'appareil ni le faire basculer, car son déplacement pourrait provoquer des blessures graves.
- * Ne placez pas l'appareil dans une position instable.
- * Assurez-vous que tous les câbles connectés sont hors de portée afin d'éviter tout risque de trébuchement, de traction ou de saisie accidentelle

Contenu de l'emballage


Vérifiez que tous les composants listés ci-dessous sont inclus.




Cozyla Calendar Plus 3 × 1



Plaquette de fixation murale x 1



Support de fixation mural x 1




Adaptateur secteur x 1



Vis courte x 6
KM4 x 12mm



Cheville pour plaque de plâtre avec vis x 6
M6 x 60mm



Cheville pour béton avec vis x 6
M6 x 60mm



Mèche x 1
6.3mm



Tournevis x 1




Manuel d'utilisation x 1



Guide d'installation pour fixation murale x 1



Carte de remerciement x 1



Guide de montage x 1



Attache-câble x 1


Spécifications du produit

Les spécifications varient selon le modèle.

		Calendar Plus 3 – 32 pouces	Calendar Plus 3 – 24 pouces
Display	Taille de l'écran	31,5 pouces	23,8 pouces
	Résolution	UHD (3840 × 2160)	QHD (2560 × 1440)
	Format d'image	16:9	
	Angle de vision	178°(H) / 178°(V)	
Touch	Technologie tactile	Écran tactile capacitif	
	Points de contact	10 points	
System	Système d'exploitation	Android 16	
	Processeur	Octa core, 2xArm Cortex A78 + 6xArm Cortex A55	
	Mémoire vive (RAM)	4 Go LPDDR5	
	Mémoire de stockage (ROM)	64 Go eMMC	
	WiFi	WiFi 6E, 802.11 b/g/n/ac/ax	
	Bluetooth	Bluetooth 5.3	
	Haut-parleur	2 × 8W	2 × 6W
	Capteur G	Pris en charge	
Other	Microphone	Réseau de quatre microphones	
	Connecteur d'alimentation	Entrée d'alimentation CC	
	USB Type-C	Prend en charge le transfert de données et la fonction ADB	
	Boutons	Marche/arrêt – Volume + – Volume –	
	Norme VESA	75 × 75mm	
	AdaptateurAdaptateur	Entrée: CA 100-240V 50/60Hz, Sortie: CC 19V 4,74A	Entrée: CA 100-240V 50/60Hz, Sortie: CC 19V 3,42A
	Température de fonctionnement	0°C-45°C	
	Humidité de fonctionnement	10% – 90% HR, sans condensation	
	Température de stockage	-20°C-60°C	
	Humidité de stockage	10% – 90% HR, sans condensation	

Instructions de connexion des ports

Cet appareil prend en charge plusieurs connexions externes.




DC IN: connectez l'adaptateur pour alimenter l'appareil.

Type-C: prend en charge à la fois le transfert de données et les fonctions ADB.

Instructions d'interaction

Cet appareil est équipé d'un écran LCD tactile capacitif Ultra Haute Définition (UHD) à 10 points de contact. Veuillez garder l'écran propre pour une sensibilité tactile optimale.

Les boutons physiques sont situés sur le côté inférieur gauche de l'appareil en mode portrait. Le tableau ci-dessous fournit une description détaillée.



Bouton	Fonction
	Lorsque l'appareil est éteint: appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour l'allumer. Lorsque l'appareil est allumé: appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour accéder au menu d'alimentation. Un appui bref éteint l'écran, un autre appui bref le rallume.
+	Augmenter le volume système
-	Diminuer le volume système

GARANTIE ET ASSISTANCE

Pour les informations de garantie et l'assistance technique, veuillez consulter le site officiel Cozyla ou contacter directement le service client.

Les détails concernant les périodes de garantie et les canaux d'assistance sont généralement fournis avec votre documentation d'achat ou sur le site web du fabricant.

Pour une assistance technique, le dépannage ou toute question concernant votre appareil, veuillez contacter l'assistance client Cozyla.

E-mail : help@cozyla.com

Site web : <https://fr.cozyla.com>

Directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) – Union européenne

Conformité de l'Union européenne

Les produits Cozyla sont conformes aux exigences de la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2). Les produits Cozyla vendus dans l'Union européenne à partir du 4 juin 2015 sont conformes à l'exigence de la directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant la directive 2011/65/UE.

Déclaration de conformité UE



Informations sur l'élimination et le recyclage DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, conformément à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés.

Au contraire, vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en remettant votre équipement usagé à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales.

Une mise au rebut et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que les conditions de ces points de collecte.



Application Cozyla+

Cozyla+, l'application compagnon pour vos appareils Calendar, à portée de main. Téléchargez l'application sur l'App Store ou Google Play.



Cozyla+



Notes importantes :

Supprimer le compte Google avant une réinitialisation : si vous prévoyez de donner ou de retourner l'appareil, vous DEVEZ supprimer le compte Google des paramètres système avant d'effectuer une réinitialisation d'usine. Si vous ne le faites pas, l'appareil sera verrouillé et des frais de service pourront s'appliquer.

Emballage : veuillez conserver tout l'emballage d'origine, les pièces et les accessoires en cas de retour ou d'échange.

Fabricant : Cozyla US Corp

adresse : 2025 Production Drive Apex, North Carolina, 27539, US

Site Web : <https://www.cozyla.com>