

Español

Gracias por adquirir un pack de baterías múltiple MB-D17 de uso en todas las cámaras digitales de Nikon que indiquen el MB-D17 como accesorio compatible en el manual de la cámara. El MB-D17 usa una batería recargable EN-EL15 o EN-EL18a u ocho baterías AA (alcalinas, Ni-MH o de litio) y posee controles para capturar imágenes en orientación "vertical" (retrato); disparador, botones **AF-ON** y **Fn**, un multiselector y diales de control principal y secundario. Antes del uso, lea estas instrucciones y el manual de la cámara.

Uso de la tapa del compartimento de la batería BL-5 opcional

Al utilizar baterías EN-EL18a necesitará una tapa del compartimento de la batería BL-5 (disponible por separado).

Precauciones de seguridad

Para asegurarse de que hace un uso correcto, lea completamente este manual antes de utilizar el producto. Después de leerlo, asegúrese de guardarlo en un lugar donde puedan consultarlo todas las personas que utilicen el producto.

Avisos para los clientes de EE.UU.

Declaración de interferencias con radiofrecuencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Este equipo ha sido probado y se ajusta a los límites establecidos para los aparatos digitales de la clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias peligrosas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir radiofrecuencias, y si no se instala y utiliza como indican las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si este aparato causa interferencias en la recepción de la televisión o la radio, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se ruega al usuario que intente corregir las interferencias tomando alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otra parte la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquel al que el receptor está conectado.
- Consulte al proveedor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

PRECAUCIONES
Modificaciones: La FCC exige que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación realizado en este aparato que no haya sido aprobado expresamente por Nikon Corporation podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, EE.UU. Tel.: 631-547-4200

Avisos para los clientes de Canadá


CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Precauciones de uso

- El MB-D17 se debe utilizar solamente con cámaras compatibles.
- No lo utilice con baterías ni portabaterías que no estén recomendados en este manual.
- Para evitar que los objetos metálicos originen un cortocircuito al entrar en contacto con los terminales, vuelva a colocar la tapa de los contactos cuando no utilice el MB-D17.
- Si no están introducidos en el pack de baterías, debe colocar los portabaterías o las baterías con tapas del compartimento de la batería BL-5 opcionales instalados en sus fundos o extraer las baterías para evitar descargas eléctricas causadas por el contacto con otros objetos metálicos.
- El indicador de acceso a la tarjeta de memoria podría encenderse al instalar o extraer el MB-D17 de la cámara; este comportamiento es normal.
- Si no indica que el pack de baterías desprende humo o un ruido u olor inusuales, deje de utilizarlo inmediatamente. Cuando haya retirado las baterías, lleve el dispositivo al vendedor o a un servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.
- El MB-D17 no tiene interruptor principal. Utilice el interruptor principal de la cámara para encenderla o apagarla.

El MB-D17 y los accesorios suministrados

Confirme que los siguientes artículos se hayan suministrado con el MB-D17 (las baterías se venden por separado).



Uso de un adaptador de CA y un conector a la red eléctrica

El adaptador opcional EH-5b CA y el conector a la red eléctrica EP-5b suministran una fuente de energía fiable cuando se usa la cámara durante largos períodos. Para usar un adaptador CA con el MB-D17, inserte el EP-5b dentro del portabaterías MS-D12EN tal y como se describe en "El conector a la red eléctrica EP-5b" (a continuación), y luego conecte el EH-5b tal y como se describe en la documentación provista con el EP-5b.

Partes del MB-D17 (Figura A)

- 1 Soporte de la cubierta de contactos
- 2 Botón **AF-ON**
- 3 Dial de control principal
- 4 Multiselector
- 5 Rueda de fijación
- 6 Tapa del conector de alimentación del portabaterías
- 7 Tapa del compartimento de las baterías
- 8 Compartimento de las baterías
- 9 Pestillo del compartimento de las baterías
- 10 Contactos de la energía/señal
- 11 Tapa de los contactos
- 12 Tornillo de montaje
- 13 Botón **Fn**
- 14 Disparador
- 15 Bloqueo del control
- 16 Dial de control secundario
- 17 Rosca para el trípode
- 18 Soporte MS-D12EN para baterías EN-EL15
- 19 Terminales de corriente
- 20 Terminales de corriente (Portabaterías MS-D12EN)
- 21 Soporte MS-D12 para baterías AA
- 22 Terminales de corriente (Portabaterías MS-D12)

Los botones Fn y AF-ON

Para seleccionar la función de estos controles, seleccione **Asignar botones MB-D17** en el grupo f ("Controles") del menú de configuración personalizada de la cámara. Consulte el manual de la cámara para más información.


Otros controles

El disparador, el multiselector y los diales de control principal y secundario del MB-D17 realizan las mismas funciones que los controles correspondientes de la cámara, a excepción de que el multiselector no puede usarse para activar el temporizador de espera, sin importar la opción seleccionada para **Multiselector** en el grupo f ("Controles") del menú de configuración personalizada de la cámara. Consulte el manual de la cámara para más información.

MB-D17 Bloqueo del control

El bloqueo de control (Figura A-15) bloquea los controles en el MB-D17 para prevenir un uso no intencionado. Antes de utilizar estos controles para tomar fotografías en orientación vertical (retrato), libere el bloqueo como se muestra.

El bloqueo de control no es un interruptor de energía. Utilice el interruptor de alimentación para encender y apagar la cámara.



Uso del pack de baterías

Montaje del pack de baterías

Antes de montar el pack de baterías, asegúrese de que la cámara esté apagada y que el bloqueo del control del MB-D17 (Figura A-15) esté en la posición **L**.

- 1 Retire la tapa de los contactos (Figura A-11) del pack de baterías.
- 2 Los contactos del MB-D17 se encuentran en la base de la cámara, donde se encuentran protegidos por una tapa de contactos. Retire la tapa de contactos como se muestra en la Figura B-1 y colóquela en el soporte de tapa de contactos del MB-D17 (Figura B-2).

- 3 Coloque el MB-D17, manteniéndolo alineado el tornillo de montaje (Figura C-2) con la rosca para el trípode de la cámara (Figura C-3) y apriete la rueda de fijación girándola en la dirección mostrada por la flecha **LOCK** (Figura D). No hay necesidad de quitar la batería de la cámara antes de conectar el MB-D17. En los ajustes predeterminados, la batería insertada en la cámara se utilizará solamente después de que se haya agotado la batería en el MB-D17. La opción **Orden de baterías** del menú de configuración de la cámara puede usarse para cambiar el orden en el que se usarán las baterías.


Asegúrese de colocar la tapa de los contactos de la cámara en el soporte de la tapa y para mantener la tapa de los contactos del MB-D17 en un lugar seguro para evitar que se pierda.

Al utilizar el accesorio para enfoque con fuelle PB-6 con el MB-D17, será necesario un anillo de extensión automático PK-13 y PB-6.

Extracción del pack de baterías
Para extraer el MB-D17, apague la cámara y establezca el bloqueo de control en el MB-D17 en L. Después afloje la rueda de fijación girándola en la dirección opuesta a la mostrada por la flecha **LOCK** y retire el MB-D17.

Introducción de las baterías
El MB-D17 puede usarse con una batería recargable EN-EL15 o EN-EL18a o con ocho baterías AA. Antes de introducir baterías, asegúrese de que la cámara esté desactivada y que el bloqueo de control del MB-D17 esté en la posición **L**.

- 1 Desbloquee el MB-D17 girando el pestillo del compartimento de las baterías hacia **G** y quite el portabaterías (Figura E).



2 Coloque las baterías como se describe a continuación.

EN-EL15: Coincidiendo las hendiduras de la batería con las proyecciones en el soporte MS-D12EN, inserte la batería con la flecha **(▲)** en la batería hacia los terminales de corriente de la batería (Figura **F-1**). Presione ligeramente la batería hacia abajo y deslicela en la dirección de la flecha **F-2**.

EN-EL18a: Si la liberación de la batería de la tapa opcional del compartimento de la batería BL-5 está colocada de tal manera que se visualice la flecha **<G>**, deslice la liberación de la batería para tapar la flecha (Figura **G-1**). Introduzca las dos proyecciones de la batería en las correspondientes ranuras de la BL-5 (Figura **G-2**) y confirme que la liberación de la batería se ha deslizado lo suficiente como para mostrar la flecha (Figura **G-3**).

Baterías AA: Coloque ocho baterías AA en el portabaterías MS-D12 tal y como se indica en la figura H, asegurándose de que las baterías estén en la orientación correcta.

El conector a la red eléctrica EP-5b
Al usar el conector a la red eléctrica EP-5b, introdúzcalo en el soporte MS-D12EN con la flecha **(▲)** del conector orientada hacia los terminales de corriente del soporte de la batería (Figura **I-1**). Pulse ligeramente el conector hacia abajo y deslicelo en la dirección de la flecha hasta que el terminal haga clic en su lugar (Figura **I-2**). Abra la tapa del conector a la red eléctrica del soporte y pase el cable de corriente del EP-5b por la abertura (Figura **I-3**).


- 3 Introduzca el portabaterías o EN-EL18a en el MB-D17 y bloquee la tapa del compartimento de la batería (Figura J). Asegúrese de que el soporte o batería esté introducido antes de girar el pestillo.

- 4 Encienda la cámara y verifique el nivel de la batería en el panel de control o en el visor tal y como se describe en el manual de la cámara. Si la cámara no se enciende, verifique que la batería se encuentre correctamente insertada. Para más información, consulte el manual de la cámara. Si está usando baterías AA, use la opción **Tipo batería del MB-D17** en el menú de configuración de la cámara para especificar el tipo de batería. El estado de la batería puede consultarse usando la opción **Información de batería** en el menú de configuración de la cámara.

Extracción de las baterías
Tenga cuidado de no dejar caer las baterías o el portabaterías.


- 1 Desbloquee el MB-D17 girando el pestillo del compartimento de la batería hacia **G** y extraiga la batería o portabaterías (Figura E).
- 2 Extraiga la batería o baterías del soporte o tapa del compartimento de la batería BL-5.

EN-EL15: Al pulsar el botón **PUSH**, deslice la batería hacia el botón. La batería puede quitarse como se muestra.



El procedimiento para quitar el conector a la red eléctrica EP-5b es el mismo que para el EN-EL15.

EN-EL18a: Deslice la liberación de la batería en la dirección indicada por la flecha **<G>** y extraiga el BL-5.




Baterías AA: Quite las baterías como se muestra. Tenga cuidado de no dejar caer las baterías al quitarlas del portabaterías.



Especificaciones	
Fuente de alimentación	Una batería recargable de ion de litio EN-EL15 o EN-EL18a; ocho pilas alcalinas (1.5 V) o de litio (1.5 V) AA, ocho baterías Ni-MH (1.2 V) AA recargables o un adaptador de CA EH-5b (requiere el conector a la red eléctrica EP-5b)
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Dimensiones (an x al x pr)	152 x 50,5 x 78,5 mm (6,0 x 2,0 x 3,1 pulgadas) aprox.


Precauciones de utilización
• O MB-D17 deve ser usado apenas com câmeras compatíveis.
• Não use com pilhas/baterias e suportes de bateria não recomendados neste manual.
• Para evitar curtos-circuitos causados por objetos metálicos em contato com os terminais de alimentação, recoloque a tampa do contato quando o MB-D17 não estiver sendo usado.
• Quando não inseridos no pacote de baterias, os suportes de bateria ou baterias com tapas do compartimento da bateria BL-5 opcionais anexadas devem ser colocados em seus estojos ou ter as pilhas/baterias removidas para evitar curtos-circuitos causados pelo contato com outros objetos metálicos.
• A luz indireta de acesso ao cartão de memória poderá acender quando o MB-D17 for conectado ou removido da câmera; isto não é um mau funcionamento.



• Caso notar fumaça ou um odor ou ruído estranho do pacote da bateria, interrompa imediatamente a utilização. Depois de remover as pilhas/baterias, leve o dispositivo ao revendedor ou a um representante de assistência técnica autorizada Nikon para inspeção.
• O MB-D17 não está equipado com uma chave liga/desliga. Use a chave liga/desliga da câmera para ligar e desligar a alimentação.

O MB-D17 e acessórios fornecidos

Confirme se os seguintes itens são fornecidos com o MB-D17 (as pilhas/baterias são vendidas separadamente).



O MS-D12EN vem introduzido no MB-D17 na expedição. Consulte "Introduzir pilhas/baterias" para obter informações sobre a remoção do suporte da bateria.

Usando um adaptador AC e um conector de alimentação
O adaptador AC opcional EH-5b e o conector de alimentação EP-5b oferecem uma fonte de energia confiável quando a câmera for usada por períodos prolongados. Para usar um adaptador AC com o MB-D17, introduza o EP-5b no suporte de baterías MS-D12EN tal como descrito em "Conector de alimentação EP-5b" (abaixo) e então conecte o EH-5b como descrito na documentação fornecida com o EP-5b.

Partes do MB-D17 (Figura A)

- 1 Suporte da tampa dos contatos
- 2 Botão **AF-ON**
- 3 Disco de comando principal
- 4 Seletor múltiplo
- 5 Roda de acessório
- 6 Suporte da tampa do conector de alimentação
- 7 Tampa do compartimento da bateria
- 8 Compartimento da bateria
- 9 Tapa do compartimento da bateria
- 10 Contatos de alimentação/sinal
- 11 Tampa dos contatos
- 12 Parafuso de montagem
- 13 Botão **Fn**
- 14 Botão de liberação do obturador
- 15 Trava de controle
- 16 Disco de subcomando
- 17 Soquete do tripé
- 18 Suporte MS-D12EN para baterías EN-EL15
- 19 Terminais de alimentação
- 20 Terminais de alimentação (suporte de bateria MS-D12EN)
- 21 Suporte MS-D12 para pilhas/baterías AA
- 22 Terminais de alimentação (suporte de bateria MS-D12)

Botões Fn e AF-ON

Para escolher o papel desempenhado por esses controles, selecione **Atribuir botões MB-D17** no grupo f ("Controles") do menu de configurações personalizadas da câmera. Consulte o manual da câmera para obter mais informações.

Outros controles

O botão de liberação do obturador, o seletor múltiplo e os discos principal e de subcomando do MB-D17 desempenham as mesmas funções que os controles correspondentes da câmera, com a exceção de que o seletor múltiplo não pode ser usado para ativar o temporizador standby; independentemente da opção selecionada para **Seletor múltiplo** no grupo f ("Controles") do menu de configurações personalizadas da câmera. Consulte o manual da câmera para obter mais informações.

Trava do controle do MB-D17

A trava de controle (Figura A-15) bloqueia os controles no MB-D17 para evitar a utilização não intencional. Antes de usar estes controles para tirar fotografias na orientação vertical (retrato), libere a trava como mostrado.

A trava de controle não é uma chave liga/desliga. Use a chave liga/desliga da câmera para ligar e desligar a câmera.



Usar o pacote de bateria

Acoplar o pacote de bateria

Antes de acoplar o pacote de bateria, confirme se a câmera está desligada e se a trava de controle do MB-D17 (Figura A-15) está na posição **L**.

- 1 Remova a tampa do contato (Figura A-11) do pacote de bateria.
- 2 Os contatos para o MB-D17 estão na base da câmera, onde são protegidos por uma tampa de contato. Remova a tampa de contato como mostrado na Figura B-1 e coloque-a no suporte da tampa do contato no MB-D17 (Figura B-2).

- 3 Posicione o MB-D17, mantendo o parafuso de montagem MB-D17 (Figura C-2) alinhado com o soquete do trípode da câmera (Figura C-3) e aperte a roda do acessório girando-a no sentido indicado pela seta **LOCK (Travar)** (Figura D). Não é necessário remover a bateria da câmera antes de conectar o MB-D17. Em configurações padrão, a bateria introduzida na câmera será usada apenas depois de a pilha/bateria no MB-D17 estar esgotada. A opção **Ordem da bateria** no menu de configuração da câmera pode ser usada para alterar a ordem pela qual as pilhas/baterias são usadas.

Certifique-se de colocar a tampa do contato da câmera no suporte da tampa de contato e de manter a tampa do contato do MB-D17 num local seguro para evitar perdê-la. São necessários um anel de extensão automático PB-6D e um PK-13 quando usar o fole de extensão PB-6 com o MB-D17.

Remoção do pacote de bateria

Para remover o MB-D17, desligue a câmera e desloque a trava de controle no MB-D17 em L, e depois deslize a roda de acessórios e girando-a na direção oposta àquela mostrada pela seta da **LOCK (Travar)** e remova o MB-D17.

Introduzir pilhas/baterias

O MB-D17 pode ser usado com uma bateria recarregável EN-EL15 ou EN-EL18a ou com oito pilhas/baterias AA. Antes de inserir pilhas/baterias, certifique-se de que a câmera está desligada e que o controle de bloqueio do MB-D17 está na posição **L**.

- 1 Destranque o MB-D17 girando a trava do compartimento da bateria para **G** e remova o suporte da bateria (Figura E).
- 2 Prepare as pilhas/baterias como descrito abaixo.
 - EN-EL15** fazendo coincidir os entalhes da bateria com as saliências do suporte MS-D12EN, introduza a bateria com a seta **(▲)** da bateria apontando para os terminais de alimentação do suporte da bateria (Figura F-1). Pressione a bateria ligeiramente para baixo e deslize-a na direção da seta até que os terminais de alimentação façam um clique no seu lugar (Figura F-2).
 - EN-EL18a** se a trava da bateria na tampa do compartimento da bateria BL-5 opcional estiver posicionada de forma que a seta **<G>** esteja visível, deslize a trava da bateria para cobrir a seta (Figura G-1). Insira as duas saliências da bateria nas fendas correspondentes no BL-5 (Figura G-2) e confirme que a trava da bateria foi deslizada para o lado descobrindo a seta (Figura G-3).

Pilhas/baterias AA: coloque oito pilhas/baterias AA no suporte de baterías MS-D12 como indicado na figura H, verificando se as pilhas/baterias estão na orientação correta.

Conector de alimentação EP-5b
Quando usar o conector de alimentação EP-5b, introduza-o no suporte do MS-D12EN com a seta **(▲)** no conector apontando para os terminais de alimentação do suporte da bateria (Figura I-1). Pressione ligeiramente o conector para baixo e deslize-o na direção da seta até que os terminais de alimentação façam um clique no seu lugar (Figura I-2). Abra a tampa do conector de alimentação do suporte e passe o cabo de alimentação do EP-5b através da abertura (Figura I-3).

- 3 Insira o suporte da bateria ou a EN-EL18a no MB-D17 e tranque a tampa do compartimento da bateria (Figura J). Certifique-se de que o suporte ou a bateria estão inseridos antes de girar a trava.

- 4 Ligue a câmera e verifique a carga da bateria no painel de controle ou no visor, como descrito no manual da câmera. Se a câmera não ligar, verifique se a pilha/bateria está corretamente introduzida.



Para obter mais informações, consulte o manual da câmera. Se você estiver usando pilhas/baterías AA, utilize a opção **Tipo de bateria MB-D17** no menu de configuração da câmera para especificar o tipo de pilha/bateria. O status da pilha/bateria pode ser exibido usando a opção **Informações da bateria** no menu de configuração da câmera.

Remoção das pilhas/baterias


Tenha cuidado para não deixar cair as pilhas/baterias ou o suporte.

- 1 Destrave o MB-D17 girando a trava do compartimento da bateria para **G** e remova a bateria ou o suporte da bateria (Figura E).
- 2 Remova a bateria ou as pilhas/baterias do suporte ou da tampa do compartimento da bateria BL-5.


EN-EL15: enquanto pressionar o botão **PUSH (Apertar)**, deslize a bateria na direção do botão. A bateria pode então ser removida como mostrado.



EN-EL18a: Deslize a trava da bateria na direção indicada pela seta **<G>** e remova a BL-5.



Pilhas/baterías AA: remova as pilhas/baterías como indicado. Tenha cuidado para não deixar as pilhas/baterías cair em quando as remover do suporte.



Especificações	
Fuente de alimentación	Uma batería recargable de Li-ion EN-EL15 o EN-EL18a, oito pilhas alcalinas (1.5 V) o de litio (1.5 V) AA, oito baterías recargables de Ni-MH (1.2 V) AA, ou um adaptador AC EH-5b (requer o conector de alimentación EP-5b)
Temperatura de operación	0 °C ~ 40 °C
Dimensiones (L x A x P)	Aprox. 152 x 50,5 x 78,5 mm
Peso (aprox.)	• 360 g com MS-D12EN e batería EN-EL15 opcional • 445 g com MS-D12 e oito pilhas/baterías AA (disponíveis separadamente de outros fornecedores) • 300 g com MS-D12EN e conector de alimentación EP-5b opcional • 425 g com BL-5 opcional e batería EN-EL18a • 275 g com MS-D12EN • 275 g com MS-D12

Especificações e design sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Baterías EN-EL15 e EN-EL18a
O desempenho das baterías EN-EL15 e EN-EL18a diminui em temperaturas inferiores a 10 °C. Certifique-se de que a batería está completamente carregada e mantenha uma batería de reserva quente à mão pronta para trocar quando necessário. As baterías frias podem recuperar alguma carga quando aquecidas.

Pilhas/baterías AA
Devido à sua capacidade limitada, as pilhas AA alcalinas devem apenas ser utilizadas quando não houver mais nenhuma alternativa.

A capacidade das pilhas/baterías AA varia com a marca e condições de armazenagem e poderá em algumas circunstâncias ser extremamente baixa. Em alguns casos as pilhas/baterías AA podem sofrer uma redução na capacidade ou deixar de funcionar antes de seus datas de validade. Note que a capacidade das pilhas/baterías AA poderá diminuir em temperaturas inferiores a 20 °C. O seu uso não é recomendado a baixas temperaturas.

한국어
카메라 설명서에 명시된 호환 가능한 액세서리 목록에 MB-D17이 있는 모든 나란 디지털 카메라에 사용할 수 있는 멀티 파워 배터리 팩 MB-D17을 구입해 주십시오. MB-D17에는 EN-EL15 또는 EN-EL18a 충전식 배터리 1개 또는 AA 배터리 (알칼리, Ni-MH 또는 리튬) 8개가 들어 있으며 "세로" (인물) 방향으로 촬영할 때 필요한 조작인 멀티 릴리즈, AF-ON 버튼과 Fn 버튼, 멀티 선택터, 메인 커맨드 다이얼과 서브 커맨드 다이얼 기능이 있습니다. 사용하지 전에 다음 지침과 카메라 설명서를 읽어 보십시오. 별매 BL-5 배터리실 커버 사용 EN-EL15 배터리를 사용할 때 BL-5 배터리실 커버 (별매)는 필 수입니다.

EN-EL15 : 배터리에 있는 표시와 MS-D12EN 출력의 돌출부와 맞추고 배터리와 홀더에 EP-5b 파워 커넥터를 카메라 뒷면에 사용하는 경우 신랄할 수 있는 전원을 공급합니다. MB-D17에서 AC 어댑터를 사용하려면, "EP-5b 파워 커넥터" (아래)에 설명한 대로 EP-5b를 MS-D12EN 배터리 홀더에 삽입한 다음 EP-5b와 함께 제공된 설명서의 지시대로 EH-5b를 연결해 주십시오.

MB-D17의 각부 명칭 (그림 A)

- 1점접 커버 플랩
- 2AF-ON 버튼
- 3메인 커맨드 다이얼
- 4멀티 선택터
- 5장착 휠
- 6홀더 파워 커넥터
- 7배터리실
- 8배터리실
- 9배터리실 개폐레버
- 10점접 / 신호 점접
- 11점접
- 12장착바
- 13Fn 버튼
- 14서터버
- 15컨트롤 록
- 16서브 커맨드 다이얼
- 17삼각대 스로트
- 18EN-EL15 배터리를 MS-D12EN 홀더
- 19전원 단자
- 20전원 단자 (MS-D12EN 배터리 홀더)
- 21AA 배터리용 MS-D12 홀더
- 22전원 단자 (MS-D12 배터리 홀더)

별매 AF-ON 버튼
해당 조작 기능을 선택하려면 카메라 사용자 설정 메뉴의 그룹 f ("조작")에서 멀티 선택터에 대해 선택한 옵션과 상관없이 대가 타이머를 작동하는데 사용될 수 있습니다. 자세한 내용은 카메라 설명서를 참조하십시오.

사용상의 주의사항
• MB-D17과 호환되지 않는 카메라에는 사용하지 마십시오.
• 본 설명서에 기재되어 있지 않은 배터리 및 배터리 홀더는 사용하지 마십시오.
• MB-D17을 사용하지 않을 때, 금속 물체와 점접을 단자 및 점접에 마십시오.
• 별매 BL-5 배터리실 커버가 부착된 상태로 배터리 홀더나 배터리가 배터리 팩에 삽입되어 있지 않을 경우 이를 꺼내 스에 넣어 두거나 다른 금속 물체와 접촉하여 누전지 발생하지 않도록 배터리를 배두어야 합니다.
• MB-D17을 카메라에 부착하거나 제거할 때 메모리 카드 슬롯에 펄프에 닿아 들어올 수 있지만 고장은 아닙니다.

• 배터리 팩에서 연기 또는 이상한 냄새 또는 소음이 발생하는 경우, 즉시 사용을 중지해 주십시오. 배터리를 제거한 후, 판매처 또는 Nikon 서비스 지점장에 경고를 가져가서 검사를 받으십시오.
• MB-D17에는 전원 스위치가 없습니다. 전원의 ON/OFF 는 카메라 본체의 전원스위치를 사용하십시오.

B급기 (가정용 방송통신기기)