

Bedienungsanleitung

Bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

zoopa 
zepto 55



Anleitung
Manual
Manuel d'utilisation

Technische Daten

Abmessungen:	50x50x25mm
Gewicht:	ca. 8g
Altersempfehlung:	10+ Jahre
Einsatzbereich:	Indoor
Akku:	3,7V LiPo; 100mAh
Fernsteuerung:	2,4 GHz

Vers.: 1.1

© Copyright 2015

ACME the game company GmbH

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE,
UM STROMSCHLÄGE ODER SCHÄDEN
AM PRODUKT AUSZUSCHLIESSEN:

- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH
EMPFOHLENE ZUBEHÖRTEILE
- DEMONTIEREN SIE NICHT DAS MODELL
- IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE TEILE,
DIE VOM BENUTZER GEWARTET
WERDEN KÖNNEN.
- LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON
QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST-MITARBEITERN
DURCHFÜHREN

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Germany

Tel: +49 2944 97 383 0

service@acme-online.de
oder

<http://www.acme-online.de>

Sicherheitshinweis für den LiPo-Akku und Ladevorgang

Wenn ein Akku nicht ordnungsgemäß angeschlossen wird, besteht Feuer- und Explosionsgefahr.

Laden Sie LiPo Akkus nur unter Aufsicht.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang sollte sich der LiPo-Akku aufblähen oder verformen!

Lagern Sie LiPo-Akkus bei 15-25°C.

Vermeiden Sie die Erhitzung des verwendeten Akkus bei Entladung über 50° C

Nicht kurzschliessen, nicht ins Feuer werfen!

Verwenden Sie stets Original-Akkus.

- Verwenden Sie nur den originalen LiPo-Akku
- Wenn sich der Akku verformt, verfärbt oder weich wird, **darf** dieser nicht mehr verwendet werden
- Lagern Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 15° und 25° an trockenen und dunkeln Orten. Der Ladezustand muss min. 75% betragen
- Unzugänglich für Kinder und Tiere lagern
- Fernhalten von Feuer, Wasser, Wärmequellen und Fremdstoffe die einen Kurzschluss verursachen können
- Nur das Original Ladegerät verwenden und verwenden Sie eine feuerfeste Unterlage
- Jegliche mechanische Belastung vermeiden und nicht öffnen
- NIE KURZSCHLIESSEN
- Sollten Gase oder Flüssigkeiten aus dem Akku austreten, dürfen Sie nicht mit dem Akku in Kontakt kommen
- Jeder unsachgemäße Gebrauch kann zu gesundheitlichen Problemen führen
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus sach- und fachgerecht
- Der Akku darf nicht tiefentladen werden

CE Deklaration

Hiermit erklären wir, dass dieses Modell den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter der oben genannten Adresse angefordert werden.



Dieses Produkt wird mit einem LiPo Akku betrieben.
Bringen Sie verbrauchte Akkus zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.



WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Benutzerinformation zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Entsprechend der Firmengrundsätze der ACME the game company GmbH wurden hochwertige wiederverwertbare Komponenten in diesem Produkt verbaut. Dieses Symbol auf Produkten und/oder Begleitdokumenten besagt, dass das Produkt am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.

Bringen Sie diese Produkte, auch den Akku, zur ordnungsgemäßen und umweltfreundlichen Entsorgung zu Ihrer nächsten Sammelstelle (bzw. Recyclinghof).




Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Enthält verschluckbare Kleinteile! Empfohlen ab 10 Jahren!

Lieferumfang


Überprüfen Sie die Vollständigkeit bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen!



1x zoopa Q55 Quadrocopter



1x 2,4GHz Fernsteuerung




1x USB- Lademodul



1 Paar Ersatz Propeller




1x LiPo Akku (bereits verbaut)



1x Bedienungsanleitung

Für den Betrieb benötigen Sie 3 Stück AAA-Batterien

Aufbau und Funktionen



Bitte beachten!

Fliegen Sie niemals, wenn sich in Ihrem Bereich Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!

Fliegen Sie nicht bei starkem Wind oder Unwetter!

Stellen Sie sicher, dass Sie in dem Flugraum fliegen dürfen!

Schalten Sie die Fernsteuerung/Controller immer zuerst ein und stellen Sie sicher, dass dieser während des Modellbetriebs eingeschaltet bleibt. Schalten Sie den Controller erst aus, wenn das Modell ausgeschaltet ist!

Erste Schritte und Informationen

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch.




Bei dem zoopa Q 55 zepto handelt es sich um ein RTF (Ready-to-Fly) Modell.

Zur Inbetriebnahme werden lediglich 3x 1,5V AAA-Mignon-Batterien für die Fernbedienung benötigt.

Legen Sie diese mit der richtigen Polung ausgerichtet (siehe Kennzeichnung im Inneren der Fernsteuerung) in das abgebildete Fach ein und schließen die Fernbedienung mit der Abdeckung.

HINWEIS : Verwenden Sie ausschließlich Standard-Batterien (keine Akkus).

Bitte beachten Sie, dass die Batterien korrekt eingelegt sind (+/-) !



ACME the game company GmbH übernimmt keine Haftung für Privatsphärenverletzungen, Personenschäden und Beschädigungen an Privateigentum, die durch den Nutzer des Modells entstanden sind.

Bitte befolgen Sie sorgsam die Anweisungen dieser Anleitung Schritt für Schritt, um eine sachgemäße Handhabung zu gewährleisten.

Laden des Akkus

Der mitgelieferte LiPo Akku wird durch das enthaltene USB-Kabel/Lademodul aufgeladen.

Schließen Sie den Akku-Kontakt an die passende Buchse des USB- Kabels an. Beachten Sie, dass dieser nur in eine Richtung angeschlossen werden kann. Orientieren Sie sich hierzu an der Führung der Buchse.


Verbinden Sie nun das Lademodul mit einer USB- Quelle, z.B. Ihrem Computer.

Alternativ kann das Lademodul auch mit einem USB- Netzteil betrieben werden.

(Art. Nr. FCHD43).

Die rote LED im USB-Stecker leuchtet während des Ladeprozesses.

Sobald der Akku vollgeladen ist, schaltet sich die LED aus.



Erste Versuche und Flughinweise


Bevor Sie Ihre ersten Flugversuche machen, achten Sie darauf das sich keine weiteren Personen oder Tiere im Umkreis befinden.

Halten Sie sich eine Fläche von 3x3 Metern frei!

Die orangefarbenen Rotorblätter stellen die Frontseite des Modells da. weißen Rotorblätter markieren das Heck des Quadrocopters. Die unterschiedlichen Rotorfarben dienen der einfacheren Orientierung während des Flugs.

Platzieren Sie den Quadrocopter auf einer geraden Ebene. Der Ein-/Aus Schalter ist an der Rückseite des Modells angebracht. Schalten Sie das Modell ein.



Aktivieren (linker unterer Schiebeschalter) Sie nun die Fernbedienung und bewegen Sie den Linken Gashebel zweimal hoch und runter. Der zoopa Q ist nun mit der Fernbedienung verbunden.



Geben Sie zunächst nur sehr wenig Gas, um die Funktion der Rotoren zu testen



Steigen / Sinken

Bewegen Sie den Gashebel (linker) nach oben, um das Modell steigen und ab um das Modell sinken zu lassen.




Rechts / Links

Bewegen Sie den Controllystick (rechter) nach links oder rechts, um das Modell nach links oder rechts schwenken zu lassen.



Drehung

Bewegen Sie den linken Hebel nach links oder rechts, um das Modell um die eigene Achse zu drehen.



Vorwärts / Rückwärts

Bewegen Sie den Controllystick (rechter) nach oben, um nach Vorne zu fliegen und nach unten, um rückwärts zu fliegen.


Trimmen

Sollte der Quadrocopter während des Flugs in eine bestimmte Richtung abdriften, können Sie den Trimm- Modus über die abgebildete Taste aktivieren (oben rechts auf der Fernbedienung).

Betätigen Sie nun den rechten Stick (Richtungshebel), um das Modell auszubalancieren. Steuern Sie immer in die entgegengesetzte Richtung des Drifts.

Driftet Ihr zoopa Q zepto 55 beispielsweise nach Vorn, so können Sie dies durch Rückwärtsfliegen im Trimm- Modus korrigieren. Um den Trimm- Modus

wieder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut. Gibt es keine Aktivität seitens des Piloten, beendet sich der Trimm- Modus nach 3 Sekunden selbstständig.




Anfänger- / Profi Modi

Der untere linke Schieber schaltet die Fernsteuerung (Position mitte) ein.

Auf der rechten Position wird das Modell agiler.


Dieses sollten Sie erst nach ein paar Akkuladungen nutzen.



360° Flip Funktion



Das Modell bietet eine Flip Funktion an.

Um in den Flip- Modus zu gelangen, **drücken** Sie bitte den rechten Hebel nach unten. Stellen Sie sicher, dass das Modell ausreichend Höhe gewonnen hat (mindestens 50cm). Führen Sie einen Flip erst dann aus, wenn Sie mit der Steuerung des Modells vertraut sind. Wenn die Akkuleistung dafür nicht mehr ausreicht, wird diese Option vom Modell nicht mehr ausgeführt.





Links- Flip

Um einen Links-Flip auszuführen, bewegen Sie den rechten Hebel nach links.





Rechts- Flip

Um einen Rechts- Flip auszuführen, bewegen Sie den rechten Hebel nach rechts.





Vorwärts- Flip

Um einen Vorwärts-Flip auszuführen, bewegen Sie rechten Hebel nach vorne.



Rückwärts- Flip

Um einen Rückwärts -Flip auszuführen, bewegen Sie rechten Hebel nach hinten.



Fehlersuche und Lösungen

Fehler	Ursache	Lösung
Das Modell reagiert nicht auf Steuerbefehle	Batterien der Fernbedienung nicht korrekt eingelegt.	Batterien überprüfen
	Batterien sind leer	Batterien ersetzen
	Modellakku leer	Laden Sie den Akku auf. Das Modell blinkt über die LED's.
Das Modell macht merkwürdige Geräusche	Propeller /Getriebe beschädigt	Überprüfen Sie die Propeller/Getriebe. Ggf. tauschen Sie diese aus
Die Fernsteuerung hat keine Verbindung zum Modell	Akku schwach	Akku laden. Das Modell blinkt über die LED's.
	Batterien in der Fernsteuerung sind leer	Batterien der Fern-bedienung austauschen
	Akku defekt	Ggf. muß der Akku ersetzt werden
	Das Modell ist außer Reichweite	
Das Modell fliegt nicht mehr ausreichend	Ein Motor hat nicht mehr die volle Leistung	Überprüfen Sie alle Motoren auf Funktion. Ggf. tauschen Sie diese aus

Bei weiteren Problemen können Sie uns jederzeit kontaktieren!
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der nächsten Seite unter "Service & Support".

Akku Pflege

Um das Optimum aus dem eingebauten LiPo-Akku raus zuholen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- das Flugmodell nie eingeschaltet lagern, immer beim Nichtgebrauch ausschalten
- beim Lagern (länger als 2 Tage) den LiPo-Akku min. zu 85% laden
- bei längerer Lagerung (>5 Tage) immer wenn möglich die Verbindung vom Akku zum Flugmodell abziehen
- Lagerung nur bei Zimmertemperatur
- Laden Sie den Akku regelmäßig alle 3 Monate nach, wenn das Flugmodell nicht genutzt wird

Wenn diese Punkte nicht beachtet werden, kann der LiPo-Akku beschädigt bzw. zerstört werden. Dieses ist grundsätzlich bei LiPo-Akkus physikalisch bedingt und kann abgewandt werden.

Ersatz- und Zubehörteile

Artikelnummer	Kurzbezeichnung
ZQ0055	zoopa Q zepto 55
ZQ0055-A	zoopa Q zepto 55 Proppeller Set
ZQ0055-B	zoopa Q zepto 55 LiPo Akku
ZQ0055-C	zoopa Q zepto USB-Kabel
ZQ0055-D	zoopa Q zepto 55 Fernsteuerung

- » Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monate ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von ACME the game company nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B.: Akkus, Motoren usw.) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 3 Monate ab Kauf.
- » Diese Gewährleistung gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Anleitung beruht.
- » Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf vom Kunden selbsterbrachte Leistungen.
- » Gewährleistungsansprüche sind sofort nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- » Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an ACME the game company zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von ACME the game company über.
- » Durch eine erbrachte Gewährleistung verlängert sich der Gewährleistungs-Zeitraum nicht.
- » Soweit kein Gewährleistungsfall vorliegt, behält sich ACME the game company vor, dem Kunden den Austausch, die Reparatur oder die Versandkosten in Rechnung zu stellen. Der Kunde wird hierüber vorab informiert.

Service & Support

E-Mail: service@acme-online.de
Web: www.acme-online.de

Manual

Please read carefully before first use!

zoopa zepto 55



Manual

Technical Data

Size:	50x50x25mm
Weight:	approx. 8g
Recommended Age:	10+ years
Field of use:	Indoor
Battery:	3.7V LiPo; 100mAh
Controller:	2.4 GHz

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Safety advice

WARNING:

NOTE THE FOLLOWING ADVICE,
TO AVOID DAMAGES AND SHORTCUTS:
ONLY USE RECOMMENDED SPARE PARTS
DO NOT DISSAMBLE THE PRODUCT
INNER PARTS CAN BE REPAIRED BY THE USER.
PLEASE CONTACT QUALIFIED STAFF IF YOU ARE NOT
FAMILIAR WITH RC-MODELS.

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Germany

Tel: +49 2944 973830

service@acme-online.de
or
<http://www.acme-online.de>

SAFETY ADVICE

Danger of fire and explosion occurs if a battery is not connected properly.
Always charge LiPo batteries under supervision.
Please stop charging if you notice a deformation or if the battery is blowing up!
Charge LiPo batteries at 15-25°C.
Avoid heating of over 50°C at discharge.
Do not shortcut, never throw into fire!
Only use original batteries.

- Always use the original LiPo- battery
- Do not use if the battery deforms, discolors or softens
- Store the battery at temperatures between 15° and 25° at dry and dark places. The charging capacity shall be at min. 75%
- Store away from children and pets
- Keep away from fire, water, heating sources and foreign matters that can cause a shortcut
- Always use the original charger which is placed on a fireproof surface
- Avoid mechanical exposure and do not open
- NEVER SHORTCUT
- Do not touch the battery if gas or liquid leaks out of the battery
- Improper handling may result into health problems
- Dispose wasted batteries properly
- Never exhaust the battery

CE Declaration

Herewith we declare that this item is in accordance with the essential requirements and other relevant regulations of the directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity can be obtained at the address above.



This product uses LiPo batteries. LiPo batteries are recyclable, and a valuable resource. To dispose of the battery, remove it and take it to a resource recovery facility.



WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Information for disposal of crossed Bin marked products

This symbol is marked on a product or packaging, it means that the product including the batteries must not be disposed of with your general household waste. Only discard electrical/electronic items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.




ATTENTION!
Choking hazard – Not for children under 3 years!!!

Content of the box


Please check the completeness before you use the product!



1x zoopa Q55 Quadrocopter



1x 2.4GHz Controller




1x USB- Charger



1x spare propeller




1x LiPo Battery (already integrated)



1x Manual

Additionally, you need 3pcs. AAA batteries!

Structure



Please note!

Never fly if there are any people, animals or obstacles around!

Never fly at strong wind or bad weather!

Make sure that you are allowed to fly in the area you are using the model!

Always switch on the controller before you switch on the model and make sure that it is switched on during the use. Do not switch the controller off while the model is working!

First steps and information




Carefully read this manual.

The zoopa Q 55 zepto is a RTF (Ready-to-Fly) model.

You additionally require 3pcs. 1.5V AAA Mignon batteries for the activation.

Please insert these under attention of the correct polarity (check marks on the inside of the controller) and then close the controller with the cover of the battery case.

ATTENTION : Only use standard batteries (non-rechargeable). Make sure that these are inserted correctly (+/-) !



ACME the game company GmbH assumes no liability for privacy violations, personal injury and damage to private property caused by the user of the model.

Please follow carefully the instructions in this guide step by step, to ensure proper handling.

Charging the battery

The LiPo battery will be charged through the supplied USB- Charger.

Connect the battery with the charger and make sure that it is plugged correctly.


Now connect it to an USB source, for example your computer.

You can alternately use an USB power adaptor.

(Art. No. FCHD43).

The red LED inside the USB plug lights up during charging.

As soon as the battery is fully charged, the LED switches off.




First tries and flight advices

Before you start your first flight tests, make sure that there are no other people or animals around. Keep an area of 3x3 meters free!

The orange blades show the front side of the model. The white blades show the tail of the quadcopter. The different colors provide a simple orientation during flight.

Place the quadcopter on a plain surface. The On/Off- switch is placed on the backside of the model. Switch it on.



Now power up the controller and Move the left gas stick up and down for two times. The zoopa Q and the controller are now paired.



Power the gas slowly to test all functions at the beginning.


Rise/Descent

Move up the gas stick (left) to lift the model and move it down to let it sink.




Right/Left

Move the Controllstick (right) to the left or right, to let the model pan to the left and right.




Turn

Move the left stick to the left and right, to turn the model around its own axis.



Forwards/Backwards

Move the Controllystick (right) up and down, to fly forwards or backwards.




Trim

If the quadrocopter is drifting towards one direction, you can activate the trimming mode (upper right corner of the controller).

You can now balance the model by using the right stick (control stick). Always control towards the opposite direction of the drift.


If for example your zoopa Q zepto 55 is drifting forwards, You can balance that by flying backwards in the trim mode. To deactivate this mode, press the button again. If there's no further activity by the user, the trim mode will deactivate itself automatically after 3 seconds.



Beginner- / Professional Mode

The switch on the lower left side activates the controller (middle position)

When moving the switch to the right, the professional mode will be activated. This makes the model faster and more agile. Only use this mode if you are familiar with the quadrocopter.




360° Flip Mode

The model offers a Flip Mode. Do not perform the flip before you are familiar with the model and the controls.



To perform the flip, the model should have gained sufficient height (at least 50cm).

To enter the flip mode, **press** down the right control stick as shown on the picture.





Left flip

To perform a left flip, move the stick to the left.





Right flip

To perform a right flip, move the stick to the right.





Forward flip

To perform a forward flip, move the stick up.



Backward flip

To perform a backward flip, move the stick down.



Troubleshooting

Error	Source	Solution
The model does not react on commands	Controller batteries are not inserted correctly.	Check the batteries
	Batteries are empty	Replace the batteries
	Model battery empty	Recharge the battery
The model makes strange sounds	Blades/gears are damaged	Check the blades/gears. Replace them if needed
The controller has no connection to the model	Weak battery	Recharge the battery
	Controller batteries are not inserted correctly	Replace the batteries
	Battery defective	The battery needs to be replaced
	The model is out of range	
The flight is not sufficient	The motors have lost performance	Check the motors and replace them if needed

If you have any further problems, feel free to contact us!
Our details are quoted on the following page at “Service & Support”.

Battery Maintenance

To get the best performance from the integrated LiPo- battery, please note:

- Never leave the model in activated state, always switch off when not using
- For storage (more than 2 days), charge the battery for at least 85%.
- For longer storage, (>5 days) disconnect the battery from the model.
- Only store at room temperature.
- Regularly charge the battery every 3 months if the model is not being used.

If these points are not followed, the LiPo battery can be damaged or destroyed.

Spares and Accessories

Art. No.	Description
ZQ0055	zoopa Q zepto 55
ZQ0055-A	zoopa Q zepto 55 Rotor Set
ZQ0055-B	zoopa Q zepto 55 LiPo Battery
ZQ0055-C	zoopa Q zepto USB-Charger
ZQ0055-D	zoopa Q zepto 55 Controller

» So far there is no warranty case to ACME the game company reserves the right to charge the customer for replacement, repair, or shipping costs. The customer will be informed in advance.

Service & Support

E-Mail: service@acme-online.de
Web: www.acme-online.de

Manuel d'utilisation
A lire attentivement avant la première
utilisation!

zoopa 
zepto 55 



Manuel

Caractéristiques techniques

Taille:	50x50x25mm
Poids:	approx. 8g
Age recommandé:	10+ years
Utilisation:	Intérieur
Batterie:	3.7V LiPo; 100mAh
Emetteur:	2.4 GHz

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Conseil de sécurité

Avertissements:

Il est indispensable de suivre les instructions ci-après afin d'éviter d'endommager votre caméra:

- NE PAS UTILISER LE PRODUIT EN CONDITIONS PLUVIEUSES.
- N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES COMPATIBLES
- NE PAS TENTER DE DEMONTER
- AUCUN COMPOSANT INTERNE NE NECESSITE D'ENTRETIEN PARTICULIER
- LES REPARATIONS NE DOIVENT ETRE FAITES QUE PAR LE PERSONNEL QUALIFIE.

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Allemagne

Tel: +49 2944 973830

service@acme-online.de
ou
<http://www.acme-online.de>

Conseils de sécurité

- Risque d'incendie ou d'explosion en cas de mauvais branchement de la batterie.
- Vous devez toujours surveiller votre batterie LiPo lorsqu'elle est en charge.
- Ne pas charger la batterie si vous remarquez que celle-ci est déformée ou gonflée !
- Charger votre batterie LiPo dans un endroit entre 15 et 25°.
- Ne pas exposer à une température supérieure à 50°.
- Ne pas mettre en court-circuit, ne pas jeter dans le feu !
- N'utiliser que la batterie d'origine.

- Toujours utiliser la batterie LiPo d'origine
- Ne pas utiliser en cas de déformation, décoloration ou autre phénomène de déformation
- Conserver la batterie entre 15° et 25° dans un endroit sec à l'abri de la lumière. La capacité de stockage doit être d'au moins 75%
- Conserver en dehors de la portée des enfants et des animaux
- Tenir à l'écart du feu, de toute source de chaleur ou tout autre élément qui pourrait être à l'origine d'un court-circuit
- N'utilise que le chargeur d'origine que vous positionnerez pour la charge sur une surface ignifugée
- Ne pas tenter de modifier la composition de la batterie et ne pas tenter de l'ouvrir.
- Une utilisation impropre de la batterie pourrait être néfaste pour la santé
- Vous devez rapporter la batterie en fin de vie dans un centre de valorisation des déchets
- Ne pas utiliser la batterie de manière trop intensive et laisser la repose entre chaque cycle de charge et décharge

Déclaration CE

Nous déclarons par la présente que ce produit est en règle avec les directives relatives aux normes 2004/108/EC.

Une copie de l'original de la déclaration de conformité est disponible sur simple demande à l'adresse suivante : info@acme-online.de



Les batteries en fin de vie doivent être collectées en vue d'être recyclées.

Vous devez pour cela vous rapprocher du centre de collecte le plus proche de chez vous.



WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Informations relatives aux produits recyclables.

Le symbole ici présent sur le produit que vous venez d'acheter signifie que celui-ci contient des composants susceptibles d'être recyclés. Pour cette raison vous ne pouvez pas jeter ce produit avec vos déchets ménagers. Il est indispensable que vous preniez contact avec un centre de recyclages des déchets sensibles afin d'assurer le recyclage de ce produit.



ATTENTION!


Risque d'étouffement – Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans!!!

Contenu de la boîte


Assurez-vous que le produit est complet avant de commencer à l'utiliser!



1x Quadrocoptère zoopa Q55



1x Emetteur en 2.4GHz




1x Chargeur USB



1x hélice de rechange





1x Batterie LiPo (déjà intégrée)



1x Manuel

Vous aurez besoin de 3 piles de type AAA!

Structure



Note importante!

Ne pas voler en présence de personnes ou d'animaux pouvant être des obstacles !

Ne pas voler en cas de vent fort ou de mauvais temps

Assurez-vous d'avoir l'autorisation de voler dans la zone souhaitée!

Toujours allumer la télécommande en premier avant de brancher le modèle ! A l'inverse vous devez toujours déconnecter votre modèle avant d'éteindre la télécommande !




Premières étapes et informations

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Le zoopa Q 55 zepto est un modèle RTF (Ready-to-Fly) prêt à voler.

Vous aurez néanmoins besoin de 6 piles de type AA pour l'émetteur. Vérifier le bon positionnement des piles dans leur logement avant de commencer à utiliser le modèle.

ATTENTION : N'utiliser que des piles standards (pas de piles rechargeables). Vérifier la bonne polarité (+/-) !



ACME the game company GmbH ne peut être tenue comme responsable en cas de violation de la vie privée, ou en cas de dommages causés à autrui par l'utilisation du présent modèle.

Lire attentivement ce manuel vous permettra s'utiliser ce modèle correctement.

Charge de la batterie

La batterie LiPo se charge avec le chargeur USB livré avec le modèle.

Connecter la batterie au chargeur et assurez-vous que le polarité est correcte.


Connecter à présent le chargeur USB à une source d'alimentation, par exemple votre ordinateur.

Vous pouvez également utiliser l'adaptateur secteur USB.

(Art. No. FCHD43).

Le témoin LED rouge présent sur le cordon de charge USB reste allumé durant la charge.

Une fois que la batterie est chargée, celui-ci va s'éteindre.



Premiers essais et conseils de vol


Avant de débiter le vol, vous devez vous assurer que aucun animal ou aucune personne ne se trouvent à proximité.

Conserver une zone de vol d'au moins 3x3 mètres!

Les hélices avant sont de couleur orange et vous permettent de repérer l'avant du modèle. L'arrière du modèle est équipé d'hélices noires. Il est important de garder ce code couleur pour repérer le positionnement du modèle dans l'espace.

Placer le quadcoptère sur une surface plane. L'interrupteur On/Off est situé sur la face arrière du modèle.



Le mettre sur ON. A présent, mettre l'émetteur sous tension, Actionner le manche des gaz situé à gauche de haut en bas a deux reprises. Le modèle zoopa Q et l'émetteur sont à présent connectés.



Agir sur le manche de l'accélérateur avec précaution afin de tester progressivement toutes les fonctions.



Montée/Déscente

Pousser sur le manche de l'accélérateur (de gauche) pour que le modèle décolle. A l'inverse si vous tirez sur ce manche, le modèle va atterrir.




Droite/Gauche

Agir sur le manche directionnel (de droite), vers la gauche / droite pour que le modèle se déplace vers la gauche ou vers la droite.




Rotation

Agir sur le manche de gauche, vers la gauche et vers la droite pour que le modèle tourne sur son axe.



Avant/Arrière

Agir sur le manche directionnel (de droite) vers le haut et vers le bas, pour avancer ou reculer en vol.



Trimes


Si votre quadcoptère a tendance à se diriger vers une direction en particulier, il vous est possible d'activer les réglages de trimes (en haut à droite de l'émetteur).

Dés lors, vous pourrez équilibrer votre modèle en utilisant le manche de droite (manche directionnel)

Vous devez toujours agir sur les trimes à l'inverse d'où le modèle a tendance à se diriger.

Par exemple, si le modèle Q zepto 55 se déplace vers l'avant, vous devrez agir sur les trimes en plaçant le manche vers l'arrière.


Pour désactiver ce mode, vous devrez à nouveau appuyer sur le bouton. Si il n'y a aucun réglage de réalisé, le mode trime sera désactivé après 3 secondes.



Débutant- / Mode avancé

L'interrupteur situé sur le bas de l'émetteur permet de le mettre en marche (position du milieu)

Lorsque l'interrupteur est positionné à droite, le mode avancé est actif. Le modèle est alors plus rapide et plus agile. N'utiliser ce mode que si vous êtes habitués au modèle.




Mode Flip 360°

Le modèle est équipé d'un mode flip. Ne pas tenter d'utiliser cette fonction si vous n'êtes pas habitué au modèle.



Pour réaliser un flip, le modèle doit se situer à une hauteur d'au moins 50cm.

Pour accéder au mode Flip, **appuyer** sur le bouton de droite comme illustré sur l'image ci-après.




Flip à gauche

Pour réaliser un flip à gauche, agir sur le manche vers la gauche.





Flip à droite

Pour réaliser un flip à droite, agir sur le manche vers la droite.





Flip en avant

Pour réaliser un flip en avant, agir sur le manche vers l'avant.



Flip en arrière

Pour réaliser un flip en arrière, agir sur le manche vers l'arrière.



Problèmes d'utilisation

Erreur	Origine	Solution
Le modèle ne réagit	Les piles de la	Vérifier la polarité des piles de la

pas aux commandes	télécommande ne sont pas bien positionnées	télécommande
	Les piles sont vides	Changer les piles
	Les batteries du modèle sont vides	Recharger les batteries
Le modèle fait un bruit étrange	Les hélices / pignons sont endommagés	Vérifier les hélices, les pignons. Si besoin, remplacez les.
La télécommande n'est pas connectée au modèle réduit	Les batteries sont trop faibles	Recharger les batteries
	Les piles de l'émetteur ne sont pas insérées correctement	Remplacer les piles
	La batterie est défectueuse	La batterie doit être changée
	Le modèle est hors de portée	
Le vol ne dure pas longtemps	Les moteurs sont trop usés	Vérifier les moteurs et si besoin procéder au remplacement

En cas d'autres problèmes, nous vous invitons à nous contacter! Nos coordonnées sont situées sur la page suivante "Service & Support".

Entretien de la batterie

Pour que la batterie LiPo de votre modèle ait le meilleur rendement nous vous conseillons ce qui suit :

- Ne jamais laisser le modèle branché lorsque vous ne l'utilisez plus. Placer le modèle sur Off après utilisation.
- Pour conserver le modèle (+ de 2 jours), la batterie doit être chargée à 85% minimum.
- Pour conserver le modèle plus longtemps, (>5 jours), déconnecter la batterie du modèle.
- Conserver à température ambiante.
- Une charge tous les trois mois est conseillée lorsque vous n'utilisez pas le modèle.

Si vous ne respectez pas ces conseils, la batterie LiPo pourrait être endommagée ou détruite.

Pièces et accessoires

Art. No.	Référence
----------	-----------

ZQ0055	zoopa Q zepto 55
ZQ0055-A	zoopa Q zepto 55 Pales
ZQ0055-B	zoopa Q zepto 55 Batterie LiPo
ZQ0055-C	zoopa Q zepto Chargeur USB
ZQ0055-D	zoopa Q zepto 55 Emetteur

Garantie

Le consommateur sans enguagé aucune action susceptible d'être préjudiciable au vendeur à le droià une garante de son produit conformément aux conditions ci-après énoncées :

»Un produit neuf qui durant un délai de 24 mois à partir de la date d'achat, présenterait des défauts de conception ou de fabrication, ACME the game company assume un support durant toute la période.

Echange ou réparation à titre gratuit. Les pièces d'usure (batterie, moteurs, etc.), bénéficient d'une garantie de 3 mois maximum.


" La garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une utilisation non conforme aux instructions énoncées dans cette notice.

" La garantie ne peut être allongée et ce même si le vendeur propose une extension.

" Les roduits ou composent qui seraient retournés à la société ACME the game company deviendraient alors sa propriété.

"La société ACME the game company se réserve le droit de facturer au client toute réparation qui pourrait dépasser le cadre de la garantie. Le client sera préalablement informé.

Les dommages qui résultent d'une influence mécanique ne sont pas couvert par la garantie.



Service & Support

ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück
Allemagne
Tel.: +49 2944-973830

E-Mail: service@acme-online.de
Web: www.acme-online.de