

CyberTablet Z12



Macro Key Manager User's Guide

English / Español / Français /




Introduction

Macro Key Manager is a kind of special tablet application software. Through Macro Key Manager, you can set up the keyboard events (Copy= “Ctrl+C”) or hyperlinks which you use mostly. And then, save it as your favorite macro key.

We have several default profiles. Part of macro keys are default macro keys which the settings are fixed already and can not be modified. Other macro keys are Non-default macro keys and the setting of which can be defined and modified.

Macro Key Manager Control Panel Introduction



- **Macro Key Setting Area**

You can set the function of an individual Macro Key here. There are two kinds of setting. One is keyboard event setting and the other is hyperlink setting. Also, you have to name the hint as you like to finish setting process.

- **Preview Area**

You can see the tablet image and the macro keys of your tablet. By hovering to the macro key, the macro key hint will pop up next to the key.

Installation


Once you install “Macro Key Manager” and plug the tablet

to your PC, the icon “” will be showed in System Tray.

However, you can choose to disable the Macro Key Manager by click the right button. Once you disable Macro Key Manager or un-plug your tablet from PC, the original icon will be changed

into icon “”


— How to Set Up Macro Key Function




- click “Setting” to enable the setting function
- key-in the name you want to be as the macro key function hint (necessary)
- define the function as hot key or hyperlink
- click “Confirm”

Setting:

Hover the cursor to the macro key manager icon in the system tray, and then click the right button.



Windows 2000/XP/
Vista Basic



Above Windows Vista Premium


ABOUT

Showing Macro Key Manager Version , Driver Version and Firmware Version




Show

Show the Macro Key Manager User Interface.



Setting



— Macro Key Time

You can set timer for how long macro key function will work. There are four different choices-- 0, 1, 1.5 and 3 seconds can be your alternatives which mean that only when you use a pen to point the macro key area for 0, 1, 1.5, or 3 seconds, the macro key works.

— Pointing Sound:

You can choose to get the pointing sound or not while the pen tip is pointing on the tablet.

Pen Pad (only in Windows 2000/XP/Vista basic)

This is tablet driver. Please reference the driver usage with driver manual.

Start Use

After setting profiles process, you can start to use macro key manager now.

Please select the profile you want to use and click “OK” and then this selected profile will be the active profile always.

PEN PAD DRIVER


Using the pen

— Pen

The pen is used as a normal handwriting pen. On the “About” tab, make sure the “Tracking Mode” is set to “Pen”.

— Side Button

on the “Buttons” tab, click on “Side Button 1” to customize the side button.



Default settings


Side Button 1 = right click

Side Button 2 = left click The Pen Point = left click

— Pen Offset Value


When using the tablet, if you want to use a new pen without restarting the computer, you need to perform the “Pen Offset Value” setting.


1. On the “**Buttons**” tab, uncheck the “**Auto Setting**” box to remove the former value.
2. Click the “**Adjust**” button. Then follow the on-screen instructions for adjustment. Tap the “**OK**” button when the “**OK**” message appears.
3. Check the “**Auto Setting**” box for your computer to detect the new **pen offset value** automatically when restarted.



— Click Pressure

1. On the “**Buttons**” tab, move the slider up and down to adjust the pen pressure from **0** to **30** (0 is the lightest, and 30 is the heaviest).
2. Click the “**Test**” button to launch the “**Click Pressure Test**” writing area. Then you can test if the setting is correct.





CyberTablet Z12



Macro Key Manager Manual del usuario

Español /




Introducción

Macro Key Manager es un tipo de aplicación de software especial para Tablet PC. Gracias a Macro Key Manager, puede configurar los eventos del teclado (Copiar = “Ctrl+C”) o los hipervínculos que utiliza con más frecuencia y guardarlos como su perfil de favoritos de teclas macro.

Disponemos de numerosos perfiles predeterminados. Parte de las teclas macro son teclas predeterminadas cuya configuración es fija y no cabe la posibilidad de modificarla. Por el contrario, otras teclas macro no han sido configuradas previamente por lo que pueden ser definidas y modificadas.

Panel de control de Macro Key Manager Introducción




- **Área de configuración de teclas macro**
Puede configurar aquí la función de una tecla macro específica. Existen dos clases de configuraciones. Una de ellas es la configuración de eventos del teclado y la otra la configuración de hipervínculos. Asimismo, para finalizar el proceso de configuración tiene que nombrar la sugerencia según sus preferencias.
- **Área de vista previa**
Puede ver la imagen y las teclas macro del Tablet PC. Al colocarse sobre la tecla macro, se mostrará junto a la misma la sugerencia de la tecla.

Instalación

Una vez que ha instalado “Macro Key Manager” y que ha conectado el Tablet PC a su equipo, en la bandeja del sistema aparecerá el icono “”. No obstante, puede elegir deshabilitar Macro Key Manager con tan solo hacer clic en el botón secundario. Una vez que deshabilite Macro Key Manager o que desconecte el Tablet PC de su equipo, el icono original cambiará al icono “”.

— Cómo configurar una función de tecla macro




- Haga clic en “Configuración” para habilitar la función de configuración.
- Escriba el nombre que desee como sugerencia de función de la tecla macro (obligatorio). Defina la función como tecla de acceso rápido o hipervínculo.
- Haga clic en “Confirmar”.

Configuración:

Coloque el cursor sobre el icono de Macro Key Manager en la bandeja del sistema y, a continuación, haga clic en el botón secundario.




Windows 2000/
XP/Vista Basic



Arriba Windows Vista
Premium


ACERCA DE...

Muestra la versión de Macro Key Manager, la versión del controlador y la de firmware.




Mostrar

Muestra la interfaz de usuario de Macro Key Manager.



Configuración



— Temporizador de teclas macro

En el temporizador puede configurar cuánto tiempo estará en funcionamiento la función de tecla macro. Existen cuatro opciones posibles: 0, 1, 1,5 y 3 segundos, lo que significa que únicamente cuando utiliza un lápiz para señalar el área de la tecla macro durante 0, 1, 1,5 o 3 segundos funciona la tecla macro.

— Sonido del señalador

Puede elegir escuchar el sonido del señalador mientras la punta del lápiz señala la pantalla del Tablet PC.

Pen Pad (sólo en Windows 2000/XP/ Vista Basic)

Se trata del controlador del Tablet PC. Consulte el uso del controlador en el manual del controlador.

Primer uso

Tras configurar el proceso de los perfiles, puede comenzar a utilizar el administrador de teclas macro.

Seleccione el perfil que desea utilizar y haga clic en “Aceptar”; a continuación, este perfil seleccionado será siempre el perfil activo

CONTROLADOR DE PEN PAD


Uso del lápiz

— Lápiz

El lápiz se utiliza como un lápiz de escritura clásico. En la ficha “Acerca de...”, asegúrese de que el modo “Tracking Mode” está configurado en “Pen”.

— Botón lateral

En la ficha “Buttons”, seleccione “Side Button 1” para personalizar el botón lateral.



Configuración predeterminada

Side Button 1 = Right click


Side Button 2 = Left click

Pen Point = Left click

— Valor de desplazamiento del lápiz


Cuando utilice el Tablet PC, si desea utilizar un lápiz nuevo sin tener que reiniciar el equipo, necesita implementar la configuración “Valor de desplazamiento del lápiz”.


1. En la ficha “**Buttons**”, desactive la casilla “**Auto Setting**” para eliminar el valor anterior.
2. Haga clic en el botón “**Adjust**”. A continuación, siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo el ajuste. Presione el botón “Aceptar” cuando aparezca el mensaje “Aceptar”.
3. Active la casilla “**Auto Setting**” del equipo para detectar automáticamente el valor de desplazamiento del lápiz una vez se reinicie.



— Presión del clic

1. En la ficha “**Buttons**”, mueva el control deslizante hacia arriba y hacia abajo para ajustar la presión del lápiz desde 0 hasta 30 (0 es la presión más suave y 30 la más fuerte).
2. Haga clic en el botón “**Test**” para iniciar el área de escritura “**Click Pressure Test**”. A continuación, puede comprobar si la configuración es correcta.





CyberTablet Z12



Gestionnaire des touches de macro
Manuel d'utilisation

Français /




Introduction

Le Gestionnaire des touches de macro est un logiciel spécial pour tablette. Vous pouvez configurer des raccourcis-clavier (Copier = “Ctrl+C”) ou les hyperliens que vous utilisez le plus souvent. Puis enregistrez-les en tant que profil de touche de macro favori.

Il existe plusieurs profils par défaut. Certaines touches de macro sont des touches par défaut dont les paramètres ne peuvent être modifiés. Certaines touches de macro sont personnalisables. Leurs paramètres peuvent être définis et modifiés.

Panneau de configuration du Gestionnaire des touches de macro Introduction



- **Zone de paramétrage des touches de macro**

Vous pouvez définir la fonction d'une touche de macro. Il existe deux types de paramètres. L'un est le paramétrage d'un événement de clavier et l'autre le paramétrage d'un hyperlien. Vous pouvez aussi nommer l'astuce pour **terminer le paramétrage**.


- **Zone d'aperçu**

Vous pouvez visualiser l'image et les touches de macro de la tablette. Si vous survolez la touche de macro, son astuce s'affiche à côté de la touche.

Installation

Après avoir installé le Gestionnaire des touches de macro et connecté la tablette à votre PC, l'icône «  » apparaît sur la barre de tâches. Vous pouvez désactiver le Gestionnaire des touches de macro par simple clic droit. Si vous désactivez le gestionnaire ou que vous débranchez la tablette du PC, l'icône « » est remplacée par l'icône «  ».


— Définir la fonction d'une touche de macro




- Cliquez sur « Paramétrage ».
- Saisissez le nom de l'astuce (obligatoire). Définissez la fonction en tant que touche de raccourci ou d'hyperlien.
- Cliquez sur « Confirmer ».

Paramétrage :

Sélectionnez le Gestionnaire des touches de macro sur la barre de tâches puis cliquez avec le bouton droit de la souris.




Windows 2000/
XP/Vista Basic



supérieur à Windows Vista
Premium


À PROPOS DE

Affichage de la version du Gestionnaire des touches de macro, de la version du pilote et du microprogramme.




Afficher

Affiche l'interface utilisateur du Gestionnaire des touches de macro.



Paramétrage



— Temporisateur des touches de macro

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement d'une touche de macro. Quatre options sont proposées : 0, 1, 1.5 et 3 secondes. Si vous pointez le stylet sur la zone de la touche pendant 0, 1, 1.5 ou 3 secondes, la touche de macro fonctionne.

— Son du pointage :

Vous pouvez activer un bip qui se déclenche dès que le stylet pointe la tablette.

Pen Pad (uniquement pour Windows 2000/XP/Vista basic)

Il s'agit du pilote de la tablette. Veuillez vous reporter au manuel du pilote.

Démarrer

Une fois les profils définis, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des touches de macro.

Sélectionnez d'abord le profil à utiliser puis cliquez sur « OK ». Ce profil sélectionné devient le profil actif.

PEN PAD DRIVER


Utilisation du stylet

— Stylet

Le stylet s'utilise comme un stylo classique. Sous l'onglet « A propos de », vérifiez que le « Tracking Mode » est réglé sur « Pen ».

— Bouton latéral

Sous l'onglet « Buttons », cliquez sur « Side Button 1 » pour personnaliser le bouton latéral.



Paramètres par défaut

Bouton latéral 1 = clic droit


Bouton latéral 2 = clic gauche

Pointage du stylet = clic gauche

— Valeur de décalage du stylet

Si vous souhaitez utiliser un nouveau stylet sans redémarrer l'ordinateur, vous devez indiquer une « **Pen Offset Value** ».

1. Sous l'onglet « **Buttons** », décochez la case « **Auto Setting** » pour supprimer la valeur existante.
2. Cliquez sur le bouton « **Adjust** ». Suivez les instructions à l'écran pour régler la valeur. Effleurez le bouton « **OK** » lorsque le message OK apparaît.
3. Cochez la case « **Auto Setting** » pour que l'ordinateur détecte automatiquement la nouvelle pen offset value au redémarrage.



— Cliquez sur « Pressure ».

1. Sous l'onglet « Buttons », faites glisser le curseur pour régler la pression du stylet entre 0 et 30 (0 étant la valeur la plus faible et 30 la plus élevée).
2. Cliquez sur « Test » pour ouvrir la zone de saisie « Click Pressure Test ». Vous pouvez ensuite vérifier si le paramétrage est correct.

