


Epson Perfection® V300 Photo

Start Here • Guía de instalación

Read these instructions before using your product. • Lea esta guía antes de utilizar el producto.



1 Unpack • Desembale el escáner



2 Install software • Instale el software

Do not connect the USB cable yet.
No conecte el cable USB todavía.

Insert the software CD into the drive.

Select **English**, then click **Install** and follow the on-screen instructions.

Windows Vista®: Click **Run Epsetup.exe** when prompted.

Seleccione **Español**, luego haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

En Windows Vista®: haga clic en **Ejecutar Epsetup.exe** cuando el sistema se lo solicite.

3 Turn on scanner • Encienda el escáner

Plug the AC adapter into an electrical outlet.
Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente.

Connect the USB cable to the scanner and the computer.

Press the **Power** button. Do not press any buttons while the status light is flashing.

Opima el botón **Power**. No oprima ningún otro botón mientras el indicador de estado esté destellando.

Note: To turn off the scanner, press and hold the **Power** button for 3 seconds.

Nota: presione el botón **Power** por 3 segundos para apagar el escáner.

4 Scan a photo • Escanee una foto

Place the photo on the scanner bed.

Close the scanner lid.

Press the **Start** button.

Opima el botón **Iniciar**.

Click **Scan**.
Haga clic en **Escanear**.

Epson Scan scans your photo in **Full Auto Mode**. Wait for your scan to finish.

Epson Scan escanea su foto en **Mode Automático**. Espere a que termine la digitalización.




View your photo in **Pictures** or **My Pictures**.

Visualice su foto en la carpeta **Imágenes** o **Mis imágenes**.




Do more • Más opciones

Scan film • Escanee negativos






Insert negatives all the way into the film holder with the shiny side facing down.

Coloque los negativos en el soporte con el lado brillante hacia abajo.



Make sure the cover is completely closed all the way around the edges.





Confirme que la cubierta del soporte de negativos esté bien cerrada.



Press the Start button and follow the rest of the steps in section 4 "Scan a Photo."

Oprima el botón Iniciar y siga los pasos indicados en la sección 4, "Escanee una foto."

Scan slides • Escanee diapositivas



Press the Start button and follow the rest of the steps in section 4 "Scan a Photo."



Oprima el botón Iniciar y siga los pasos indicados en la sección 4, "Escanee una foto."

Restore color • Restaure el color



You can bring old, faded, or badly exposed photos back to life. See your on-screen *User's Guide* for details.

Puede restaurar fotografías antiguas, descoloridas o mal expuestas. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico.



Help • Ayuda

Scanner Software Help • Utilidad de ayuda del software de digitalización

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Haga clic en el botón **Ayuda** que aparece en la pantalla del software de digitalización.



User's Guide • Manual del usuario

Double-click the **Perfection V300 User's Guide** icon on your desktop.

Haga doble clic en el icono **Manual Perfection V300** ubicado en el escritorio.



Epson Technical Support • Soporte técnico de Epson

Technical Support for Users in the United States and Canada Internet Support

Visit Epson's support website at epson.com/support and select your product for solutions to common problems for the Perfection V300 Photo. You can download drivers and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.

Speak to a Support Representative

U.S.: (562) 276-4382, 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday

Canada: (905) 709-3839, 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday

Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Soporte técnico en América Latina

Internet: www.latin.epson.com

Para hablar con un representante de soporte técnico

Argentina (54 11) 5167-0300
Chile (56 2) 230-9500
Colombia (57 1) 523-5000
Costa Rica (50 6) 2210-9555
800-377-6627

México México, D.F. (52 55) 1323-2052
Resto del país 01-800-087-1080
Perú (51 1) 418-0210
Venezuela (58 212) 240-1111

Software Technical Support • Soporte técnico del software

ArcSoft MediaImpression™: (510) 440-9901/(510) 440-1270 (fax), www.arcsoft.com, support@arcsoft.com

ABBYY® FineReader®: (510) 226-6717, www.abbyyusa.com, support@abbyyusa.com

Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. Perfection is a registered trademark of Epson America, Inc. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks. This information is subject to change without notice.

Epson es una marca registrada y "Epson Exceed Your Vision" es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Perfection es una marca registrada de Epson America, Inc. Aviso general: los otros productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas. La información del presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2008 Epson America Inc. 6/08 CPD-25656

EPSON
EXCEED YOUR VISION

