OLIGHT

USER MANUAL

Arkfeld

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

SPECIFICATIONS



* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery included in the flashlight with full battery. Note: The maximum output brightness will decrease as the battery voltage decreases.

PRODUCT OVERVIEW

* Before first use please fully charge the product

BATTERY LEVEL INDICATORS



* One red indicator (< 10%)

USB MAGNETIC CHARGING CABLE

Parameter	Specification
Charging cable	USB magnetic charging cable, length: 17.5cm
Input	USB A - Type DC 5V 1A
Charging adapter	CC&CV
Maximum charging current	1A
Voltage of fully charged battery	4.2V ±0.05V
Time to fully charge	2 hours (For reference only. Power source is sufficient to provide 5V 1A power. Exactly the charging time will be longer)
Charging indicator	Red: charging Green: Full Battery (> 95%) or disconnected with flashlight

BEFORE FIRST USE

The Arkfeld ships in locked mode. Before first use, Press and hold the center button until the flashlight turns on with the moonlight or laser, and the flashlight will be unlocked.

CHARGING

WARNING

- Do not short the charging port with metallic object intentionally.

CAUTION

- Do not look directly at the light source or shine to eyes, may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Do not block the light outlet at close range, the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Do not remove or replace the built-in battery.
- Dedicated battery, do not take it out for charging.

NOTICE

- It is not recommended to use the product while charging.
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or flexible plastic bag.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.

ICON / WHITE LIGHT / GREEN LASER

DANGER

- Don't store, charge or use this light in a car where inside of temperature may be over 60 °C, or similar places.
- Don't disassemble the battery.

WARNING

- Do not short the charging port with metallic object intentionally.

CAUTION

- Do not look directly at the light source or shine to eyes, may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Do not block the light outlet at close range, the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Do not remove or replace the built-in battery.
- Dedicated battery, do not take it out for charging.

NOTICE

- It is not recommended to use the product while charging.
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or flexible plastic bag.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.

REMARK

- Fully charge the battery before storing the light for a long time.
- The maximum brightness level can only be reached when the battery level >75%.
- Operating time in Turbo or high mode varies with ambient temperature and heat dissipation condition, better heat dissipation longer runtime.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 06
(NL) Nederlands 07
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 12
(ES) Español 13
(RO) Romanesc 15
(UA) Ukrainian 16
(JP) 日本語 18
(KR) 한국어 20
(TH) ไทย 21
(FR) Français 22
(IT) Italia 24
(SK) Slovenskýjazyk 25

(EN) English

HOW TO OPERATE

A. CENTER BUTTON

WHITE LIGHT MODE

ON/OFF: Press the center button to turn the light on/off. When the light is turned on again, it will return to the previously selected brightness level (when the light is turned off on the Turbo mode, the brightness level will be high mode) for 1 minute after it is turned off. After that time, it will then revert to medium mode. Strobe mode cannot be recovered.

BRIGHTNESS ADJUSTMENT: When the flashlight is on, press and hold the center button to automatically cycle through moonlight, low, medium, high modes. The mode is selected when the central button is released.

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the center button for over one second to access the moonlight mode. When the flashlight is turned off, it will return to the moonlight mode due to its memory function.

DIRECT ACCESS TO TURBO MODE: Quickly double click the center button to access the turbo mode. Double click quickly again to revert to the previous mode. When the flashlight is turned off for an turbo mode, it will revert to high for up to 1 minute and revert to medium after that time.

STROBE: In the stroke state, triple click (or more than three times) the center button quickly to enter the strobe mode. To exit the strobe, single click or press and hold the center button.

TIMER: The Arkfeld has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the center button under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer and two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. After the timer runs out and you want to use the timer setting again, the last setting will be used.

LASER MODE

ON/OFF: Rotate the Selector to the right, and single click to turn on/off the laser.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the center button (about 2 seconds) until the moonlight or laser turns on. Operation when the flashlight is then in lockout mode. While in lockout mode, the red indicator at the bottom will light up for a short time. Press and hold the center button (about 1 second) until the flashlight turns on with the moonlight or laser, and the flashlight will be unlocked.

B. SELECTOR

Rotate the Selector clockwise to select the white light mode, rotate the Selector counterclockwise to select the laser mode.

(CN) 简体中文

操作

一、中心按钮

白光模式：

开 / 关机：单按按钮，关机。开机时，手电会亮在记忆存储的亮度上（开光，低，中，高模式）。关机后，手电会以记忆亮度再开机，高亮关闭关机记忆模式除 1 分钟，之后转中亮，熄灭不记忆。）

亮度调整：开机状态下，长按按键，松开从当前亮度开始，按开光时候或亮度从 >低档 -> 中档 -> 高档 -> 低档顺序循环，松开按键时候记忆亮度。（注意开光状态，极亮档不在调光循环序列里）。

开启月光模式：关机状态下按住按键 1 秒以上，松开开启，如期次关机为月光，单按按键。

极亮档与短按：快速双按进入极亮档，再次双按返回，如记忆状态为极亮档，双按关闭。如记忆状态为为中亮，低亮，或关闭，返回记忆档位。

爆闪：非常规状态下，快速三连击进入爆闪。

定时器：手电开启时再长按按键，选择时间：长定时（9 分钟）与短定时（3 分

钟），开机后，在当前亮度下，双按按键开启定时，输出以一次为短定时，（闪烁2次为长定时，）计时结束自动关机，在计时过程快速反按按键可保持转换定时设置，第一次双按短定时，再次双击入设置，使用前次定时时长。

激光模式：

开 / 关机：单按按键开，关机。

锁键与解锁：关机状态下，按住按键（约 2 秒）直至见到月光或激光灯（激光模式）熄灭，手电进入锁键状态。对于非解锁状态，按键会闪红色指示灯至底部光圈，按住按键（约 1 秒）直至手电光起开光或激光，手电自动解锁。

二、双按开关

相当于按键按键，选择自光模式：这时针按转动按，切换为激光模式。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

A. KESKIPAINIKE

KIRKKAUSASETUKSET

ON/OFF: Paina keskipainiketta käynnistäkseesi ja sammuttaaksesi valaisimen. Kun valaisin käynnistetään, se käynnistä aiemmin valittu kirkkausasetuksia. (Moonlight, low, - medium ja high-kirkkausasetukset jäävät muistiin valaisimen sammuttamisen jälkeen. Kun valaisin on Turbo-tilassa, se jää muistin High-tilassa ja valaisimen oletusarvoinen sammutus yli minuutin ajan, valaisin käynnistyy seuraavalla kerralla Medium-tilassa. Strobo-asetus ei jää talteen muistiin).

KIRKKAUDEN SÄÄTÖ: Valaisimen ollessa päällä, kirkkautta (moonlight, low, medium ja high) voi säätää painamalla ja pitämällä keskipainiketta pohjassa. Kirkkautta voidaan pääsäätämällä eri keskipainikkeella. (Strobo-, Laser- sekä Turbo-tila löytyy käynnistävä ankeen.)

MOONLIGHT-TILA: Kun valaisin on sammuksissa, paina ja pidä keskipainiketta pohjassa yli sekunnin ajan pääsäätäkseesi Moonlight-tilan. Moonlight-tila jää valaisimen muistiin ja kun valaisin

käynnistetään seuraaxan kerran uudestaan, se käynnistä Moonlight-tilan.

TURBO-KIRKKAUSTILAUNTA: Paina keskipainiketta nopeasti kaksi kertaa valaisimesta Turbo-kirkkaustilan.Tuota kakoonpainallus pääsäätäxs aempaan kirkkaustilan. Jos valaisin sammutetaan High-kirkkaustilassa, valaisin käynnistyy seuraavalla kerralla Medium-kirkkaustilasta. Jos valaisin sammutetaan Medium, Low tai Moonlight-tilasta, tale käynnistyy muistin jäämen tilan mukaan.

STROBO: Kun valaisin ole lakkutilassa. Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa tai enemmän käynnistäkseesi Strobo-toiminnon. Sammuttakseesi Strobo-toiminnon paina tai pidä keskipainiketta pohjassa

AIKATIN: Arkfeld sisältää pitkän (9 minuutti) ja lyhyen (3 minuutti) ajastimen, jika kyllee valon automaattisesti pois päältä. Kun torkulampun on päällä, toplaitelaa ja pidä keskipäänkiä pohjassa sen hetkellä käytössä olevalla kirkkaudella ajastinasetuksia. Yksi valonvilahdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi valonvilahdusta tarkoittaa pitkän ajastimen. Taskulampu sammuu automaattisesti, kun ajastin on loppuunsa. Kun ajastin on asetettu, toplaitelaa ja pidä pohjassa keskipäänkiä uudelleen ajastimen asetuksien vaihtia. Kun aempaa ajastin on päättynyt ja sinnut haluat käyttää ajastimen valoimen uudestaan, valaisin käyttää edellistä valoimia automaattisesti uudelleen.

LASER-TILA

ON/OFF: Pyörätä valitsimella vasteäpäyksiä ja paina keskipainikkeesta käynnistäkseesi ja sammuttaaksesi Laser-tilan.

LUKITUS/AVAUS: Kun valaisin on sammuneena, paina ja pidä keskipainiketta painettuna (noin 2 sekuntia) kunnes Moonlight- tai Laser-tila käynnistyy ja sammuu lukkotilaan. Lukkotilassa ollessa painaminen ioikkaittaisen kerran valaisimen alavan kohtaa. Paina ja pidä keskipainiketta pohjassa (noin 1 sekuntia), kunnes valaisin syttyy Moonlight- tai Laser-tilassa ja valaisin avautuu lukkotilasta.

B. VALITSIN

Pyörätä kyllestä myötäpäivään valitaksesi valoviivalla ja vastapäivään valitaksesi Laser-tila.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

A. HOVEDBRYTER

LYS-MODUS:

PÅ/AV: Trykk på hovedbryteren for å slå lyset på/av. Når lyset blir slått på igjen, går det tilbake til det tidligere valgte lysstyrkenivået (moonlight, lav, middels og høyt). Det vil gå tilbake til det forrige nivået i 1 minutt etter at det er slått av, og går deretter tilbake til middels mode. Strobemodus lagres ikke i ulik tilfeller.

ENDRE LYSMODUS: Når lommelykten er på, trykk og hold inne hovedbryteren for å bla gjennom nevnte lysstyrkenivåer. Det valgte nivået blir lagret i lommelykten.

STROBO: Kun valgte i en ikke-tilstand. Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa tai enemmän käynnistäkseesi Strobo-toiminnon. Sammuttakseesi Strobo-toiminnon paina tai pidä keskipainiketta pohjassa

AKSITIN: Arkfeld sisältää pitkän (9 minuutti) ja lyhyen (3 minuutti) ajastimen, jika kyllee valon automaattisesti pois päältä. Kun torkulampun on päällä, toplaitelaa ja pidä keskipäänkiä pohjassa sen hetkellä käytössä olevalla kirkkaudella ajastinasetuksia. Yksi valonvilahdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi valonvilahdusta tarkoittaa pitkän ajastimen. Taskulampu sammuu automaattisesti, kun ajastin on loppuunsa. Kun ajastin on asetettu, toplaitelaa ja pidä pohjassa keskipäänkiä uudelleen ajastimen asetuksien vaihtia. Kun aempaa ajastin on päättynyt ja sinnut haluat käyttää ajastimen valoimen uudestaan, valaisin käyttää edellistä valoimia automaattisesti uudelleen.

LASER-TILA

ON/OFF: Pyörätä valitsimella vasteäpäyksiä ja paina keskipainikkeesta käynnistäkseesi ja sammuttaaksesi Laser-tila.

LUKITUS/AVAUS: Kun valaisin on sammuneena, paina ja pidä keskipainiketta painettuna (noin 2 sekuntia) kunnes Moonlight- tai Laser-tila käynnistyy ja sammuu lukkotilaan. Lukkotilassa ollessa painaminen ioikkaittaisen kerran valaisimen alavan kohtaa. Paina ja pidä keskipainiketta pohjassa (noin 1 sekuntia), kunnes valaisin syttyy Moonlight- tai Laser-tilassa ja valaisin avautuu lukkotilasta.

B. VALITSIN

Pyörätä kyllestä myötäpäivään valitaksesi valoviivalla ja vastapäivään valitaksesi Laser-tila.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

A. MITTKNAPPEN

VITT LJUSLÄGE

PÅ/AV: Tryck på mittknappen för att tända/släcka lampan. När lampan har blivit tänd kommer den att återgå till den tidigare valda ljusstyrkan (från lampan tänds av i Turbo-läget, kommer den memorisera läget till varav högt läge) i 1 minut efter att det har slagits av, och det kommer att bli medelläge. Strobeläget kan inte memoreras.

ÄNDRA LJUSSTYRKA:

När fokuslampan är på, tryck och håll mittknappen för att automatiskt välja mellan moonlight, låg, medel, hög. Läget väljs när mittknappen släpps.

MOONLIGHT: När fokuslampan är avstängd, tryck och håll med mittknappen i över en sekund för att komma åt moonlight läget. När fokuslampan slås på igen, återgår det till moonlight läget på grund av dess minnesfunktion.

DIREKTÅTKOMST TILL TURBO-LÄGE: Dubbelklicka snabbt på mittknappen för att aktivera turbolget. Dubbelklicka snabbt igen för att återgå till föregående läge. När läget är avstängt för på turbolägg, kommer det att återgå till läge i upp till 1 minut och återgå till medium efter den tiden.

STROBE: I uppått läge, trippelklicka (eller mer än tre gånger) på mittknappen snabbt för att gå in i strobeläget. För att avsluta det här läget, snabbklick eller tryck och håll ner mittknappen.

TIMER: Arkfeld har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när ljuset behöver automatisk

stängas av. När fokuslampan är på, tryck två gånger och håll i lagringen på Centrum under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer-inställningarna. En enkäll blinkning kommer att tillgång till den korta timern medan två blinkningar mökarna tillgång till den långa timern. Fokuslampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på Centrum för att skifta timerinställning. När den första timern har slut och du gå in timerinställningen igen, kommer den sista inställningen att omnyttas.

LASERLÄGE

PÅ/AV: Vrid Väljare åt höger och ett enkelt klick för att slå på eller av den.

LÅS / LÅS UPP: När fokuslampan är avstängd, tryck och håll med mittknappen (cirka 2 sekunder) tills mörkaxet eller laser tänds och sedan stäcks. Kickaxen på di i läsläge. Lyset blir kvar i läge tills mörkt mittknappen igen har att ljus en kort stund. Tryck och håll med mittknappen (cirka 1 sekund) tills fokuslampan tänds med mökaxet eller laser och fokuslampan låses upp.

B. VÄLJARE:

Vrid Väljare medurs för att välja läget för vitt ljus, och Väljare motsurs för att välja laserläge.

(NL) Nederlands

GEBRUIK HOE WERKT

A. MIDDELSTEUNDP

WITLICHTMODUS

AAN/UIT: Druk op de middelste knop om het licht aan/uit te zetten. Wanneer het licht weer aan wordt ingeschakeld, keert het terug naar het eerder geselecteerde helderheidsniveau (wanneer het licht uit wordt uitgeschakeld in de turbomodus, zal de opgeslagen modus de hoge modus zijn) gedurende 1 minuut nadat het is uitgeschakeld. Na die tijd keert het terug naar de gemiddelde modus. De stroboscopische modus kan niet worden opgeslagen.

HELDERHEIDSINSTELLING WIJZIGEN: Wanneer de zaklamp aan is, houdt u de centrale knop ingedrukt om automatisch door de moonlight-, lage, gemiddelde en hoge mode te bladeren. De modus wordt geselecteerd wanneer de centrale knop wordt losgelaten.

MOONLIGHTMODUS: Als de zaklamp uit is, houdt u de middelste knop gedurende meer dan een seconde ingedrukt om begrepig te krijgen tot de moonlichtmodus. Wanneer de zaklamp weer wordt aangezet, keert deze door zijn geheugenfunctie terug naar de moonlichtmodus.

DIRECTE TOEGANG TOT TURBOMODUS: Dubbelklik snel op de middelste knop om de turbomodus te activeren. Dubbelklik regelmatig snel om terug te keren naar de vorige modus. Wanneer het licht is uitgeschakeld vuor de turbomodus, zal het gedurende maximaal 1 minuut op hoge stand blijven hangen en daarna terugkeren naar de gemiddelde modus.

STROBE: Klik driemaal (of meer dan drie keer) snel op de middelste knop om de stroboscopische modus te openen. Om deze modus te verlaten, klikt u één keer of houdt u de middelste knop ingedrukt.

TIMER: De Arkfeld heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de middelste schakelaarom hood deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timerinstellingen. Een enkele knipper geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperen de lange timer toeslaat. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Dubbelklik en houd de middele schakelaarongedrukt om de timer-instellingen te veranderen. Nadat de korte timer afloopt en u de timerinstelling opnieuw inwerkt, wordt de laatste zetting gebruikt.

LASERMODUS

AAN/UIT: Draai de Selector naar rechts en klik kort aan om de laser te activeren.

VERGRENDEL/ONTGRENDEL: Wanneer de zaklamp uit is, houdt u de middelste knop ingedrukt (ongeveer 2 seconden) totdat het moonlight of de laser aan en vervolgens uit gaat. Wanneer de zaklamp in vergrendelmodus is, in de vergrendelmodus zal de rode indicator aan de onderkant korte tijd oplichten. Houd de middelste knop ingedrukt (ongeveer 1 seconde) totdat de zaklamp weerlicht moetwanneer het licht aan of uitgaat. Wanneer de zaklamp weerlicht ontgrendeld.

B. KIEZER

Draai de Kiezer met de klok mee om de witlichtmodus te selecteren, draai de Kiezer tegen de klok in om de lasermodus te selecteren.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

A. MITTLERER SCHALTER

WEISSES LICHT

AN/AUS: Den mittleren Schalter drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten. Wenn das Licht wieder eingeschaltet wird, kehrt es zu der zuvor eingestellten Helligkeitsstufe zurück (wenn das Licht im Turbomodus ausgeschaltet wird, wird der Speicherplatz auf hohe Stufe eingestellt) für 1 Minute nach der Ausschaltung. Nach dieser Zeit wird es wieder auf die mittlere Stufe zurückgesetzt. Der Stroboskop-Modus wird nicht gespeichert.

HELLIGKEIT EINSTELLEN: Im eingeschalteten Zustand den mittleren Schalter gedrückt halten, um nacheinander den Mondlichtmodus, niedrig, mittel und hoch zu wechseln. Den Schalter loslassen, um den gewünschten Modus zu auswählen.

MONDLICHT-MODUS: Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter für mehr als eine Sekunde gedrückt halten, um den Mondlichtmodus zu aktivieren. Wird die Lampe im Mondlicht-Modus ausgeschaltet, kann sie aufgrund ihrer Speicherfunktion wieder zum Mondlicht-Modus zurückkehren.

DIREKTE AKTIVIERUNG DES TURBO-MODUS: Den mittleren Schalter schnell doppelt drücken, um den Turbo-Modus zu aktivieren. Durch erneutes Doppeltes Drücken kehrt der Lampe in den vorherigen Modus zurück. Nach dem Ausschalten des Turbo-Modus kehrt die Lampe für 1 Minute auf die hohe Stufe zurück und dann in den mittleren Modus zurück.

STROBOSKOP-MODUS: Im entspannten Zustand den mittleren Schalter. Im Schnellen Folge drücken, um den Strobe zu aktivieren. Zum deaktivieren den Schalter eximal drücken oder gedrückt halten.

TIMER: Der Arkfeld hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer. Falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, Öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den Mittleren Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen

Helligkeitsniveau halten. Ein einmaliges Blicken öffnet den Kurzzeit-Timer, zwei Blicken öffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch aus, wenn der eingestellte Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers, Doppelklick und halten Sie den Seitenschalter, um die Timer-Einstellungen zu ändern. Nach dem Ablauf des letzte Einstellung wird gewählt, wenn der Timer erneut aktiviert wird. Die letzten Timer-Einstellungen werden aktiviert wird.

LASER

AN/AUS: Den Wählschalter nach rechts drehen und den Laser mit einmaligem Drücken des mittleren Schalters ein- oder ausschalten.

ÖFFNEN/SCHLIEßEN: Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, bis der Moonlight-Modus oder Laser kurz aufleuchtet. Die Lampe gerät nun ins gesperrte Zustand leuchtet die Anzeige unter der Schalter rot auf auf. Zum Entsperren den mittleren Schalter für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis die Lampe im Moonlight-Modus oder mit dem Laser einschaltet. Die Lampe ist entsperrt.

B. WÄHLSCHALTER

Drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um das weiße Licht auszuwählen und gegen den Uhrzeigersinn, um den Laser auszuwählen.

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

A. KÖZÉPSŐ GOMB

FEHÉR FÉNYŰ MÓD

BE/KI: A lámpa BE/KI kapcsolásához nyomja meg egyszer. A lámpa legutoljára kiválasztott szintre követő 1 percen belül visszakapcsolja, a lámpa az utolsó mód (a Turbo-ban lévő lámpa a legutoljára kikapcsolódott Turbó módban van, az erős szintre kerül vissza). Ez az idő az 1 percen belül visszakapcsolja. Ez az idő az 1 percen belül visszakapcsolja. A villogó mód nem kerül mentésre.

A FÉNYERŐSÍTŐ MÓDOK MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban levő lámpa a kiválasztott gomb nyomva tartásával szinkitűbb szerendsen automatikusan végigkapcsol az éjszakai, alacsony, közepes és magas fényerőfokozatokon. A kiválasztó gomb felengedésekor válasszatuk ki a kívánt fényszintet.

HOLDFÉNY MÓD: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa 1 másodpercnél hosszabb ideig nyomva a kiválasztó gombot a holdfény módba kapcsolódóan. Ennek az ideje alatt a lámpa holdfény módra áll a memóriafunkcionálisnak köszönhetően.

A TURBÓ MÓD KÖZVETLEN KAPCSOLÁSA: A villámgyors gyors kétszer megnyomásával gyors aktiválhatd a Turbó módot. Újabb gyors kétszer megnyomásával az előzőleg beállított szintre tér vissza. A Turbó módban levő lámpa kikapcsolása, majd 1 percnek belülszerint az ezután a lámpa erős, 1 percen túli visszakapcsolódása esetén közepes fényerőfokozatra áll.

STROBOSZKÓP: Amikor a lámpa nincs kelesz, a villógyors gomb háromszori (vagy háromnél többszöri) gyors megnyomásával villógyors stroboszkóp üzemmód. Az üzemmód a villógyors gomb egyszeri megnyomásával vagy nyomva tartásával kapcsolható ki.

IDŐZÍTŐ: Az Arkfeld egy hosszú (9 percen) és egy rövid (3 percen) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a lámpát. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, duplán kattintva és tartva az aktuális fényerőszint mellett a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításokhoz. Egy villanásterjed a rövid időzítőt, míg kettősnek a hosszú időzítőt ébreti el. A lámpa automatikusan kikapcsolódik, amikor az időzítő lejárt. Miután az időzítőt beállította, az oldalsó kapcsoló duplán kattintva és tartva az aktuális fényerőszint mellett a jelenlegi fényszint szerint, hogy hozzáférjen az időzítő beállítási lehetőséghez. Az utolsó beállítás lesz az, amelyet az időzítő ismét aktivál. Amikor az időzítő lejárt, és szeretné ezt az időzítő beállítást ismét szeretné használni, az utolsó beállítás lesz az, amelyet az időzítő ismét aktivál.

LÉZER ÜZEMMÓD

BE/KI: Fordítsa a kiválasztó jobbra és nyomja meg egyszer. A LÉZER kikapcsolásához

LEZÁRÁS / FELOLDÁS: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán a kiválasztó hatsa nyomva tár. (2 másodpercig) A lámpa az utolsó szintre kerül vissza. A lámpa az utolsó szintre kerül vissza. Ez az idő az 1 percen belül visszakapcsolja. Ez az idő az 1 percen belül visszakapcsolja. A villogó mód nem kerül mentésre.

B. KIEZER

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a kiválasztót a fehér fény kiválasztásához, a lézerhez pedig az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el a kiválasztót.

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

А. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА

БЕЛЫЙ СВЕТ

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите на центральную кнопку чтобы включить/выключить фонарь. При повторном включении фонарь включается в последнем режиме, использующем перед выключением. Если фонарь выкл. минимальной, средней и максимальной, запоминается при выключении. Режим турбо запоминается, как максимальный только на 1 минуту, после вернется в средний режим. Стробоскоп не запоминается в памяти.)

ДОБАВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЯРКОСТИ: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте центральную кнопку (около 2 секунд) пока не включится в режиме лунный свет или лазера, а фонарь выключится. В режиме блокировки красный индикатор внизу загорится на коротокое время. Для выхода из режима блокировки, нажмите центральную кнопку (около 1 секунды), пока фонарь не включится в режиме лунный свет или лазера.

ЛУНЫЙ СВЕТ: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте центральную кнопку для перехода в режим лунного света. При повторном включении фонарь включится в режим лунный свет или лазера.

ТУРБО РЕЖИМ: Дважды быстро нажмите на центральную кнопку чтобы перейти в турбо режим. Дважды быстро нажмите еще раз для возврата к предыдущему режиму. Если предыдущий режим был максимальным, фонарь включится в средний режим. Если предыдущий режим был средний, минимальный или лунный свет, то фонарь включится в соответствии режима.

СТРОБОСКОП: Когда фонарь не работающем, быстро нажмите три раза или более на центральную кнопку, чтобы перейти в режим стробоскоп. Для выхода нажмите еще раз или удерживайте центральную кнопку.

ТАЙМЕР: Arkfeld имеет долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда

необходимо автоматически выключить свет. При активации фонарь включится в последнем режиме, использующем перед выключением. Для выставления времени нажмите дважды быстро и удерживайте. После установки времени фонарь выключится