USER MANUAL

OLIGHT

IN THE BOX

15.010 cd 245 m 1 m IPX7

269 g (9.49 oz) Including battery

Working Temperature: 0-40°C

(L)142×(H)49 mm (5.63×1.93) 53 g

Rechargeable Li-Ion Battery 5C(2)-mAh 3.6 V (18 Wh)

Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2015 standard in Brightly Mode for reference.

Table 2: USB-A to USB-C Cable

Charge Type	USB-A to USB-C cable
Cable length	12m
Input	5V2A
Time to fully charge	About 2.5 hours

Table 1: Flashlight

FORWARD LIGHT COOL WHITE CCT: 5500-6500K CRI70

TURBO	5,000 lumens	3 min	140 min
HIGH	1,200 lumens	15 min	150 min
MEDIUM	300 lumens	30 min	300 min
LOW	60 lumens	1 hr	1 hr 20 min
MOONLIGHT	1 lumen	20 days	20 days

REVERSE LIGHT WARM WHITE CCT: 2000-2200K CRI70

TURBO	2,500 lumens	>3 min	>3 min
HIGH	600 lumens	>12 min	>12 min
MEDIUM	150 lumens	35 min	35 min
LOW	30 lumens	1 hr	1 hr



Prowess

A versatile EDC flashlight with dual-direction illumination.



Figure 11-1
Battery level indicator



Figure 11-2
Battery level indicator (Moonlight mode)

Figure 12
Detachable base application



Figure 13
How to use the fixing bracket



Figure 14
How to take the holster out of the fixing bracket



Figure 2
Charge



Figure 1
Remove the insulating film

Figure 5
Moonlight

Figure 7
Switch between forward light and reverse light

Figure 8
Strobe

Figure 9
Change brightness level

Figure 4
Lockout/Unlock



Figure 10
Change brightness level (stepless dimming)

Figure 6
Turbo

Figure 11-1
Battery level indicator

Figure 11-2
Battery level indicator (Moonlight mode)

Figure 12
Detachable base application

Figure 13
How to use the fixing bracket

Figure 14
How to take the holster out of the fixing bracket

Figure 2
Charge

Figure 1
Remove the insulating film

Figure 5
Moonlight

Figure 7
Switch between forward light and reverse light

Figure 8
Strobe

Figure 9
Change brightness level

Figure 4
Lockout/Unlock

Figure 6
Turbo

Figure 10
Change brightness level (stepless dimming)

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU) Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Românesc 12
(UA) Українська 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italia 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Press	Double press	Press and hold	Triple press
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	单击	双击	长按	三击
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger
SV	Moonlight läge	Läglige	Medelläge	Högt läge	Turbolägr	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel Tryck
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Middelste Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken
PL	Tryb nowoniglit	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy
DE	Mondlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Megnyomás	Duplán megnyomás	Nyomva tartás	Tripla megnyomás
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо-режим	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și ținți apăsat	Apăsare triplă
UA	Режим Місячний	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Потрійне натискання
JP	ムーンライト モード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	プレス	ダブルプレス	押した状態で	トリプルプレス
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	누르다	2번 누르다	길게 누르다	3번 누르다
TH	โหมดมูนไลท์	โหมดพลังงานต่ำ	โหมดพลังงานปานกลาง	โหมดพลังงานสูง	โหมดเทอร์โบ	กดแล้วปล่อย	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง
FR	Modalité clair de lune	Modalité basse	Modalité moyenne	Modalité haute	Modalité Turbo	Pression	Pression double	Appuyer et maintenir	Triple pression
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte
SK	mesačný svit	slabý režim	stredný režim	vysoký režim	turbo režim	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo médio	Modo alto	Modo turbo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Pressionar três vezes

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Reverse light	Forward light	Strobe	Stepless dimming	Lockout/Unlock	Battery indicator	Charge	Charge time	Charge cable
CN	反向灯	正向灯	频闪	无级调光	锁定/解锁	电量指示	充电	充电时间	充电线
FI	Käänteinen valo	Etuvalo	Strobo	Portaattomasti himmennettävä	Lukitus/Avaus	Akun tila	Lataus	Latausaika	Latauskaapeli
NO	Reverslys	Forlys	Strobe	Trinnløs dimming	Lås/Lås opp	Batteriindikator	Lading	Ladetid	Ladekabel
SV	Backljus	Strålkastare	Strobe	Steglös dimmning	Lås/Lås upp	Batteriindikator	Laddning	Laddningstid	Laddningskabel
NL	Achterlicht	Voorlicht	Stroboscoop	Traploze dimmen	Vergrendeling/Ontgrendeling	Batterijindicator	Opladen	Oplaadtijd	Oplaadkabel
PL	Światło cofania	Światło przednie	Stroboskop	Bezstopniowa regulacja jasności	Blokowanie/Odblokowanie	Wskaźnik baterii	Ładowanie	Czas ładowania	Kabel ładowania
DE	Rückfahrlicht	Frontlicht	Stroboskop	Stufenlose Dimmung	Sperren/Entsperren	Batterieanzeige	Laden	Ladezeit	Ladekabel
HU	Hátrafelé fény	Előre fény	Villogó	Fokozatmentes fényerő szabályzás	Zárolás/Feloldás	Akkumulátor jelzőfény	Töltés	Töltési idő	Töltőkábel
RU	Задний свет	Передний свет	Стробоскоп	Плавная регулировка яркости	Блокировка/Разблокировка	Индикатор заряда батареи	Зарядка	Время зарядки	Кабель для зарядки
ES	Luz de marcha atrás	Luz delantera	Estroboscópico	Ajuste de brillo sin niveles	Bloqueo/Desbloqueo	Indicador de batería	Cargando	Tiempo de carga	Cable de carga
RO	Lumină de marș înapoi	Lumină de mers înainte	Stroboscop	Reglare fără niveluri a luminozității	Blocare/Deblocare	Indicator de baterie	Se încarcă	Durata de încărcare	Cablu de încărcare
UA	Задній світ	Передній світ	Стробоскоп	Безступінчасте регулювання яскравості	Блокування/Розблокування	Індикатор заряду батареї	Зарядка	Час зарядки	Кабель для зарядки
JP	バックライト	フォワードライト	ストロボ	無段階調光	ロック/アンロック	バッテリーインジケーター	充電	充電時間	充電ケーブル
KR	후진등	전진등	스트로보	무단계 조광	잠금/잠금 해제	배터리 표시등	충전	충전 시간	충전 케이블
TH	ไฟถอยหลัง	ไฟหน้ารถ	สโตรโบ	ปรับแสงไม่มีขั้นบันได	ล็อค/ปลดล็อค	ไฟแสดงแบตเตอรี่	ชาร์จ	เวลาชาร์จ	สายชาร์จ
FR	Feux de recul	Feux avant	Stroboscopique	Gradation sans niveaux	Verrouillage/Déverrouillage	Indicateur de batterie	Charge	Durée de charge	Câble de charge
IT	Luce di retro	Luce anteriore	Stroboscopico	Regolazione senza livelli	Blocco/Sblocco	Indicatore batteria	Ricarica	Tempo di ricarica	Cavo di ricarica
SK	Spätné svetlo	Predné svetlo	Stroboskop	Bezstupňovitá regulácia jasu	Zamknutie/Odomknutie	Indikátor batérie	Nabíjanie	Čas nabíjania	Nabíjací kábel
PT	Luz de ré	Luz dianteira	Estroboscópico	Ajuste de brilho sem níveis	Bloqueio/Desbloqueio	Indicador de bateria	Carregando	Tempo de carga	Cabo de carga

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Lanyard	Lens Protective Film	Holster	Holster for Bracket	Detachable Base	3M Adhesive Sticker on Cushion Pad	3M Adhesive Sticker for Bracket	Cushion Pad for Base	Screws & Plastic Wall Anchors
CN	挂绳	镜片保护膜	枪套	枪套支架	底座	底座3M胶贴	支架3M胶贴	底座垫片	螺丝&塑胶膨胀管
FI	Kaularanneke	Linssisuojakalvo	Holsteri	Holsteri kiinnikkeelle	Irrotettava jalusta	3M-tarra kiinnityspuolella	3M-tarra kiinnityspuolella	Kiinnityspuolen tyynyt	Ruuvit & muovisen seinäankkurit
NO	Snor	Linsebeskyttelsesfilm	Holster	Holster for Bracket	Avtagbar base	3M klebemerke for kjøleputen	3M klebemerke for bracket	Kjøleputen for base	Skruer & plastvegg-ankre
SV	Halsband	Linsskyddsfilm	Hölster	Hölster för fästet	Avtagbar bas	3M-klistermärke på kuddens baksida	3M-klistermärke för fästet	Kuddar för basen	Skruvar & plastväggankare
NL	Koordje	Lenzenbeschermfolie	Holster	Holster voor beugel	Afneembare voet	3M-sticker op kussen	3M-sticker op beugel	Kussen voor voet	Schroeven & plastic wandankers
PL	Smycz	Folia ochronna na soczewkę	Kabura	Kabura na uchwycie	Odłączana podstawa	Naklejka 3M na poduszce	Naklejka 3M na uchwycie	Poduszka pod podstawę	Śruby i plastikowe kołki ścienne
DE	Handschlaufe	Linsenschutzfolie	Holster	Halterung für Halterung	Abnehmbarer Sockel	3M-Aufkleber auf Kissen	3M-Aufkleber auf Halterung	Kissen für Sockel	Schrauben & Kunststoffdübel
HU	Nyakpánt	Lencsevédő fólia	Tok	Tok a tartóhoz	Levehető talp	3M matrica párnán	3M matrica tartóhoz	Párna a talapzatra	Csavarok & műanyag falidübel
RU	Шнурок	Защитная пленка для линзы	Кобура	Кобура для крепления	Съемное основание	3M наклейка на подушечку	3M наклейка на крепление	Подушечка для основания	Винты и пластиковые дюбели
ES	Cordón	Protector de lente	Funda	Funda para el soporte	Base desmontable	Pegatina 3M en el cojín	Pegatina 3M en el soporte	Cojín para la base	Tornillos y anclajes de plástico
RO	Șnur	Film de protecție a lentilei	Toc	Toc pentru suport	Bază detașabilă	Autocollant 3M pe pernuță	Autocollant 3M pe suport	Pernuță pentru bază	Șuruburi și diblu de plastic
UA	Шнурок	Захисна плівка для лінзи	Кобура	Кобура для кріплення	Знімна основа	Наклейка 3M на подушку	Наклейка 3M на кріплення	Подушка для основи	Гвинти та пластикові дюбелі
JP	ストラップ	レンズ保護フィルム	ホルスター	ブラケットホルスター	ベースを外す	3Mシール クッション用	3Mシール ブラケット用	クッション ベース用	ネジ&プラスチックアンカー
KR	목걸이	렌즈 보호 필름	홀스터	브라켓 홀스터	분리형 베이스	3M 접착 쿠션 패드	3M 접착 브라켓	쿠션 패드 베이스	나사 & 플라스틱 벽면 앵커
TH	สายคล้องคอ	ฟิล์มป้องกันเลนส์	ซองหนัง	ซองหนังสำหรับขาตั้ง	ฐานถอดได้	3M ติดที่เบาะรองนั่ง	3M ติดที่ขาตั้ง	เบาะรองนั่งฐาน	สกรูและพุกพลาสติกติดผนัง
FR	Dragonne	Film de protection de l'objectif	Étui	Étui pour support	Base amovible	Autocollant 3M sur coussinet	Autocollant 3M sur support	Coussinet pour base	Vis et chevilles en plastique
IT	Laccetto	Pellicola protettiva per lente	Fondina	Fondina per staffa	Base staccabile	Adesivo 3M su cuscinetto	Adesivo 3M per staffa	Cuscinetto per base	Viti e tasselli in plastica
SK	Šnúrka	Ochranná fólia na šošovku	Kabelka	Kabelka na držiak	Odnímateľná základňa	3M nálepka na vankúšik	3M nálepka na držiak	Vankúšik pre základňu	Skrutky a plastové kotvy
PT	Cordão	Film protetor da lente	Coldre	Coldre para suporte	Base removível	Adesivo 3M na almofada	Adesivo 3M para suporte	Almofada para base	Parafusos e buchas plásticas

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Tailstock	Tailstock for Tube	Tube	Tube Cap	Tube Base	Tube Cushion	Tube Cushion Cap	Tube Cushion Base	Tube Cushion Screws
CN	尾座	尾座支架	管	管帽	管底座	管垫	管垫帽	管垫底座	管垫螺丝
FI	Häntätappi	Häntätappi putkelle	Putki	Putkenkorkki	Putken pohja	Putkityyny	Putkityynyn korkki	Putkityynyn pohja	Putkityynyn ruuvit
NO	Halepinne	Halepinne for rør	Rør	Rørhette	Rørbunn	Rørpute	Rørpute hette	Rørpute bunn	Rørpute skruer
SV	Svansstöd	Svansstöd för rör	Rör	Rörhuv	Rörbas	Rörkudde	Rörkudde huv	Rörkudde bas	Rörkudde skruvar
NL	Tailstock	Tailstock voor buis	Buis	Buiskap	Buisbasis	Buiskussen	Buiskussenkap	Buiskussenbasis	Buiskussenschroeven
PL	Kolczatka	Kolczatka na rurę	Rura	Nakrętka rury	Podstawa rury	Poduszka rury	Nakrętka poduszki rury	Podstawa poduszki rury	Śruby poduszki rury
DE	Heckstütze	Heckstütze für Rohr	Rohr	Rohrkappe	Rohrbasis	Rohrkissen	Rohrkissenkappe	Rohrkissenbasis	Rohrkissenschrauben
HU	Farokvégtámasz	Farokvégtámasz csőre	Cső	Csősapka	Csőtalp	Csőpárna	Csőpárnasapka	Csőpárna talp	Csőpárna csavarok
RU	Задняя бабка	Задняя бабка для трубы	Труба	Колпачок трубы	Основание трубы	Подушка трубы	Колпачок подушки трубы	Основание подушки трубы	Винты подушки трубы
ES	Contrapunto	Contrapunto para tubo	Tubo	Tapa del tubo	Base del tubo	Cojín del tubo	Tapa del cojín del tubo	Base del cojín del tubo	Tornillos del cojín del tubo
RO	Contrapunct	Contrapunct pentru tub	Tub	Capac tub	Bază tub	Pernuță tub	Capac pernuță tub	Bază pernuță tub	Șuruburi pernuță tub
UA	Задня бабка	Задня бабка для трубки	Трубка	Ковпачок трубки	Основа трубки	Подушка трубки	Ковпачок подушки трубки	Основа подушки трубки	Гвинти подушки трубки
JP	テールストック	テールストック用チューブ	チューブ	チューブキャップ	チューブベース	チューブクッション	チューブクッションキャップ	チューブクッションベース	チューブクッションネジ
KR	테일스톡	튜브용 테일스톡	튜브	튜브 캡	튜브 베이스	튜브 쿠션	튜브 쿠션 캡	튜브 쿠션 베이스	튜브 쿠션 나사
TH	ก้านท้าย	ก้านท้ายสำหรับท่อ	ท่อ	ฝาครอบท่อ	ฐานท่อ	เบาะรองท่อ	ฝาครอบเบาะรองท่อ	ฐานเบาะรองท่อ	สกรูเบาะรองท่อ
FR	Contre-pointe	Contre-pointe pour tube	Tube	Capuchon de tube	Base du tube	Coussin du tube	Capuchon de coussin de tube	Base du coussin de tube	Vis du coussin de tube
IT	Contropunta	Contropunta per tubo	Tubo	Tappo del tubo	Base del tubo	Cuscinetto del tubo	Tappo del cuscinetto del tubo	Base del cuscinetto del tubo	Viti del cuscinetto del tubo
SK	Zadná časť	Zadná časť pre trubku	Trubka	Kryt trubky	Základňa trubky	Vankúš trubky	Kryt vankúša trubky	Základňa vankúša trubky	Skrutky vankúša trubky
PT	Contraponta	Contraponta para tubo	Tubo	Tampa do tubo	Base do tubo	Almofada do tubo	Tampa da almofada do tubo	Base da almofada do tubo	Parafusos da almofada do tubo

(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Românesc 12
(UA) Українська 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italia 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.

2. Instructions for use:

2.1 Remove the insulating film before first use, see Figure 1.

2.2 Charge, see Figure 2.

2.3 ON/OFF, see Figure 3.

Single press the switch quickly to turn on the light. When turned on, the flashlight will light up at the previously used brightness level (Moonlight, Low, Medium, and High modes will be memorized when turned off. Turbo mode will be memorized if it was used for high mode output will not be 10 minutes before switching to Medium mode. Strobe mode will not be memorized.) Single press the switch quickly to turn off the light. Hold the switch for 1 second to activate the flashlight, then release the switch to return the lowest output upon restart.

2.4 Lockout/Unlock, see Figure 4.

When the flashlight is off, press and hold the switch for about 2 seconds to lock the flashlight and light up the switch indicator briefly and then switch off to signal lockout mode activated. In lockout mode, if you operate the switch for a non-unlock purpose, the indicator at the center of the switch will briefly light up red to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, press and hold the switch for about one second until the Moonlight is on.

2.5 Moonlight, see Figure 5.

When the flashlight is off, press and hold the switch for over one second to access the Moonlight mode. If the light was turned off in Moonlight mode, simply press the switch.

2.6 Turbo, see Figure 6.

Forward light: Double press the switch quickly to activate Turbo mode, and double press again to return to the memorized brightness level. If the battery level is low, it returns to a lower level.

Reverse light: When the current brightness is ≥ 70%, double press the switch quickly to set the flashlight to Turbo mode. When the current brightness is < 70%, double press the switch quickly to set it to the memorized brightness level.

2.7 Choose between forward light and reverse light, see Figure 7:

When the toggle switch upward for the forward light, and downward for the reverse light.

2.8 Strobe, see Figure 8.

Press the switch 3 times or more to activate Strobe mode. To quit this mode, single press or press and hold the switch.

2.9 Change brightness level, see Figure 9.

When the light is on, press and hold the switch to adjust brightness. The cycle sequence is Forward Low, Medium, and High modes, starting from the current brightness level. Release the button to select the desired brightness level. Forward Turbo modes are not included in the cycle.

2.10 Change the brightness level of the reverse light, see Figure 10:

When the light is on, press and hold the switch once to smoothly increase the brightness level, press and hold again to smoothly decrease the brightness level. Release the button when the desired brightness level reaches the target. If the brightness level setting, the light will flash twice to indicate that it has reached the highest or lowest level.

3. Battery level indicator, see Figure 11-1 & 11-2.

4. Detachable base application, see Figure 12.

5. Fixing the holster, see Figure 13.

Begin by using tools to punch holes in the wall or wooden board, then insert the screw anchors. Next, remove the 3M adhesive sticker on the back of the fixing bracket and align it with the hole on the wall. Finally, secure the bracket in place by screwing in the screws. Alternatively, hang the holster directly on a flat and smooth wall or car panel.

6. How to take the holster out of the fixing bracket, see Figure 14.

Press the holster against the fixing bracket, then pull it up and out of the fixing bracket.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3.

1. 产品参数参见 Table 1和Table 2.

2. 操作指引如下：

2.1 拆除绝缘膜后及保护膜，参见Figure 1；

2.2 充电，参见Figure 2；

2.3 开关/关灯，参见Figure 3：

单击开关即可开灯，开灯时，手电筒将在记忆存储的亮度，（月光、低、中、高模式在关灯时记忆，Turbo模式记忆当高亮输出时间超过10分钟，则不记忆切换至中档，Strobe模式不记忆）。单击开关即可关灯。

2.4 锁定/解锁，参见Figure 4：

关灯状态下，按住按键（约2秒）直至闪烁月光模式，手电筒进入锁键状态，对于非解锁目的，按键操作时，指示灯会短暂红闪，提示锁键状态。要解锁，按住按键约1秒钟，直到月光模式亮起。

2.5 月光模式，参见Figure 5：

关灯状态下，按住按键（约2秒）直至出现月光模式，手电筒进入月光模式。对于手电筒关灯状态，单击开关即可开灯。

2.6 Turbo，参见Figure 6：

正向灯：双击开关启动Turbo模式，再次双击开关恢复记忆的亮度。电量低时，会降低亮度。

反向灯：当前亮度≥70%时，快速双击开关，手电筒启动Turbo模式。当前亮度<70%时，快速双击开关，手电筒启动记忆的亮度。

2.7 正向灯和反向灯，参见Figure 7：

向上移动拨动开关可调节为正向灯，向下移动拨动开关可调节为反向灯。

2.8 频闪模式下操作：

2.9 调亮，参见Figure 8：

手电筒处于开启状态下，按住开关，手电筒将按照当前亮度开启，按照顺序循环：低档→中档→高档→ 低档。松开按键即可选择目标亮度。Turbo模式，已记录为关闭，在亮度达到目标亮度时，手电筒将闪烁两次。

2.10 反向灯调光，参见Figure 9：

开灯状态，默认为低档，长按松开即可实现调亮，再按长按松开即可实现调暗，亮度达到目标亮度时，手电筒将闪烁两次。

3. 电量指示灯，参见Figure 10：

4. 电池支架应用，参见Figure 11：

5. 固定支架的安装，参见Figure 12，

先使用工具在墙或木板上打孔，然后将塑胶膨胀管安装到孔内，随后将固定支架背面的3M胶纸撕开并贴合到墙面，最后通过拧紧螺丝完成固定。（注意：3M胶纸粘贴前干平整光滑的墙面或木板效果佳。）

6. 如何把 Holster从固定支架取出，参见Figure 14；

将Holster向固定支架按压后，将其向上抬出固定支架。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.

1. Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja 2.

2. Käyttöohjeet ohje.

2.1 Poista eristäkalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa, katso kuva 1.

2.2 Lataa, katso kuva 2.

2.3 On/Off, katso kuva 3.

Sytytä valo painamalla kytkintä nopeasti kerran. Kun taskulamppu on kytketty päälle, se syttyy viimeksi käytetyssä kirkkaudessa. (Moonlight, Low, Medium ja High-tilat tallennetaan muistiin, kun valosuun sammutetaan. Turbo-tila tallennetaan High-tilassa. High-tila pysyy aktiivisena 10 minuutin ennen siirtymistä Medium-tilaan. Strobe-tilaa ei tallenneta muistiin.) Paina kytkintä kerran sammutaa valon. Taskulamppu aktivoituu, kun pidät kytkintä painettuna 1 sekunnin ajan, ja vapautat kytkimen palauttaa valon viimeisimpään käytettyyn kirkkauteen.

2.4 Lukitus/Avaus, katso kuva 4.

Kun taskulamppu on sammuksissa, paina ja pidä kytkintä painettuna 2 sekuntia lukitaksesi taskulampun. Kytkimen keskellä oleva valo syttyy lyhyesti ja sammuu sen jälkeen, kertoen, kuinka kuinnalle lukitus. Lukitussa taskulampussa, jos käytät kytkintä muuhun kuin lukituksen avaamiseen, keskellä oleva valo syttyy punaisena lyhyesti, kertoen, ettei valo ole vielä lukittu. Avataksesi lukituksen, paina ja pidä kytkintä noin sekunnin ajan, kunnes Moonlight syttyy.

2.5 Moonlight, katso kuva 5.

Kun taskulamppu on sammuksissa, paina ja pidä kytkintä painettuna yli sekunnin ajan, jotta pääset Moonlight-tilaan. Jos taskulamppu on ollut Moonlight-tilassa, sammutettaessa, sammutetaan painamalla kytkintä.

2.6 Turbo, katso kuva 6.

Forward light: Kaksoisnapauta kytkintä nopeasti, jotta Turbo-tila käynnistyy. Kaksoisnapauta uudelleen tilasta, jolla tallennettu kirkkaus palautetaan. Jos akun jännite on alhaalla, valo palautetaan alemmalle tasolle.

Reverse light: Kun nykyinen kirkkaus on ≥ 70%, kaksoisnapauta kytkintä nopeasti, jotta taskulamppu asetetaan Turbo-tilaan. Kun nykyinen kirkkaus on < 70%, kaksoisnapauta kytkintä nopeasti, jotta palautetaan muistettu kirkkaus.

2.7 Valitse Forward light tai Reverse light, katso kuva 7.

Siirrä kytkintä ylöspäin taskulamppu etuvalo ja alaspäin taskulamppu takavalo.

2.8 Strobe, katso kuva 8.

Kun valo on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna taskulamppu aktivoituu. Kun taskulamppu on aktivoitu, kytkin toimii vain sammutuksen aikana. Kytkin toimii vain sammutuksen aikana. Strobe-tilaa ei tallenneta muistiin.

2.9 Valon voimakkuuden säätäminen, katso kuva 9.

Kun valo on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna kirkkaudesta kiinnitettyä kytkimen kirkkaudesta. Kun kirkkaus on saavutettu, vapauta kytkin valitaksesi haluamasi kirkkaustaso. Kirkkaudesta ei sisällä Turbo-tilaa.

2.10 Valon voimakkuuden säätäminen, katso kuva 10.

Kun valo on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna kirkkaudesta kiinnitettyä kytkimen kirkkaudesta. Kun kirkkaus on saavutettu, vapauta kytkin valitaksesi haluamasi kirkkaustaso. Kun kirkkaus on saavutettu, valo vilkahtaa kahdesti osoittaen, ettei sen kanssa ole kosketusta kirkkaustaso.

3. Akun varaukset merkkivalo, katso Figure 11-1 & 11-2.

4. Lataustelakkaanvaihto, katso kuva 12.

5. Kiinnityskaukalon kiinnitys, katso kuva 13.

Aloita käyttämällä työkalua reiden lävistämiseksi kovalla pohjalla ja kiinnitä siihen laajennusruuvit. Poista seuraavaksi 3M-tarra kiinnitysraudan takaa ja kohdista se seinässä olevaan reikään. Kiinnitä lopuksi kiinnike ruuvaamalla ruuvit paikoilleen. (Vaihtoehto: Kiinnitä Holster suoraan tasaiseen ja siistiin seinälle tai autoon paneelille.)

6. Pyytämän holsterin poistaminen kiinnityskaukalosta, katso kuva 14.

Paina pyytämän holsterin kiinnityspohjalle vasten ja vedä se sitten pois ja ylös kiinnityskaukalosta.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.

2. Bruksanvisning som følger:

2.1 Fjernelsesmåtene for første gangs bruk, se figur 1.

2.2 Ladning, se figur 2.

2.3 PÅ/AV, se figur 3.

Enkelttrykk på bryteren raskt for å slå på lyset. Når den er slått på, lyser lommelykten med det sist lagrede lysstyrkenivået (Moonlight, Low, Medium og High vil bli lagret når de er slått av. Turbo-modus vil bli lagret som High-modus. High-modus varer i ca. 10 minutter før det byttes til Medium-modus. Strobe-modus vil ikke lagres.) Enkeltrykk bryteren igen for å slå av lyset. Bytteset bryteren i 1 minutt etter at det er slått av og bytter til sistevalgte effekt ved oppstart.

2.4 Lås/Lås opp, se figur 4.

Mens lommelykten er av, trykk og hold bryteren i over ett sekund for å lås lykten og Moonlight-modus. Hvis lyset var slått av i Moonlight-modus, trykker du bare på bryteren.

2.5 Turbo, se figur 6.

Forward light: Dobbeltrykk raskt på strømbryteren for å slå på Turbo-modus, og dobbeltrykk igen for å tilbake til den lagrede lysstyrket. Om batteriet er lavt, vil det blinke 10 ganger.

Reverse light: Hvis den nåværende lysstyrken er ≥ 70%, dobbeltrykk på strømbryteren for å slå på Turbo-modus. Hvis den nåværende lysstyrken er < 70%, dobbeltrykk raskt på strømbryteren for å gjenopprette den lagrede lysstyrken.

2.6 Velg mellom Forward og Reverse, se figur 7.

Bryter for å velge Forward eller Reverse.

2.7 Strobe, se figur 8.

Trykk 3 ganger eller mer for å aktivere Strobe-modus. For å avslutte denne modus, trykk et enkelt eller trykk og hold bryteren.

2.8 Justere lysstyrken, se figur 9.

Mens lommelykten er slått på, trykker du og holder bryteren for å justere lysstyrken. Syklusen er fra Forward Low, Medium og High-modus, med den nåværende lysstyrken som utgangspunkt. Slipp knappen for å velge ønsket lysstyrke. Turbo-modus er ikke inkludert i syklusen.

2.9 Justere lysstyrken i baklys, se figur 10.

Mens lommelykten er slått på, trykker du og holder bryteren for å øke lysstyrken gradvis, og trykker og holder igen for å redusere lysstyrken gradvis. Slipp knappen når ønsket lysstyrke er oppnådd. Hvis du justerer lysstyrken, vil lommelykten blinke to ganger for å indikere at den er nådd det høyeste eller laveste nivået.

3. Batteriindikator, se figur 11-1 og 11-2.

4. Lademodulen, se figur 12.

5. Montere du holster beslutningen, se figur 13.

Begynn med å bruke verktøy for å slå hullene i en tørr overflate, og sett inn ekspansjonsskruene. Fjern deretter 3M-klistremerket på baksiden av festebøylen, og juster den med hullet på veggen. Til slutt, fest bøylen ved å skru i skruene. Alternativt kan holsteren festes direkt på en flat og ren vegg eller bilpanel.

6. Hvordan ta det vertikale holsteret av festebøylen, se figur 14.

Trykk det vertikale holsteret mot festebøylen, og trekk det deretter opp og ut av festebøylen.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.

2. Bruksanvisning enligt nedan.

**2.1 Ta