

EPDS | SENNHEISER



ADAPT 360 | ADAPT 360 White

Auscultador sobre a orelha Bluetooth® com ANC

Guia do Utilizador

Conteúdo

O auscultador ADAPT 360 ADAPT 360 White.....	2
Conteúdos da embalagem.....	3
Visão geral do produto.....	4
Visão geral do auscultador.....	4
Visão geral do LED do auscultador.....	4
Visão geral dos botões do auscultador.....	5
Visão geral do dongle.....	6
Visão geral das indicações do LED do dongle.....	6
Visão geral do botão do dongle.....	6
Visão geral dos ícones.....	6
Iniciação.....	7
Emparelhar o auscultador com dispositivos Bluetooth®.....	7
Instalar o software EPOS Connect.....	9
Alterar as definições de Áudio para o auscultador – Microsoft® Windows.....	9
Usar o auscultador.....	10
Ligar o auscultador e proceder à sua ligação.....	10
Desligar o auscultador.....	10
Ajustar e usar o auscultador.....	11
Ajustar o volume.....	11
Ajustar o volume do microfone do auscultador para softphones.....	11
Silenciar o microfone.....	12
Utilizar o Cancelamento de Ruído Ativo (ANC).....	12
Ligar/desligar o TalkThrough.....	13
Efetuar chamadas usando o auscultador.....	14
Efetuar uma chamada.....	14
Aceitar/rejeitar/terminar uma chamada.....	14
Remarcação.....	15
Utilizar o assistente de voz/marcação por voz.....	15
Gerir várias chamadas.....	16
Utilizar o auscultador e o dongle com Microsoft® Teams / Cortana.....	17
Invocar o Microsoft® Teams e verificar notificações.....	17
Ativar e utilizar Microsoft® Cortana.....	17
Ouvir o áudio com o auscultador.....	18
Controlar a reprodução de multimédia.....	18
Usar o cabo áudio.....	18
Funções adicionais.....	19
Carregar a bateria do auscultador.....	19
Verificar a energia da bateria que resta.....	19
Guardar e transportar o auscultador.....	20
Se sair do alcance do Bluetooth.....	20
Voltar a conectar/desconectar o Bluetooth.....	21
Ativar/desativar comandos de voz.....	21
Manter os produtos e atualizar o firmware.....	22
Limpar os produtos.....	22
Substituir as almofadas.....	22
Atualizar o firmware dos produtos.....	23
Substituir/remover a bateria recarregável do auscultador.....	23
Se ocorrer um problema.....	24
Limpar a lista de emparelhamento do auscultador (repor).....	25
Limpar a lista de emparelhamento do dongle (repor).....	25
Especificações.....	26

O auscultador ADAPT 360 | ADAPT 360 White

Mantenha o foco com o ANC que reduz o ruído de fundo, ajuda a manter a concentração em escritórios abertos e aumenta a produtividade esteja onde estiver. Garanta chamadas de negócios nítidas com uma solução otimizada para UC e alterne facilmente entre dispositivos enquanto executa várias tarefas.

Desfrute de um design sobre a orelha e almofadas de fones ergonómicas que oferecem cancelamento de ruído e conforto duradouro. Onde quer que a azáfama do dia a dia o leve, desempenho e conveniência estão de mãos dadas com até 46 horas de duração de bateria e um design dobrável que é fácil de guardar e transportar. Aumente o seu desempenho com um design elegante e de qualidade profissional em preto ou branco para se adequar ao seu estilo.

Com a opção de software EPOS Manager e EPOS Connect, pode garantir uma funcionalidade ótima. Opte por um auscultador com uma qualidade de áudio fantástica, que foi construído para durar e que lhe permitirá ter um desempenho de excelência nas condições de trabalho atuais.

Benefícios e características chave

Concentre-se em ambientes ruidosos

Grças ao Cancelamento Ativo de Ruído que reduz o ruído de fundo para aumentar a concentração no trabalho

Usufrua de chamadas nítidas com soluções certificadas

Certificado pra Microsoft Teams e otimizado par UC

Alterne facilmente entre os seus dispositivos favoritos

Com conectividade multiponto a quaisquer dois dispositivos Bluetooth® em simultâneo

Desfrute de um design bonito e confortável

Em trabalho ou em lazer com um visual contemporâneo em preto ou branco e umas almofadas de fones suaves e ergonómicas para um conforto duradouro

Elevada qualidade de som estéreo e desempenho fiável

Faça streaming de música estéreo no trabalho ou em viagem e beneficie de até 46 horas de duração de bateria

Benefícios e características adicionais

Abra o Microsoft Teams instantaneamente

Botão dedicado para o Microsoft Teams através do dongle BTD 800 USB

Chamadas mais nítidas em qualquer lugar

Otimize a captura de voz onde quer que esteja a partir de 2 microfones avançados

Reduz o ruído que distrai

Excelente cancelamento de ruído através das almofadas de fones de grandes dimensões

Conveniente e extremamente portátil

Devido a um design de auscultador robusto e dobrável

Proteja o seu auscultador

Com um conveniente estojo

Beneficie de carregamento rápido

Através de cabo USB com conector USB-C

O firmware atualiza-se quando é mais conveniente

Através do software EPOS Manager e EPOS Connect



Para obter as instruções de segurança, consulte o Guia de Segurança.



Uma lista de acessórios pode ser consultada na página do produto em www.eposaudio.com.

Marcas comerciais






A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da DSEA A/S é efetuada mediante uma licença.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais da USB Implementers Forum.

Qualcomm aptX é um produto da Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registada nos EUA e noutros países, utilizada com autorização. aptX é uma marca comercial da Qualcomm Technologies International, Ltd., registada nos EUA e noutros países, utilizada com autorização.


Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Conteúdos da embalagem

	Auscultador ADAPT 360 ADAPT 360 White Bluetooth
	Estojo
	Dongle USB-C Bluetooth BTD 800 USB ou BTD 800
	
	Cabo USB com conector USB-C® para USB-A
	Cabo áudio com ficha 2,5 mm e 3,5 mm
	Guia Rápido na caixa
	Guia de Segurança Ficha de conformidade

Visão geral do produto

Visão geral do auscultador





Visão geral do LED do auscultador


		- Auscultador conectado - Auscultador desligado - Auscultador totalmente carregado
		- Auscultador liga-se - A lista de emparelhamento foi limpa
		- Dispositivo Bluetooth encontrado - Bluetooth liga-se novamente
		Auscultador em modo de emparelhamento: a pesquisar dispositivo móvel/dongle
		Auscultador desliga-se
		Auscultador desconectado do dispositivo móvel/dongle
		Chamada recebida
		Energia da bateria entre 60 e 99%
		Energia da bateria entre 20 e 59%
		- Nenhum dispositivo Bluetooth® encontrado - A bateria recarregável está fraca

*Assim que o auscultador for ligado com êxito, o LED desliga-se.


Visão geral dos botões do auscultador

Botão de alimentação e silenciar	Premir	Função	Página
		Ligar/desligar o auscultador	10
		Ligar/desligar o ANC	12
		Ativa/desativa o microfone	12
		Liga/desliga o TalkThrough (ANC ativado)	13
		Cancela o emparelhamento (modo de emparelhamento)	7
		Emparelha o auscultador com um dispositivo Bluetooth	7
		Limpa a lista de emparelhamento (modo de emparelhamento): ▶ Prima o botão de alimentação e controlo multimédia	25


Botão do gancho	Premir	Função	Página
		Inicia uma chamada	14
		Aceita/termina uma chamada	14
		2 chamadas: Atende a chamada recebida e termina a chamada ativa	16
		2 chamadas: Termina a chamada ativa e atende a chamada em espera	16
		Invoca o Microsoft Teams	17
		Coloca uma chamada ativa em espera (pausa)/atende a chamada	14
		Remarca o último número	15
		2 chamadas: Atende a chamada recebida e coloca a chamada ativa em espera	16
		2 chamadas: Alterna entre duas chamadas	16
		Ativa o assistente de voz/Cortana	15
		Rejeita uma chamada	14

Botão de controlo multimédia	Premir	Função	Página
		Inicie/pausa a reprodução de áudio	18
		• Salta a próxima faixa • Premir sem largar: Avança rapidamente a faixa*	
		• Salta a faixa anterior • Premir sem largar: Rebobina a faixa*	
		Limpa a lista de emparelhamento (modo de emparelhamento): ▶ Prima o botão de alimentação e controlo multimédia	
			25



*Estas funções não são compatíveis com todos os dispositivos Bluetooth.

Botão de volume	Premir	Função	Página
		Aumenta/diminui o volume (premir ou premir sem largar)	11
		Verifica a energia da bateria que resta (premir ambos os botões)	19
		Ativa/desativa os comandos de voz (premir ambos os botões)	21

Visão geral do dongle



Visão geral das indicações do LED do dongle

		Dongle em modo de emparelhamento: a pesquisar o auscultador
		Emparelhamento bem sucedido
		Emparelhamento falhou
		Dongle a tentar conectar a dispositivo Bluetooth®
		Dongle e dispositivo Bluetooth® conectados
		Chamada recebida
		- Chamada efetuada/chamada ativa - Reprodução de áudio
		Ligado ao Teams
		- Notificação do Teams - A ligar ao Teams ou a invocar o Cortana
		Microfone do dispositivo Bluetooth® conectado está em silêncio

Visão geral do botão do dongle

Botão de ligação	Premir	Função	Página
		Emparelha o dongle com o auscultador	7
		Liga-se novamente ao auscultador	21
		Desliga-se do auscultador	21

Visão geral dos ícones

	Toque no botão		Notas: Bom saber
	Prima o botão duas vezes		Indicações do LED
	Prima o botão sem largar		É anunciado o comando de voz

Iniciação

Emparelhar o auscultador com dispositivos Bluetooth®



ATENÇÃO

Perigo de avaria!

As ondas de rádio transmitidas pelos dispositivos móveis podem afetar o funcionamento de dispositivos sensíveis ou desprotegidos.

► Utilize o Bluetooth apenas onde é permitido.

O auscultador mantém a conformidade com a norma Bluetooth 5.0. Os dispositivos Bluetooth têm de ser compatíveis com "Hands-Free Profile" (HFP), "Headset Profile" (HSP), "Audio Video Remote Control Profile" (AVRCP) ou "Advanced Audio Distribution Profile" (A2DP).




Para transmitir dados através de Bluetooth, primeiro é necessário emparelhar o auscultador com um dispositivo sem fios. O dongle entregue já está emparelhado com o auscultador.

O auscultador pode gravar até oito dispositivos emparelhados. Se emparelhar o auscultador com um novo dispositivo, o dispositivo com a atividade mais antiga na lista de emparelhamento será substituído. Se pretender restabelecer uma ligação a este dispositivo, tem de emparelhar novamente o auscultador.

O auscultador pode ser ligado em simultâneo a dois dos dispositivos emparelhados. Apenas pode ligar a outro dispositivo se desligar um dos dispositivos já ligados.


Ligar o auscultador através do dongle



Para ligar o auscultador sem fios a um computador, utilize o dongle BTD 800 USB ou BTD 800 USB-C.

O dongle e o auscultador nos packs já estão emparelhados.

- Ligar o auscultador (ver página 10).
- Ligue o dongle à entrada USB do seu computador.



O LED do dongle pisca na cor azul enquanto pesquisa e muda para azul esbatido quando se liga com êxito ao auscultador.



Se o Microsoft Teams for invocado: O dongle liga-se ao Teams e acende-se com a cor roxa em vez de azul.




O dongle mostra a notificação do Teams (ver página 17).




Para emparelhar manualmente o auscultador e o dongle, ative o modo de emparelhamento em ambos:

- Prima sem largar o botão de alimentação do auscultador e o botão do dongle até o LED piscar alternadamente na cor azul e vermelha. Assim que o dongle e o auscultador estabelecerem ligação, o dongle acende-se com a cor azul esbatida.

Emparelhar o auscultador através de Bluetooth com um dispositivo móvel




- ▶ Prima e mantenha premido o botão de alimentação até o LED piscar na cor azul e vermelha. O auscultador encontra-se em modo de emparelhamento.



- ▶ Ative o Bluetooth no dispositivo móvel e inicie a pesquisa de dispositivos Bluetooth – consulte o manual de instruções do dispositivo móvel.



- ▶ Selecione “EPOS ADAPT 360” para estabelecer uma ligação Bluetooth® com o auscultador.




O LED pisca 2 vezes na cor azul, assim que o auscultador encontrar um dispositivo ao qual se pode ligar. O LED desliga-se.



Para cancelar o emparelhamento:

- ▶ Prima o botão de alimentação.

Instalar o software EPOS Connect




O software gratuito **EPOS Connect** permite-lhe configurar e atualizar o seu auricular e oferece definições adicionais.

- ▶ Descarregue o software em www.eposaudio.com/software.
- ▶ Instale o software.
Necessita de direitos de administrador no seu computador, se necessário, contacte o seu departamento de TI.

Para fazer chamadas através do computador:

- ▶ Instale um softphone (software VoIP) ou peça ajuda ao seu admin.

Alterar as definições de Áudio para o auscultador – Microsoft® Windows



O Windows normalmente altera automaticamente as definições de Áudio se ligar um novo auscultador.

Se o auscultador estiver ligado, mas não ouvir som:

- ▶ Clique com o botão direito no ícone de Áudio.
- ▶ Na saída, selecione ADAPT 360 como altifalante.
- ▶ Na entrada, selecione ADAPT 360 como microfone.

Usar o auscultador




ATENÇÃO

Danos auditivos devido a volumes altos!

Ouvir com níveis de volume altos durante longos períodos de tempo pode causar danos auditivos permanentes.

- ▷ Defina o volume para um nível baixo antes de colocar o auscultador.
- ▷ Não se exponha de forma contínua a volumes altos.

Ligar o auscultador e proceder à sua ligação



- ▷ Pressione o botão de alimentação durante 2 segundos. O auscultador liga-se. O LED do auscultador pisca rapidamente. O auscultador tenta estabelecer automaticamente ligação a dispositivos Bluetooth emparelhados.




O LED pisca 2 vezes na cor azul, assim que o auscultador encontrar um dispositivo ao qual se pode ligar. O LED desliga-se.

Se o LED piscar na cor vermelha, não foi encontrado nenhum dispositivo.




A função de pesquisa está desativada enquanto o cabo de áudio está ligado.

Desligar o auscultador



- ▷ Pressione o botão de alimentação durante 2 segundos. O LED pisca 3 vezes na cor vermelha e depois desliga-se. Todas as definições de volume são guardadas automaticamente quando o auscultador é desligado.
- ▷ Carregar o auscultador (ver página 19).
- OU
- ▷ Armazenar o auscultador (ver página 20).


Ajustar e usar o auscultador



Para obter uma boa qualidade de som e o melhor conforto de utilização possível, ajuste o auscultador.


- ▷ Coloque o auscultador de forma a que o aro para cabeça fique por cima da cabeça e o lado com a marcação R fique apoiado na orelha direita.
- ▷ Ajuste o auscultador de forma a que
 - as suas orelhas fiquem confortavelmente cobertas pelas almofadas,
 - sinta uma pressão uniforme e suave em redor das orelhas
 - e esteja garantido um ajuste confortável da almofada na cabeça.

Ajustar o volume



Pode ajustar três definições de volume independentes para o auscultador:


1. Volume de chamada: durante uma chamada ativa
2. Volume de som: durante a transmissão do som
3. Volume de toques, sons e comandos de voz: no modo inativo - nenhuma chamada ativa ou reprodução de música



- ▷ Prima o botão de volume para aumentar ou diminuir o volume.
Ouve um sinal sonoro único ou duplo ao atingir o volume máximo ou mínimo.


Em alternativa, pode ajustar o volume no dispositivo conectado.

Ajustar o volume do microfone do auscultador para softphones



- ▷ Inicie uma chamada no dispositivo conectado para alguém que o ajude a encontrar a definição de volume correta para o seu microfone.
- ▷ Altere o volume do microfone na aplicação do softphone e/ou na aplicação de áudio do PC.

Silenciar o microfone




▶ Prima o botão de alimentação para

 silenciar ou


 ativar o som do microfone.

Utilizar o Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)

Este auscultador oferece uma atenuação do ruído ambiente através da tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC). Os microfones especiais otimizam a fala e reduzem o ruído ambiente.



Se estiver num ambiente ruidoso, mas pretender ter o seu próprio espaço de silêncio, pode utilizar o próprio auscultador, sem estar ligado a nenhum dispositivo, e tirar partido do ANC. Pode ativar o ANC se a bateria estiver suficientemente carregada e se o auscultador estiver ligado.



Ligar/desligar o TalkThrough

O TalkThrough permite-lhe comunicar com os seus colegas sem ter de remover o auscultador, mesmo quando o ANC está ligado. A reprodução de áudio será colocada em pausa ou silenciada.



Efetuar chamadas usando o auscultador

As funções seguintes dependem do dispositivo ligado.

Efetuar uma chamada




- ▷ Inicie uma chamada no seu dispositivo ligado.
OU
- ▷ Prima o botão do gancho para iniciar uma chamada através do softphone.

Se a sua chamada não for automaticamente transferida para o auscultador:


- ▷ pesquise esta função no manual de instruções do seu dispositivo conectado.

Aceitar/rejeitar/terminar uma chamada


Quando recebe uma chamada, ouve um toque e o LED pisca na cor azul.




Aceitar/manter uma chamada em espera



Rejeitar/terminar uma chamada




Remarcação




Utilizar o assistente de voz/marcação por voz

O último dispositivo Bluetooth® ligado será utilizado para o assistente de voz ou marcação por voz. Para o Microsoft Cortana: consultar página 17.



Gerir várias chamadas



Pode utilizar o auscultador com até dois dispositivos Bluetooth conectados.

Podem ser geridas duas chamadas em simultâneo.

Se receber uma chamada durante uma chamada ativa, será reproduzido um som retumbante.


Atender/rejeitar uma segunda chamada

Chamada ativa	2.ª chamada recebida	
		Aceita a chamada recebida e coloca a chamada ativa em espera
		Aceita a chamada recebida e termina a chamada ativa
		Rejeita a chamada recebida e continua a chamada ativa

Alternar entre chamadas/terminar chamada ativa

Chamada ativa	2.ª chamada em espera	
		Alterna entre a chamada ativa e a chamada em espera
		Termina a chamada ativa e ativa a chamada em espera


Utilizar o auscultador e o dongle com Microsoft® Teams / Cortana



Para utilizar o Microsoft Teams e Cortana com o auscultador:

- ▷ ligue o dongle à entrada USB do seu computador – ver página 7.
- Se o Microsoft Teams já estiver em execução, o LED azul muda para roxo automaticamente.

Invocar o Microsoft® Teams e verificar notificações



- ▷ Inicie o Microsoft Teams no seu computador. O dongle liga-se ao Microsoft Teams e o LED azul muda para roxo.




O LED pisca na cor roxa para indicar o seguinte:

- Notificação de adesão a reunião
- Notificação de voice mail
- Notificação de chamada perdida

Para verificar estas notificações no ecrã:

- ▷ Volte a premir o botão do gancho.

Ativar e utilizar Microsoft® Cortana



Pode ativar e utilizar o Cortana – o assistente digital pessoal da Microsoft – com o auscultador.

- ▷ Volte a premir o botão do gancho. O LED do dongle pisca na cor roxa durante a ativação do Cortana.



O LED acende-se com a cor roxa e o Cortana está pronto a ser utilizado.



Ouvir o áudio com o auscultador

Pode ouvir áudio através de um dispositivo ligado.

Controlar a reprodução de multimédia

As funções seguintes dependem do dispositivo ligado.

- ▶ Reproduza o conteúdo multimédia no seu dispositivo Bluetooth ligado.
O LED no dongle acende-se com a cor azul.




		Reproduz o áudio
		Coloca o áudio em pausa
		Reproduz a faixa seguinte da lista de reprodução
		Reproduz a faixa anterior da lista de reprodução
		Avança rapidamente a faixa: Prima o botão sem largar
		Rebobina a faixa: Prima o botão sem largar



Se receber e aceitar uma chamada, a reprodução de som é parada e recomeça depois da chamada (quando suportado pelo dispositivo ligado).

Usar o cabo áudio

Utilize o cabo áudio para a reprodução de áudio quando a bateria está fraca ou quando a transmissão Bluetooth é limitada ou não é permitida. O Bluetooth desliga-se imediatamente assim que o cabo áudio é ligado ao auscultador.



- ▶ Insira a pequena ficha à entrada de áudio do auscultador.
- ▶ Gire a ficha no sentido dos ponteiros do relógio para a fixar.
O Bluetooth é desativado.
- ▶ Ligue a ficha 3,5 mm à saída de áudio do dispositivo móvel.

Para desligar o cabo áudio:

- ▶ Gire a ficha no sentido contrário aos ponteiros do relógio e puxe-a para fora do auscultador.
- ▶ Puxe a ficha para fora do dispositivo móvel.
O auscultador tenta estabelecer automaticamente ligação a dispositivos Bluetooth emparelhados.




Pode utilizar o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) como habitualmente (ver página 12).

Funções adicionais

Carregar a bateria do auscultador

▶ Ligue o cabo USB fornecido à entrada USB do auscultador e a uma entrada USB do computador.




A bateria está a ser carregada. O LED acende-se consoante o estado da bateria do auscultador e desliga-se quando a bateria está totalmente carregada.

LED	Estado da bateria
	100% - Bateria totalmente carregada
	mais de 60%
	mais de 20%
	menos de 20%


Para terminar o carregamento:
▶ Desligue o cabo USB do auscultador.

Quando a bateria está sem carga, o auscultador desliga-se automaticamente.

Verificar a energia da bateria que resta



Alguns dispositivos móveis indicam o estado da bateria do auscultador.



Pode obter informações sobre a duração restante da bateria em qualquer altura, exceto quando está em chamada:


▶ Prima ambos os botões de volume.
O LED pisca rapidamente e um é anunciado um comando de voz.

Quando o nível de carga da bateria cai abaixo dos 20%, o LED pisca e o comando de voz “Recharge headset” (recarregar auscultador) é anunciado várias vezes.

LED	Duração restante da bateria
	mais de 60%
	mais de 20%
	menos de 20% – comando de voz automático

Guardar e transportar o auscultador

Para evitar iscos no auscultador:




- ▷ Dobre as almofadas do fone para dentro em direção ao auscultador.
- ▷ Guarde o auscultador no estojo quando não estiver em utilização ou durante o transporte. Mantenha-o num local limpo e seco.

Se não utilizar o auscultador por períodos de tempo prolongados:

- ▷ Carregue a bateria recarregável incorporada a cada 3 meses durante cerca de 1 hora.


Se sair do alcance do Bluetooth

O alcance entre o auscultador e o dispositivo Bluetooth está dependente do dispositivo. O alcance de transmissão dependente bastante das condições ambientais, como espessura e composição das paredes, etc. Numa linha de vista contínua, o alcance de transmissão da maioria dos dispositivos Bluetooth é, no máximo, 25 metros.



Se a qualidade do áudio piorar, por exemplo, durante uma chamada ou a chamada cair:


- ▷ Volte a entrar no raio de alcance do dispositivo Bluetooth.



Se voltar a entrar no raio de alcance do Bluetooth **num prazo de 5 minutos**, a ligação reestabelecida.


Se passarem **mais de 5 minutos**, a ligação desliga-se por completo e terá de restabelecê-la manualmente:

- ▷ Toque no botão do gancho.




Voltar a conectar/desconectar o Bluetooth

Voltar a conectar o Bluetooth



- ▶ Toque no botão do gancho do auscultador ou no botão do dongle.
O auscultador pisca 2 vezes na cor azul, assim que o auscultador encontrar um dispositivo ao qual se pode ligar. O dongle pisca na cor azul e acende-se com uma cor azul esbatida.

Voltar a desconectar o Bluetooth




- ▶ Prima duas vezes o botão do dongle.
O Bluetooth será desconectado. O LED pisca 3 vezes vermelho.



Se ligar o cabo áudio ao auscultador, o Bluetooth é desativado automaticamente.

Ativar/desativar comandos de voz



No modo inativo (nenhuma chamada ativa ou reprodução de música):


- ▶ Prima sem largar os botões de volume até o auscultador anunciar um comando de voz para ligar ou desligar.



Se os comandos de voz estiverem desativados, ouve sons.

Manter os produtos e atualizar o firmware

Limpar os produtos



ATENÇÃO


Os líquidos podem danificar a parte eletrônica dos produtos!

Os líquidos que penetrem na caixa do dispositivo podem causar um curto-circuito e danificar a parte eletrônica.


- ▷ Mantenha todos os líquidos longe do produto.
 - ▷ Não use produtos de limpeza ou solventes.
-
- ▷ Use apenas um pano seco para limpar o produto.

Substituir as almofadas

Por motivos de higiene, deve substituir as almofadas de vez em quando. Almofadas de substituição estão disponíveis junto do seu parceiro EPOS.



- ▷ Remova cuidadosamente a almofada antiga do fone.




- ▷ Insira a banda de fixação – a linha de costura virada para baixo – no espaço na almofada do fone.

Atualizar o firmware dos produtos

Atualizar o firmware instalado:

- ▶ Instale o software **EPOS Connect** grátis (ver página 9).


Atualizar o firmware do auscultador



- ▶ Ligue o cabo USB ao auscultador e ao seu computador. O LED acende-se.



Atualizar o firmware do auscultador



- ▶ Ligue o dongle à entrada USB do seu computador. O LED acende-se.

- ▶ Inicie o **EPOS Connect**.
Se houver um novo firmware disponível, o software dar-lhe-á orientação ao longo do processo de atualização.

Substituir/remover a bateria recarregável do auscultador

A bateria recarregável só pode ser substituída ou removida por um centro de assistência EPOS autorizado.

- ▶ Contacte o seu centro de assistência EPOS se a bateria recarregável tiver de ser substituída. Para encontrar um parceiro de assistência EPOS no seu país, visite www.eposaudio.com.


Fora do período de garantia, as baterias recarregáveis podem ser substituídas ou removidas por qualquer centro de assistência qualificado.

Se ocorrer um problema...


Problema	Causa possível	Solução	Página
Não é possível ligar o auscultador	A bateria recarregável está vazia	▷ Recarregue a bateria do auscultador.	19
Não é possível ativar o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC)	A bateria recarregável está vazia	▷ Recarregue a bateria do auscultador.	19
	Auscultador desligado	▷ Ligue o auscultador. ▷ Prima duas vezes o botão de alimentação.	10
Sem sinal de áudio ou quedas de chamada	O auscultador não está emparelhado com um dispositivo Bluetooth	▷ Emparelhe o auscultador.	7
	O volume está ajustado a um nível muito baixo	▷ Aumente o volume.	11
	Auscultador desligado	▷ Ligue o auscultador.	10
	A ficha do cabo de áudio não está retorcida	▷ Insira a ficha e gire-a no sentido dos ponteiros do relógio para a fixar.	18
	Computador: auscultador não selecionado como dispositivo de áudio	▷ Altere as definições de áudio do seu computador.	9
Não é possível ligar o auscultador através de Bluetooth	Cabo áudio ligado (desativa o Bluetooth)	▷ Desligue o cabo de áudio.	18
	Auscultador não emparelhado	▷ Emparelhe o auscultador com um dispositivo Bluetooth (distância máxima de 20 cm ao emparelhar entre dispositivos).	7
		▷ Verifique se o seu dispositivo Bluetooth suporta o perfil HF ou HS.	–
	Bluetooth no dispositivo móvel desativado	▷ Ative o Bluetooth.	–
	O dongle não está ligado	▷ Ligue o dongle à entrada USB do seu computador.	7
O Microsoft Teams não funciona: o LED azul em vez de roxo	Dongle ou Microsoft Teams perturbado	▷ Desligue e ligue o dongle novamente.	–
		▷ Reinicie o Teams no seu dispositivo.	–
Bipes em vez de comandos de voz	Comandos de voz desativados	▷ Ative os comandos de voz.	21
O auscultador ou dongle não reage ao premir de quaisquer botões	Problemas de software ou hardware	▷ Ligue e desligue o auscultador novamente.	10
		▷ Desligue e ligue o dongle novamente.	7
		▷ Limpe a lista de emparelhamento do auscultador.	25
		▷ Limpe a lista de emparelhamento do dongle.	25

Se ocorrer um problema que não esteja listado na lista acima ou se o problema não puder ser resolvido com as soluções propostas, contacte o seu parceiro local EPOS para obter assistência. Para encontrar um parceiro EPOS no seu país, pesquise em www.eposaudio.com.

Limpar a lista de emparelhamento do auscultador (repor)




- ▶ Prima e mantenha premido o botão de alimentação até o LED piscar na cor azul e vermelha.




- ▶ Em simultâneo, prima o botão multimídia e o botão de alimentação. O LED pisca 3 vezes na cor azul. A lista de emparelhamento está limpa. O auscultador pesquisa dispositivos Bluetooth com o qual se emparelhar — ver página 7.

Limpar a lista de emparelhamento do dongle (repor)



- ▶ Ligue o dongle à porta USB do seu computador.
- ▶ Prima e mantenha premido o botão até o LED piscar na cor azul e vermelha.



- ▶ Prima duas vezes o botão do dongle. O LED do auscultador pisca 3 vezes na cor roxa. A lista de emparelhamento está limpa. O dongle pesquisa dispositivos Bluetooth com o qual se emparelhar — ver página 7.

Especificações

Auscultador – Geral

Estilo de utilização	Auscultador sobre a orelha reversível
Cor	Versões em preto e em branco
Dimensões (L x A x P)	168 x 188 x 88 mm / 6,61 x 7,40 x 3,47 pol
Peso	238 g / 8,39 oz
Princípio transductor	Dinâmico, fechado
Conectividade	Bluetooth 5.0 Cabo áudio (fichas 2,5 mm com bloqueio de rotação e 3,5 mm)
Conector	Ficha USB-C®
Perfis Bluetooth compatíveis	Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Codecs compatíveis	SBC, AAC, AptX™, AptX™ de baixa latência
Bateria recarregável (incorporada)	Polímero de lítio/3,7 V DC/600 mAh
Tempo de carregamento	2 horas e 30 minutos
Tempo em modo de espera	Até 62 dias
Duração da bateria	Duração de audição: até 46 horas (ANC desligado) Duração de conversação: até 39 horas (ANC desligado)
Alcance	Até 25 m / 82 pés (consoante o dispositivo)

Auscultador – Áudio

Frequência/resposta de altifalante	18 Hz a 22.000 Hz (-10 dB)
Nível de pressão sonora (SPL)	Limitado por EPOS ActiveGard®: 108 dB (1 kHz/O dBFS)
Distorção harmónica total (THD)	< 0.3%
Cancelamento de ruído	Cancelamento de Ruído Ativo (ANC)
Tipo de microfone	2 microfones MEMS “beamforming”
Frequência/resposta do microfone	80 Hz a 8.000 Hz

Dongle USB BTD 800

Dimensões (L x A x P)	22 x 16 x 6 mm / 0,87 x 0,63 x 0,24 pol
Peso	2 g / 0,07 oz / 0,004 lbs
Conector	Ficha USB-A
Conectividade	Bluetooth 4.2
Potência de saída	máx. 8 dBm (EIRP)

Dongle USB-C BTD 800

Dimensões (L x A x P)	27,5 x 23,5 x 7,5 mm / 1,05 x 0,93 x 0,30 pol
Peso	2,8 g / 1,0 oz / 0,006 lbs
Conector	Ficha USB-C
Conectividade	Bluetooth 4.2
Potência de saída	máx. 11 dBm (EIRP)



DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
www.eposaudio.com