

UHF Antenna Divider

Operating Instructions _____ **GB**

Mode d'emploi _____ **FR**

Bedienungsanleitung _____ **DE**

Istruzioni per l'uso _____ **IT**

Manual de instrucciones _____ **ES**

WD-850

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Important Safety Instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

Attention-when the product is installed in Rack:

1. Prevention against overloading of branch circuit

When this product is installed in a rack and is supplied power from an outlet on the rack, please make sure that the rack does not overload the supply circuit.

2. Providing protective earth

When this product is installed in a rack and is supplied power from an outlet on the rack, please confirm that the outlet is provided with a suitable protective earth connection.

3. Internal air ambient temperature of the rack

When this product is installed in a rack, please make sure that the internal air ambient temperature of the rack is within the specified limit of this product.

4. Prevention against achieving hazardous condition due to uneven mechanical loading


When this product is installed in a rack, please make sure that the rack does not achieve hazardous condition due to uneven mechanical loading.


5. Install the equipment while taking the operating temperature of the equipment into consideration

For the operating temperature of the equipment, refer to the specifications of the Operation Manual.

6. When performing the installation, keep the following space away from walls in order to obtain proper exhaust and radiation of heat.

Right, Left : 3.2 cm
(1.3 inches) or more
Rear : 6.9 cm
(2.7 inches) or more

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

For kundene i Norge

Dette utstyret kan kobles til et IT-strømfordelingssystem.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

Suomessa asuville asiakkaille

Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan

För kunderna i Sverige

Apparaten skall anslutas till jordat uttag

For kunder i Danmark

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.



For the customers in Europe

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.compliance.sony.eu/>

Voor klanten in Europa

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://www.compliance.sony.eu/>

För kunder i Europa

Härmed försäkrar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.compliance.sony.eu/>

Para clientes na Europa

O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.compliance.sony.eu/>

For kunder i Europa

Herved erklærer Sony Corporation, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.compliance.sony.eu/>

Asiakkaille Euroopassa

Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.compliance.sony.eu/>

For kunder i Europa

Herved erklærer Sony Corporation at udstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under:

<http://www.compliance.sony.eu/>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι, αυτή η συσκευή πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/ EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://www.compliance.sony.eu/>

Avrupa'daki müşteriler için

Sony Corporation, bu cihazın 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <http://www.compliance.sony.eu/>

За клиентите в Европа

С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://www.compliance.sony.eu/>

Pentru clienții din Europa

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.compliance.sony.eu/>

Pro zákazníky v Evropě

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.compliance.sony.eu/>

Klientidele Euroopas

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <http://www.compliance.sony.eu/>

Európai ügyfeleinknek

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.compliance.sony.eu/>

Klientiem Eiropā

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī iekārta atbilst direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://www.compliance.sony.eu/>

Europos klientams

Mes, Sony Corporation, patvirtiname, kad šis įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pasiekiamas šiuo internetiniu adresu: <http://www.compliance.sony.eu/>

Dla klientów w Europie

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.compliance.sony.eu/>

Pre zákazníkov v Európe

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.compliance.sony.eu/>

Za stranke v Evropi

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.compliance.sony.eu/>

Za korisnike u Europi

Sony Corporation ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.compliance.sony.eu/>

Za kupce u Evropi

Ovim, kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa direktivom 2014/53/EU. Pun tekst Izjave o usaglašenosti za EU je dostupan na sledećoj internet adresi: <http://www.compliance.sony.eu/>

For the customers in the U.S.A.

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://www.sony.com/psa/warranty> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Canada

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://www.sonybiz.ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Europe

Sony Professional Solutions Europe - Standard Warranty and Exceptions on Standard Warranty. Please visit https://pro.sony/en_GB/support-services/warranty/support-professional-solutions-europe-standard-product-warranty for important information and complete terms and conditions.

For the customers in Korea

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://bpeng.sony.co.kr/handler/BPAS-Start> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

Table of Contents

- Overview6**
- Important notes on operation6**
 - About the use of coaxial cable 6
 - Operating conditions 6
- Location and function of parts7**
 - Front panel..... 7
 - Rear panel..... 8
- Connection9**
 - Example 1: When two MB-X6 or MB-806A units are connected 9
 - Example 2: When eight MB-8N units are connected (two directly and six through cascade connections)..... 10
- Rack-mounting the unit.....11**
- Specifications12**

Overview

The WD-850 is a UHF antenna divider for use with a Sony UHF wireless microphone system.

Antenna signal output to up to four receivers

This unit is equipped with a 2-channel divider circuit that allows it to send the antenna signals received by Sony UHF antennas to up to four receivers. This makes it possible to easily configure a multi-channel diversity receiving system by connecting Sony MB-X6/8N tuner base units or similar equipment.

Cascade output connectors allowing simultaneous use of up to two WD-850 channel dividers

Connection of the unit's cascade connectors to two WD-850 channel dividers enables signal output to a maximum of eight tuner base units.

2-channel antenna input connectors

This unit provides two connectors for each channel. Increasing the number of antennas to four makes it possible to extend the range of wireless microphone use.

Power supplied to the Sony UHF antenna

Power is supplied to the Sony UHF antenna's booster amplifier. Interference or distortion can be easily eliminated by turning off the power to the booster amplifier.

1U-size EIA rack mount

The unit can be mounted in an EIA standard 19-inch rack (1U size).

Important notes on operation

About the use of coaxial cable

5D-2V or a higher grade coaxial cable (50 ohms) is recommended for connecting the antennas to the tuner or antenna divider. Use of 5C-2V or higher grade (75 ohms) is also possible.

Signal loss:	5D-2V	50 m (164 ft.): 12.5 dB
		100 m (328 ft.): 25 dB
	5C-2V	50 m (164 ft.): 13.5 dB
		100 m (328 ft.): 27 dB


Since signal loss in coaxial cable is affected more by the length of the cable than the difference between 50 ohms and 75 ohms, the cable should be as short as possible.

Operating conditions

Operate within a temperature range of 0°C to +50°C (+32°F to +122°F).

Location and function of parts

Front panel



1 POWER indicator

Lights when the unit is turned on.

2 POWER switch

Press to turn the unit on/off.


3 ANTENNA A DC OUT (power supply to antenna A) switch

Supplies 9V DC to the Sony UHF antenna connected to the ANTENNA A DC OUT 1 and 2 connectors. If interference or distortion occurs, set to OFF.

4 ANTENNA B DC OUT (power supply to antenna B) switch

Supplies 9V DC to the Sony UHF antenna connected to the ANTENNA B DC OUT 1 and 2 connectors. If interference or distortion occurs, set to OFF.

Rear panel



ANTENNA A block

❶ ANTENNA A IN / DC OUT 1 and 2 (antenna A input/DC power output 1 and 2) connectors

When connected by coaxial cable, the signal is input from the Sony UHF antenna while power is supplied to the antenna's booster amplifier. The power supply can be set to 9V or OFF using the ANTENNA A DC OUT switch on the front panel. Depending on the required range of the wireless microphone, up to two antennas can be connected.

❷ ANTENNA A CASCADE connector

During use of two dividers at the same time, connect this connector to the ANTENNA A IN/DC OUT connector 1 or 2 on the second divider.

❸ ANTENNA A OUT 1 to 4 (antenna A output 1 to 4) connectors

Connect from ANTENNA A OUT connector on the unit to the ANTENNA A IN connector on the tuner.

ANTENNA B block

❺ ANTENNA B IN / DC OUT 1 and 2 (antenna B input/DC power output 1 and 2) connectors

When connected by coaxial cable, the signal is input from the Sony UHF antenna while power is supplied to the antenna's booster amplifier. The power supply can be set to 9V or OFF using the ANTENNA B DC OUT switch on the front panel. Depending on the required range of the wireless microphone, up to two antennas can be connected.

❻ ANTENNA B CASCADE connector

During use of two dividers at the same time, connect this connector to the ANTENNA B IN/DC OUT connector 1 or 2 on the second divider.

❼ ANTENNA B OUT 1 to 4 (antenna B output 1 to 4) connectors

Connect from ANTENNA B OUT connector on the unit to the ANTENNA B IN connector on the tuner.


AC power block

❹ AC IN connector

Connect to an AC power source with the supplied AC power cord.

Connection


Example 1: When two MB-X6 or MB-806A units are connected



Notes

- Connect the supplied 50-ohm terminator to any ANTENNA A/B OUT connector or ANTENNA A/B CASCADE connector that is unoccupied. Do not connect the terminator to an unoccupied ANTENNA A/B IN/DC OUT connector.
- 9V DC power for the booster amplifier of the Sony UHF antenna is supplied from the ANTENNA A and B IN/DC OUT connectors. Take care not to short-circuit these connectors.
- Always use a pair of antennas (A and B).

Example 2: When eight MB-8N units are connected (two directly and six through cascade connections)




Rack-mounting the unit


Note

Take caution when mounting the unit on the rack, and avoid getting your fingers caught between the unit and rack.

- 1 Remove the four feet from the bottom of the unit in advance.




- 2 Mount the unit on the rack using screws that are at least 10 mm ($\frac{2}{5}$ in.) long and that match the diameter of the screw holes on the rack.



Removing the mounting brackets

You can remove the rack mounting brackets from the unit if you do not intend to mount it in a rack.



Specifications

Frequency range

US model: 470 to 806 MHz

European and Australian models: 470 to 862 MHz

Antenna input/output impedance

50 ohms

Antenna input/output connectors

BNC-R (BNC-BJ) type

Antenna input connectors

2 inputs 2 channels

Cascade output connectors

1 output 2 channels

Output connectors

4 output 2 channels

RF transmission loss

±3 dB (between antenna input to output)

Inter-connector connection loss

15 dB or more

Input/output VSWR

3.0 or less

Power requirements

US model: AC 120 V 60 Hz

European and Australian models: AC 230 V 50 Hz

Power consumption

18 W (when 100 mA is being supplied to the antenna booster)

Power supply for antenna booster

DC 9V/OFF switchable (supplied through the antenna input connectors)


Operating temperature

0°C to +50°C (+32°F to +122°F)

Storage temperature

−20°C to +60°C (−4°F to +140°F)

Dimensions



Mass

Approx. 4.4 kg (9 lb 11 oz)

Accessories supplied

50-ohm terminator (6)

AC power cord (1)

Operating Instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Note

Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour future référence.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'écartier tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Attention - lorsque le produit est installé en rack :

1. Prévention contre la surcharge du circuit de dérivation

Lorsque ce produit est installé dans un rack et alimenté par une prise du rack, assurez-vous que le rack ne surcharge pas le circuit d'alimentation.

2. Mise à la terre de protection

Lorsque ce produit est installé dans un rack et alimenté par une prise du rack, vérifiez que la prise est équipée d'une mise à la terre de protection adaptée.

3. Température ambiante interne du rack

Lorsque ce produit est installé dans un rack, assurez-vous que la température ambiante interne du rack est comprise dans les limites spécifiées pour ce produit.

4. Prévention contre les situations dangereuses dues à un chargement mécanique inégal

Lorsque ce produit est installé dans un rack, assurez-vous que le rack ne crée pas de situations dangereuses dues à un chargement mécanique inégal.

5. Prise en considération de la température de fonctionnement de l'équipement lors de son installation

Pour connaître la température de fonctionnement de l'équipement, reportez-vous aux caractéristiques techniques dans le mode d'emploi.

6. Lors de l'installation, laissez l'espace suivant entre l'équipement et les murs afin de parvenir à un échappement et une radiation de la chaleur appropriés.

Droite, gauche : 3,2 cm
(1,3 pouces) ou plus
Arrière : 6,9 cm
(2,7 pouces) ou plus



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans l'enveloppe du produit, qui pourrait être suffisamment importante pour représenter un risque d'électrocution pour les personnes.



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien/réparation) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION

Eviter d'exposer l'appareil à un égouttement ou à des éclaboussures. Ne placer aucun objet rempli de liquide, comme un vase, sur l'appareil.



Pour les clients en Europe

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.compliance.sony.eu/>

Pour les clients au Canada

GARANTIE LIMITÉE DE SONY - Rendez-vous sur <http://www.sonybiz.ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty> pour obtenir les informations importantes et l'ensemble des termes et conditions de la garantie limitée de Sony applicable à ce produit.

Table des matières

- Présentation 15**
- Remarques importantes sur le fonctionnement 15**
 - A propos de l'utilisation du câble coaxial 15
 - Conditions de fonctionnement..... 15
- Localisation et fonction des pièces 16**
 - Panneau avant..... 16
 - Panneau arrière 17
- Connexion 18**
 - Exemple 1 : Lorsque deux appareils MB-X6 ou MB-806A sont connectés 18
 - Exemple 2 : Lorsque huit appareils MB-8N sont connectés (deux directement et six par connections cascade) 19
- Montage en rack de l'appareil 20**
- Spécifications 21**

Présentation

Le WD-850 est un diviseur d'antenne UHF destiné à être utilisé avec le système de microphone sans fil UHF de Sony.

Sortie de signal d'antenne vers un maximum de quatre récepteurs

Cet appareil est équipé d'un circuit diviseur à 2 canaux qui permet d'envoyer les signaux d'antenne reçus des antennes UHF de Sony vers un maximum de quatre récepteurs. Ceci permet de configurer facilement un système de réception à canaux multiples en connectant des syntoniseurs MB-X6/8N Sony ou un équipement similaire.

Connecteurs de sortie cascade permettant l'utilisation simultanée d'un maximum de deux diviseurs de canaux WD-850

La connexion des connecteurs cascade aux deux diviseurs de canaux WD-850 active la sortie de signal vers un maximum de huit syntoniseurs.

Connecteurs d'entrée d'antenne à 2 canaux

Cet appareil est muni de deux connecteurs pour chaque canal. Le fait d'augmenter le nombre d'antennes à quatre permet d'élargir la portée d'utilisation du microphone sans fil.

Alimentation fournie à l'antenne UHF de Sony

L'alimentation est fournie à l'amplificateur de puissance de l'antenne UHF de Sony. Les interférences ou les distorsions de son peuvent s'éliminer facilement en mettant hors tension l'amplificateur de puissance.

Montage en rack EIA 1U

L'appareil peut être monté dans un rack standard EIA de 19 pouces (1U).

Remarques importantes sur le fonctionnement

A propos de l'utilisation du câble coaxial

L'utilisation d'un câble coaxial 5D-2V ou supérieur (50 ohms) est recommandé pour la connexion des antennes au syntoniseur ou diviseur d'antenne. Vous pouvez également utiliser un câble 5C-2V ou supérieur (75 ohms).

Perte de signal : 5D-2V	50 m : 12,5 dB
	100 m : 25 dB
5C-2V	50 m : 13,5 dB
	100 m : 27 dB


Etant donné que la longueur du câble affecte davantage la perte de signal que la différence de 50 à 75 ohms, le câble doit être le plus court possible.

Conditions de fonctionnement

Utilisez à une température comprise entre 0 °C et +50 °C.

Localisation et fonction des pièces

Panneau avant



❶ Indicateur POWER

S'allume lorsque l'appareil est sous tension.

❷ Interrupteur POWER

Appuyez dessus pour mettre l'appareil sous/hors tension.


❸ Interrupteur ANTENNA A DC OUT (alimentation électrique de l'antenne A)

Fournit du courant 9 V CC à l'antenne UHF de Sony connectée aux connecteurs ANTENNA A DC OUT 1 et 2. Si des interférences ou des distorsions de son se produisent, réglez sur OFF.

❹ Interrupteur ANTENNA B DC OUT (alimentation électrique de l'antenne B)

Fournit du courant 9 V CC à l'antenne UHF de Sony connectée aux connecteurs ANTENNA B DC OUT 1 et 2. Si des interférences ou des distorsions de son se produisent, réglez sur OFF.

Panneau arrière



Bloc ANTENNA A

1 Connecteurs ANTENNA A IN/DC OUT 1 et 2 (entrée de l'antenne A/sortie d'alimentation CC 1 et 2)

Avec une connexion utilisant un câble coaxial, le signal est entré depuis l'antenne UHF de Sony alors que l'alimentation est fournie à l'amplificateur de puissance de l'antenne. L'alimentation électrique peut être réglée sur 9V ou OFF à l'aide de l'interrupteur ANTENNA A DC OUT sur le panneau avant. En fonction de la portée nécessaire pour le microphone sans fil, vous pouvez connecter un maximum de deux antennes.

2 Connecteur ANTENNA A CASCADE

Pendant l'utilisation simultanée des deux diviseurs, connectez ce connecteur au connecteur ANTENNA A IN/DC OUT 1 ou 2 sur le second diviseur.

3 Connecteurs ANTENNA A OUT 1 à 4 (sortie de l'antenne A 1 à 4)

Connectez le connecteur ANTENNA A OUT de l'appareil au connecteur ANTENNA A IN du syntoniseur.

Bloc d'alimentation CA

4 Connecteur AC IN

Connectez la source d'alimentation CA avec le cordon d'alimentation CA fourni.

Bloc ANTENNA B

5 Connecteurs ANTENNA B IN/DC OUT 1 et 2 (entrée de l'antenne B/sortie d'alimentation CC 1 et 2)

Avec une connexion utilisant un câble coaxial, le signal est entré depuis l'antenne UHF de Sony alors que l'alimentation est fournie à l'amplificateur de puissance de l'antenne. L'alimentation électrique peut être réglée sur 9V ou OFF à l'aide de l'interrupteur ANTENNA B DC OUT sur le panneau avant. En fonction de la portée nécessaire pour le microphone sans fil, vous pouvez connecter un maximum de deux antennes.

6 Connecteur ANTENNA B CASCADE


Pendant l'utilisation simultanée des deux diviseurs, connectez ce connecteur au connecteur ANTENNA B IN/DC OUT 1 ou 2 sur le second diviseur.

7 Connecteurs ANTENNA B OUT 1 à 4 (sortie de l'antenne B 1 à 4)

Connectez le connecteur ANTENNA B OUT de l'appareil au connecteur ANTENNA B IN du syntoniseur.

Connexion


Exemple 1 : Lorsque deux appareils MB-X6 ou MB-806A sont connectés



Remarques

- Connectez le terminateur 50 ohms fourni à n'importe quel connecteur ANTENNA A/B OUT ou connecteur ANTENNA A/B CASCADE disponible. Ne connectez pas le terminateur à un connecteur ANTENNA A/B IN/DC OUT disponible.
- L'alimentation 9 V CC pour l'amplificateur de puissance de l'antenne UHF de Sony est fournie par les connecteurs ANTENNA A et B IN/DC OUT. Veillez à ne pas court-circuiter ces connecteurs.
- Utilisez toujours deux antennes (A et B).

Exemple 2 : Lorsque huit appareils MB-8N sont connectés (deux directement et six par connections cascade)




Montage en rack de l'appareil


Remarque

Faites attention lors du montage de l'appareil en rack et évitez de vous coincer les doigts entre l'appareil et le rack.

- 1 Commencez par retirer les quatre pieds de la base de l'appareil.




- 2 Montez l'appareil sur le rack à l'aide de vis d'au moins 10 mm de long et correspondant au diamètre des orifices de vis du rack.



Retrait des plaques de fixation

Vous pouvez retirer les plaques de fixation sur rack de l'appareil si vous n'avez pas l'intention de le monter sur un rack.



Spécifications

Plage de fréquences

Modèle américain : 470 à 806 MHz

Modèles européen et australien : 470 à 862 MHz

Impédance d'entrée/sortie d'antenne

50 ohms

Connecteurs d'entrée/sortie d'antenne

Type BNC-R (BNC-BJ)

Connecteurs d'entrée d'antenne

2 entrées 2 canaux

Connecteurs de sortie cascade

1 sortie 2 canaux

Connecteurs de sortie

4 sorties 2 canaux

Perte de transmission RF

± 3 dB (entre l'entrée et la sortie d'antenne)

Perte de connexion interconnecteur

15 dB ou plus

Entrée/sortie VSWR

3,0 ou moins

Alimentation requise

Modèle américain : CA 120 V 60 Hz

Modèles européen et australien : CA 230 V 50 Hz

Consommation électrique

18 W (lorsque 100 mA est fourni à l'amplificateur de puissance d'antenne)

Alimentation électrique pour l'amplificateur de puissance d'antenne

DC 9V/OFF commutable (via les connecteurs d'entrée d'antenne)


Température de fonctionnement

0 °C à +50 °C

Température de stockage

-20 °C à +60 °C

Dimensions



Masse

Environ. 4,4 kg

Accessoires fournis

Terminateur 50 ohms (6)

Cordon d'alimentation CA (1)

Mode d'emploi (1)

La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

Remarque

Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.**

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

Achtung – bei Installation des Produkts im Rack:

1. Überlastung der Abzwegleitung verhindern

Wenn das Produkt in einem Rack installiert und über eine Steckdose des Racks mit Strom versorgt wird, stellen Sie sicher, dass das Rack die Abzwegleitung nicht überlastet.

2. Schutzleiteranschluss sicherstellen

Wenn das Produkt in einem Rack installiert und über eine Steckdose des Racks mit Strom versorgt wird, stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit einem geeigneten Schutzleiteranschluss ausgerüstet ist.

3. Interne Umgebungslufttemperatur des Racks

Wenn das Produkt in einem Rack installiert wird, stellen Sie sicher, dass die interne Umgebungslufttemperatur des Racks innerhalb der angegebenen Grenzwerte des Produkts liegt.

4. Gefahrensituationen durch ungleichmäßige mechanische Belastung verhindern

Wenn das Produkt in einem Rack installiert wird, stellen Sie sicher, dass keine Gefahrensituationen durch ungleichmäßige mechanische Belastung eintreten.

5. Betriebstemperatur des Geräts bei der Installation berücksichtigen

Angaben zur Betriebstemperatur des Geräts finden Sie in den Spezifikationen in der Bedienungsanleitung.

6. Um eine ordnungsgemäße Entlüftung und Wärmeabstrahlung zu gewährleisten, halten Sie bei der Installation die folgenden Mindestabstände zwischen dem Gerät und Wänden ein:

Rechts und links: 3,2 cm oder mehr

Rückseite: 6,9 cm oder mehr

VORSICHT

Das Gerät ist nicht tropf- und spritzwassergeschützt. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, darauf abgestellt werden.



Für Kunden in Europa

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.compliance.sony.eu/>

Inhaltsverzeichnis

Überblick	24
Wichtige Hinweise zum Betrieb.....	24
Über die Verwendung von Koaxialkabeln	24
Betriebsbedingungen	24
Position und Funktion der Teile	25
Vorderseite	25
Rückseite	26
Anschluss.....	27
Beispiel 1: Wenn zwei MB-X6 oder MB-806A Geräte angeschlossen sind.....	27
Beispiel 2: Wenn acht MB-8N Geräte angeschlossen sind (zwei direkt und sechs über Kaskadenverbindungen).....	28
Montage des Geräts in den Rack-Einbausatz	29
Technische Daten	30

Überblick

Dies WD-850 ist ein UHF-Antennenteiler zur Verwendung mit einem drahtlosen UHF-Mikrofonsystem von Sony.

Ausgabe des Antennensignals an bis zu vier Empfänger

Dieses Gerät ist mit einer 2-Kanal-Verteilerschaltung ausgestattet, wodurch man die von Sony UHF-Antennen empfangenen Antennensignale an bis zu vier Empfänger senden kann. Damit kann man leicht ein Multikanal-Diversity-Empfangssystem konfigurieren, indem Sony MB-X6/8N Tunerbasisseinheiten oder ähnliche Ausrüstung angeschlossen werden.

Kaskadierte Ausgangsanschlüsse erlauben die gleichzeitige Verwendung von bis zu zwei WD-850 Kanalteilern

Die Verbindung zwischen den kaskadierten Geräteanschlüssen und zwei WD-850 Kanalteilern ermöglicht die Signalausgabe an ein Maximum von bis zu acht Tuner-Basisseinheiten.

2-Kanal-Antenneneingangsanschlüsse

Dieses Gerät bietet zwei Anschlüsse für jeden Kanal. Durch Erhöhung auf vier Antennen kann der Verwendungsbereich für drahtlose Mikrofone erweitert werden.

Stromversorgung der Sony UHF-Antenne

Die Sony UHF-Antenne wird über ihren Leistungsverstärker versorgt. Interferenzen oder Verzerrungen können durch die Unterbrechung der Stromversorgung des Leistungsverstärkers leicht beseitigt werden.

1U-förmiger EIA Rack-Einbausatz

Das Gerät kann in einem EIA Standard 19-Zoll-Rack (1U-förmig) montiert werden.

Wichtige Hinweise zum Betrieb

Über die Verwendung von Koaxialkabeln

Ein 5D-2V Koaxialkabel (50 Ohm) oder höher wird für den Anschluss der Antennen an den Tuner oder den Antennenteiler empfohlen. Die Verwendung von 5C-2V Koaxialkabeln (75 Ohm) oder höher ist ebenfalls möglich.

Signalverlust: 5D-2V	50 m: 12,5 dB
	100 m: 25 dB
5C-2V	50 m: 13,5 dB
	100 m: 27 dB


Da der Signalverlust bei Koaxialkabeln eher durch die Kabellänge als durch die Differenz zwischen 50 und 75 Ohm bedingt ist, sollte das Kabel so kurz wie möglich sein.

Betriebsbedingungen

In einer Temperaturspanne zwischen 0°C und +50°C zu betreiben.

Position und Funktion der Teile

Vorderseite



1 Anzeige POWER

Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

2 POWER-Schalter

Drücken Sie diesen Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.


3 ANTENNA A DC OUT (Stromversorgung von Antenne A)-Schalter

Versorgt die Sony UHF-Antenne, angeschlossen an die ANTENNA A DC OUT 1 und 2-Anschlüsse, mit 9 V Gleichstrom. Treten Interferenzen oder Verzerrungen auf, schalten Sie auf OFF.

4 ANTENNA B DC OUT (Stromversorgung von Antenne B)-Schalter

Versorgt die Sony UHF-Antenne, angeschlossen an die ANTENNA B DC OUT 1 und 2-Anschlüsse, mit 9 V Gleichstrom. Treten Interferenzen oder Verzerrungen auf, schalten Sie auf OFF.

Rückseite



ANTENNA A-Block

1 ANTENNA A IN / DC OUT 1- und 2 (Antenne A Eingang/Gleichstrom-Ausgang 1 und 2)-Anschlüsse

Bei einer Verbindung durch Koaxialkabel wird das Signal von der Sony UHF-Antenne eingegeben, während der Leistungsverstärker der Antenne mit Strom versorgt wird. Die Stromversorgung kann durch Betätigen des ANTENNA A DC OUT-Schalters auf der Vorderseite auf 9V oder auf OFF gesetzt werden. Je nach erforderlichlichem Bereich des drahtlosen Mikrofons können bis zu zwei Antennen angeschlossen werden.

2 ANTENNA A CASCADE-Anschluss

Verbinden Sie diesen Anschluss bei gleichzeitiger Verwendung von zwei Teilern mit dem ANTENNA A IN/ DC OUT-Anschluss 1 oder 2 am zweiten Teiler.

3 ANTENNA A OUT 1- bis 4 (Antenne A Ausgang 1 bis 4)-Anschlüsse

Verbindung vom ANTENNA A OUT-Anschluss am Gerät mit dem ANTENNA A IN-Anschluss am Tuner.

ANTENNA B-Block

5 ANTENNA B IN / DC OUT 1- und 2 (Antenne B Eingang/Gleichstrom-Ausgang 1 und 2)-Anschlüsse

Bei einer Verbindung durch Koaxialkabel wird das Signal von der Sony UHF-Antenne eingegeben, während der Leistungsverstärker der Antenne mit Strom versorgt wird. Die Stromversorgung kann durch Betätigen des ANTENNA B DC OUT-Schalters auf der Vorderseite auf 9V oder auf OFF gesetzt werden. Je nach erforderlichlichem Bereich des drahtlosen Mikrofons können bis zu zwei Antennen angeschlossen werden.

6 ANTENNA B CASCADE-Anschluss

Verbinden Sie diesen Anschluss bei gleichzeitiger Verwendung von zwei Teilern mit dem ANTENNA B IN/ DC OUT-Anschluss 1 oder 2 am zweiten Teiler.

7 ANTENNA B OUT 1- bis 4 (Antenne B Ausgang 1 bis 4)-Anschlüsse

Verbindung vom ANTENNA B OUT-Anschluss am Gerät mit dem ANTENNA B IN-Anschluss am Tuner.


Netzteil-Block

4 AC IN-Anschluss

Verbindung mit einer Wechselstromquelle durch das mitgelieferte Netzkabel.

Anschluss


Beispiel 1: Wenn zwei MB-X6 oder MB-806A Geräte angeschlossen sind



Anmerkungen

- Verbinden Sie den mitgelieferten 50-Ohm Abschluss an einen der ANTENNA A/B OUT-Anschlüsse oder ANTENNA A/B CASCADE-Anschlüsse, die frei sind. Verbinden Sie den Abschluss nicht mit einem freien ANTENNA A/B IN/DC OUT-Anschluss.
- 9 V Gleichstrom für den Leistungsverstärker der Sony UHF-Antenne wird von den ANTENNA A- und B IN/DC OUT-Anschlüssen geliefert. Schließen Sie diese Anschlüsse nicht aus Versehen kurz.
- Verwenden Sie stets ein Antennenpaar (A und B).

Beispiel 2: Wenn acht MB-8N Geräte angeschlossen sind (zwei direkt und sechs über Kaskadenverbindungen)




Montage des Geräts in den Rack-Einbausatz


Anmerkung

Achten Sie bei der Montage des Racks darauf, sich die Finger nicht zwischen dem Rack und dem Gerät einzuklemmen.

- 1 Entfernen Sie vorher die vier Füße vom Unterteil des Geräts.




- 2 Montieren Sie das Gerät in den Rack-Einbausatz mit Schrauben von mindestens 10 mm Länge, die aufgrund ihres Durchmessers durch die Bohrlöcher im Rack passen.



Entfernen der Befestigungsklammern

Falls Sie das Gerät nicht in einen Rack-Einbausatz montieren möchten, können Sie die Befestigungsklammern am Rack entfernen.



Technische Daten

Frequenzbereich

US-Modelle: 470 bis 806 MHz

Europäische und australische Modelle:
470 bis 862 MHz

Antennenimpedanz Eingang/Ausgang

50 Ohm

Antennen-Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

BNC-R (BNC-BJ)-Typ

Antennen-Eingangsanschlüsse

2 Eingänge 2 Kanäle

Kaskadierte Ausgangsanschlüsse

1 Ausgang 2 Kanäle

Ausgangsanschlüsse

4 Ausgänge 2 Kanäle

RF-Übertragungsverlust

± 3 dB (von Antenneneingang und
Ausgang)

Qualitätsverlust der Verbindung zwischen Anschlüssen

15 dB oder mehr

Eingang/Ausgang VSWR (Stehwellenverhältnis)

3,0 oder niedriger

Spannungsversorgung

US-Modelle: 120 V Wechselspannung,
60 Hz

Europäische und australische Modelle:
230 V Wechselspannung, 50 Hz

Leistungsaufnahme

18 W (wenn der Antennenverstärker mit
100 mA versorgt wird)

Stromversorgung für Antennenverstärker

Zwischen DC 9V/OFF umschaltbar
(versorgt durch die Antennen-
Eingangsanschlüsse)


Betriebstemperatur

0°C bis +50°C

Lagertemperatur

-20°C bis +60°C

Abmessungen



Gewicht Ca. 4,4 kg

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

50-Ohm Abschlüsse (6)

Netzkabel (1)

Bedienungsanleitung (1)

Änderungen an Design und Spezifikationen vorbehalten.

Hinweis

Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGlichem ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità, e conservarlo per riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A MASSA.

Attenzione - quando il prodotto è installato in un Rack:

1. Prevenzione contro i sovraccarichi del circuito derivato

Se questo prodotto viene installato in un rack ed è alimentato tramite una presa sul rack, assicurarsi che il circuito di alimentazione non sia sovraccaricato dal rack.

2. Presenza di terra protettiva

Se questo prodotto viene installato in un rack ed è alimentato tramite una presa sul rack, assicurarsi che la presa sia provvista di un idoneo collegamento a una terra protettiva.

3. Temperatura ambiente dell'aria all'interno del rack

Se questo prodotto viene installato in un rack, assicurarsi che la temperatura ambiente dell'aria all'interno del rack sia entro il limite specificato per questo prodotto.

4. Prevenzione contro condizioni pericolose causate da un carico meccanico irregolare

Se questo prodotto è installato in un rack, assicurarsi che carichi meccanici irregolari non causino condizioni pericolose nel rack.

5. Installare l'apparecchiatura tenendo conto della temperatura di funzionamento dell'apparecchiatura

Per la temperatura di funzionamento dell'apparecchiatura, fare riferimento alle specifiche nelle Istruzioni per l'uso.

6. Quando si effettua l'installazione, assicurarsi di lasciare le seguenti distanze dalle pareti per ottenere una ventilazione e una radiazione di calore adeguate.

Destra, Sinistra: 3,2 cm o più

Retro: 6,9 cm o più

ATTENZIONE

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi. Non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi di fiori.



Per i clienti in Europa

Con la presente, Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.compliance.sony.eu/>

Tabella dei contenuti

Panoramica	33
Note importanti sul funzionamento	33
Informazioni sull'uso del cavo coassiale.....	33
Condizioni d'uso	33
Posizione e funzioni dei componenti.....	34
Pannello anteriore.....	34
Pannello posteriore	35
Collegamento	36
Esempio 1: Quando sono collegati due apparecchi MB-X6 o MB-806A	36
Esempio 2: Quando sono collegati otto apparecchi MB-8N (due direttamente e sei tramite collegamenti in cascata)	37
Montare l'apparecchio su rack	38
Specifiche	39

Panoramica

Il WD-850 è un divisore di antenna UHF da utilizzare con il sistema di microfoni wireless UHF di Sony.

Uscita del segnale dell'antenna verso fino a quattro ricevitori

Questo apparecchio è dotato di un circuito di divisione a 2 canali che gli consente di inviare i segnali dell'antenna ricevuti da antenne UHF di Sony verso fino a quattro ricevitori. Questo permette di configurare facilmente un sistema di ricezione con diversità multicanale collegando gli apparecchi base di sintonizzazione MB-X6/8N di Sony o apparecchiature simili.

Dei connettori di uscita in cascata permettono l'uso simultaneo di fino a due divisori di canale WD-850

Il collegamento dei connettori in cascata dell'apparecchio a due divisori di canale WD-850 permette che il segnale venga emesso fino a un massimo di otto apparecchi base di sintonizzazione.

Connettori di ingresso antenna a 2 canali

Questo apparecchio fornisce due connettori per ogni canale. Incrementando il numero di antenne a quattro si permette di estendere la gamma dell'uso del microfono wireless.

Alimentazione dell'antenna UHF di Sony

L'alimentazione viene fornita all'amplificatore di potenza dell'antenna UHF di Sony. È possibile rimuovere facilmente l'interferenza o la distorsione spegnendo l'amplificatore di potenza.

Montaggio su rack EIA pari a 1U

L'apparecchio può essere montato su rack standard EIA da 19" (pari a 1U).

Note importanti sul funzionamento

Informazioni sull'uso del cavo coassiale

Per collegare l'antenna al sintonizzatore o al divisore dell'antenna si consiglia un cavo 5D-2V o un cavo coassiale di livello superiore (50 ohm). È consentito anche l'uso del 5C-2V o di livello superiore (75 ohm).

Perdita segnale: 5D-2V	50 m: 12,5 dB
	100 m: 25 dB
5C-2V	50 m: 13,5 dB
	100 m: 27 dB


Dato che la perdita del segnale risente maggiormente della lunghezza del cavo piuttosto che della differenza tra 50 ohm e 75 ohm, il cavo deve essere più corto possibile.

Condizioni d'uso

Utilizzare in una gamma di temperature comprese tra 0 °C e +50 °C.

Posizione e funzioni dei componenti

Pannello anteriore



1 Indicatore POWER

Si illumina quando si accende l'apparecchio.

2 Interruttore POWER

Premere per accendere/spegnere l'apparecchio.


3 Interruttore ANTENNA A DC OUT (alimentazione a antenna A)

Fornisce 9 V CC all'antenna UHF di Sony collegata ai connettori ANTENNA A DC OUT 1 e 2. In caso di interferenza o distorsione, impostare su OFF.

4 Interruttore ANTENNA B DC OUT (alimentazione a antenna B)

Fornisce 9 V CC all'antenna UHF di Sony collegata ai connettori ANTENNA B DC OUT 1 e 2. In caso di interferenza o distorsione, impostare su OFF.

Pannello posteriore



Blocco ANTENNA A

1 Connettori ANTENNA A IN / DC OUT 1 e 2 (ingresso dell'antenna A /uscita di alimentazione CC 1 e 2)

Se si utilizza un cavo coassiale, il segnale viene emesso dall'antenna UHF di Sony mentre l'alimentazione viene fornita all'amplificatore di potenza dell'antenna. L'alimentazione può essere impostata su 9V o su OFF usando l'interruttore ANTENNA A DC OUT del pannello anteriore. A seconda della gamma richiesta del microfono wireless, è possibile collegare fino a due antenne.

2 Connettore ANTENNA A CASCADE

Se si usano due divisori contemporaneamente, collegare questo connettore al connettore ANTENNA A IN/DC OUT 1 o 2 del secondo divisore.

3 Connettori ANTENNA A OUT 1 a 4 (uscita dell'antenna A 1 a 4)

Realizzare il collegamento dal connettore ANTENNA A OUT dell'apparecchio al connettore ANTENNA A IN del sintonizzatore.

Blocco alimentazione CA

4 Connettore AC IN

Realizzare il collegamento a una fonte di alimentazione CA con il cavo di alimentazione CA in dotazione.

Blocco ANTENNA B

5 Connettori ANTENNA B IN / DC OUT 1 e 2 (ingresso dell'antenna B/uscita di alimentazione CC 1 e 2)

Se si utilizza un cavo coassiale, il segnale viene emesso dall'antenna UHF di Sony mentre l'alimentazione viene fornita all'amplificatore di potenza dell'antenna. L'alimentazione può essere impostata su 9V o su OFF usando l'interruttore ANTENNA B DC OUT del pannello anteriore. A seconda della gamma richiesta del microfono wireless, è possibile collegare fino a due antenne.

6 Connettore ANTENNA B CASCADE


Se si usano due divisori contemporaneamente, collegare questo connettore al connettore ANTENNA B IN/DC OUT 1 o 2 del secondo divisore.

7 Connettori ANTENNA B OUT 1 a 4 (uscita dell'antenna B 1 a 4)

Realizzare il collegamento dal connettore ANTENNA B OUT dell'apparecchio al connettore ANTENNA B IN del sintonizzatore.

Collegamento


Esempio 1: Quando sono collegati due apparecchi MB-X6 o MB-806A



Note

- Collegare il terminatore da 50 ohm in dotazione a qualsiasi connettore ANTENNA A/B OUT o connettore ANTENNA A/B CASCADE che sia libero. Non collegare il terminatore a un connettore ANTENNA A/B IN/DC OUT libero.
- L'alimentazione 9 V CC per l'amplificatore di potenza dell'antenna UHF di Sony viene fornita dai connettori ANTENNA A e B IN/DC OUT. Fare attenzione a non cortocircuitare questi connettori.
- Usare sempre un paio di antenne (A e B).

Esempio 2: Quando sono collegati otto apparecchi MB-8N (due direttamente e sei tramite collegamenti in cascata)




Montare l'apparecchio su rack


Nota

Esercitare sempre la dovuta cautela durante il montaggio dell'apparecchio su rack, prestando particolare attenzione a non schiacciare le dita fra apparecchio e rack.

- 1 In primo luogo, estrarre i quattro piedi dalla parte inferiore dell'apparecchio.




- 2 Montare l'apparecchio sul rack usando delle viti che siano lunghe almeno 10 mm e il cui diametro corrisponda con quello dei fori per le viti presenti sul rack.



Rimuovere le staffe di montaggio

È possibile rimuovere le staffe di montaggio su rack dall'apparecchio se non si desidera montarlo su rack.



Specifiche

Gamma di frequenza

Modello per gli USA: Da 470 a 806 MHz

Modelli per Europa e Australia: Da 470 a 862 MHz

Impedenza di ingresso/uscita dell'antenna

50 ohm

Connettori di ingresso/uscita dell'antenna

Tipo BNC-R (BNC-BJ)

Connettori di ingresso dell'antenna

2 ingressi 2 canali

Connettori di uscita in cascata

1 uscita 2 canali

Connettori di uscita

4 uscite 2 canali

Perdita di trasmissione RF

± 3 dB (tra ingresso e uscita antenna)

Perdita collegamento interconnettore

15 dB o superiore

VSWR di ingresso/uscita

3,0 o inferiore

Alimentazione

Modello per gli USA: 120 V CA 60 Hz

Modelli per Europa e Australia: 230 V

CA 50 Hz

Consumo

18 W (quando vengono forniti 100 mA

all'amplificatore dell'antenna)

Alimentazione per amplificatore antenna

Intercambiabile DC 9V/OFF (fornito dai

connettori di ingresso dell'antenna)


Temperatura d'uso

Da 0 °C a +50 °C

Temperatura di conservazione

Da -20 °C a +60 °C

Dimensioni



Peso

Circa 4,4 kg

Accessori in dotazione

Terminatore da 50 ohm (6)

Cavo di alimentazione CA (1)

Istruzioni per l'uso (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nota

Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

Atención: cuando el producto está instalado en un estante:

1. Prevención contra sobrecargas de los circuitos derivados

Cuando este producto está instalado en un estante y recibe alimentación de una toma de corriente del estante, asegúrese de que el estante no sobrecarga el circuito de alimentación.

2. Suministro de una toma a tierra

Cuando este producto está instalado en un estante y recibe alimentación de una toma de corriente del estante, confirme que la toma de corriente posee una conexión a tierra adecuada.

3. Temperatura ambiental del aire interno del estante

Cuando este producto está instalado en un estante, asegúrese de que la temperatura ambiente del aire interno del estante se encuentra dentro de los límites especificados de este producto.

4. Prevención contra la calificación de peligroso debido a una carga mecánica irregular

Cuando este producto está instalado en un estante, asegúrese de que el estante no adquiere la calificación de peligroso debido a una carga mecánica desigual.

5. Instale el equipo teniendo en cuenta la temperatura de funcionamiento del equipo

Para obtener información acerca de la temperatura de funcionamiento del equipo, consulte las Instrucciones de funcionamiento.

6. Al realizar la instalación, mantenga la siguiente distancia de separación con las paredes para tener una ventilación y radiaciones de calor adecuadas.

Derecha, Izquierda: 3,2 cm o más
Parte posterior: 6,9 cm o más

PRECAUCIÓN

No se debe exponer la unidad a goteos o salpicaduras. Tampoco se deben colocar sobre la misma objetos llenos de líquido, tales como un florero.



Para los clientes de Europa

Por la presente, Sony Corporation declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<http://www.compliance.sony.eu/>

Índice

Descripción general	42
Notas importantes sobre el funcionamiento.....	42
Acerca del uso del cable coaxial	42
Condiciones de funcionamiento	42
Ubicación y funciones de las partes.....	43
Panel frontal	43
Panel posterior	44
Conexión	45
Ejemplo 1: Cuando se conectan dos unidades MB-X6 o MB-806A...	45
Ejemplo 2: Cuando se conectan ocho unidades MB-8N (dos directamente y seis a través de conexiones en cascada)	46
Montaje en rack de la unidad.....	47
Especificaciones.....	Tapa trasera

Descripción general

El WD-850 es un divisor de antena UHF que se utiliza con el sistema de micrófono inalámbrico UHF de Sony.

La señal de la antena se emite a hasta cuatro receptores

Esta unidad está equipada con un circuito divisor de 2 canales que permite enviar las señales de la antena recibidas a través de las antenas UHF de Sony a hasta cuatro receptores. Esto permite configurar fácilmente un sistema de recepción de diversidad multicanal mediante la conexión de unidades base de sintonizador MB-X6/8N de Sony o un equipo similar.

Conectores de salida en cascada permiten utilizar simultáneamente hasta dos divisores de canales WD-850

La conexión de los conectores en cascada de la unidad a dos divisores de canales WD-850 permite que la señal se emita a un máximo de ocho unidades base de sintonizador.

Conectores de entrada de antena de dos canales

Esta unidad proporciona dos conectores para cada canal. El hecho de aumentar a cuatro el número de antenas permite ampliar el rango de utilización del micrófono inalámbrico.

Alimentación de la antena UHF de Sony

La alimentación se suministra al amplificador de la antena UHF de Sony. Cualquier interferencia o distorsión puede eliminarse fácilmente con sólo apagar el amplificador.

Montaje en rack EIA de tamaño 1U

La unidad puede montarse en un rack estándar EIA de 19" (tamaño 1U).

Notas importantes sobre el funcionamiento

Acerca del uso del cable coaxial

Se recomienda utilizar un cable coaxial 5D-2V o de mayor grado (50 ohmios) para conectar las antenas al sintonizador o divisor de antena. También es posible utilizar 5C-2V de mayor grado (75 ohmios).

Pérdida de señal: 5D-2V	50 m: 12,5 dB
	100 m: 25 dB
5C-2V	50 m: 13,5 dB
	100 m: 27 dB


Dado que la pérdida de señal en el cable coaxial se ve afectada más por la longitud del cable que por la diferencia entre 50 y 75 ohmios, el cable debería ser lo más corto posible.

Condiciones de funcionamiento

Utilícelo en un rango de temperatura de 0°C a +50°C.

Ubicación y funciones de las partes

Panel frontal



1 Indicador POWER

Se ilumina cuando la unidad está encendida.

2 Interruptor POWER

Púlselo para encender/apagar la unidad.


3 Interruptor ANTENNA A DC OUT (alimentación a antena A)

Suministra 9 V CC a la antena UHF de Sony conectada a los conectores ANTENNA A DC OUT 1 y 2. Si se producen interferencias o distorsiones, ajuste a OFF.

4 Interruptor ANTENNA B DC OUT (alimentación a antena B)

Suministra 9 V CC a la antena UHF de Sony conectada a los conectores ANTENNA B DC OUT 1 y 2. Si se producen interferencias o distorsiones, ajuste a OFF.

Panel posterior



Bloque ANTENNA A

1 Conectores ANTENNA A IN / DC OUT 1 y 2 (entrada de la antena A/salida de alimentación CC 1 y 2)

Si se utiliza el cable coaxial para la conexión, la señal se emite a través de la antena UHF de Sony mientras que la alimentación se suministra al amplificador de la antena. La alimentación puede ajustarse a 9V o a OFF mediante el interruptor ANTENNA A DC OUT del panel frontal. Según el rango requerido del micrófono inalámbrico, pueden conectarse hasta dos antenas.

2 Conector ANTENNA A CASCADE

Si se utilizan dos divisores al mismo tiempo, conecte este conector al conector ANTENNA A IN/DC OUT 1 ó 2 del segundo divisor.

3 Conectores ANTENNA A OUT 1 a 4 (salida de la antena A 1 a 4)

Realice la conexión desde el conector ANTENNA A OUT de la unidad hasta el conector ANTENNA A IN del sintonizador.

Bloque ANTENNA B

5 Conectores ANTENNA B IN / DC OUT 1 y 2 (entrada de la antena B/salida de alimentación CC 1 y 2)

Si se utiliza el cable coaxial para la conexión, la señal se emite a través de la antena UHF de Sony mientras que la alimentación se suministra al amplificador de la antena. La alimentación puede ajustarse a 9V o a OFF mediante el interruptor ANTENNA B DC OUT del panel frontal. Según el rango requerido del micrófono inalámbrico, pueden conectarse hasta dos antenas.

6 Conector ANTENNA B CASCADE

Si se utilizan dos divisores al mismo tiempo, conecte este conector al conector ANTENNA B IN/DC OUT 1 ó 2 del segundo divisor.

7 Conectores ANTENNA B OUT 1 a 4 (salida de la antena B 1 a 4)

Realice la conexión desde el conector ANTENNA B OUT de la unidad hasta el conector ANTENNA B IN del sintonizador.


Bloque de la alimentación CA

4 Conector AC IN

Realice la conexión a una fuente de alimentación CA con el cable de alimentación CA suministrado.

Conexión


Ejemplo 1: Cuando se conectan dos unidades MB-X6 o MB-806A



Notas

- Conecte el terminador de 50 ohmios suministrado a cualquier conector ANTENNA A/B OUT o ANTENNA A/B CASCADE que esté desocupado. No conecte el terminador a un conector ANTENNA A/B IN/DC OUT desocupado.
- La alimentación CC de 9 V para el amplificador de la antena UHF de Sony se suministra desde los conectores ANTENNA A y B IN/DC OUT. Tenga cuidado de no cortocircuitar estos conectores.
- Utilice siempre un par de antenas (A y B).

Ejemplo 2: Cuando se conectan ocho unidades MB-8N (dos directamente y seis a través de conexiones en cascada)




Montaje en rack de la unidad


Nota

Tenga cuidado al montar la unidad en el rack y evite pillarse los dedos entre la unidad y el rack.

- 1 En primer lugar, extraiga las cuatro patas de la parte inferior de la unidad.




- 2 Monte la unidad en el rack con tornillos de al menos 10 mm de largo cuyo tamaño coincida con el diámetro de los orificios para tornillos del rack.



Extracción de los soportes de montaje

Puede extraer los soportes de montaje en rack de la unidad si no pretende montarla en un rack.



Especificaciones

Rango de frecuencia

Modelo para EE.UU.: De 470 a 806 MHz
Modelos para Europa y Australia: De 470 a 862 MHz

Impedancia de entrada/salida de antena

50 ohmios

Conectores de entrada/salida de antena

Tipo BNC-R (BNC-BJ)

Conectores de entrada de antena

2 entradas 2 canales

Conectores de salida en cascada

1 salida 2 canales

Conectores de salida

4 salidas 2 canales

Pérdida de transmisión RF

± 3 dB (entre entrada y salida de antena)

Pérdida de conexión del interconector

15 dB o más

VSWR de entrada/salida

3,0 o menos

Alimentación

Modelo para EE.UU.: 120 V CA 60 Hz
Modelos para Europa y Australia: 230 V CA 50 Hz

Consumo

18 W (cuando se suministra 100 mA al amplificador de la antena)

Alimentación para amplificador de antena

Conmutable DC 9V/OFF (suministrado a través de los conectores de entrada de antena)


Temperatura de funcionamiento

De 0°C a +50°C

Temperatura de almacenamiento

De -20°C a +60°C

Dimensiones



Peso

Aprox. 4,4 kg

Accesorios suministrados

Terminador de 50 ohmios (6)

Cable de alimentación CA (1)

Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificación sin previo aviso.

Nota

Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.