



MANUAL

Model: Battery Tester

SKU: JBT0010

GB English

NL Nederlands

D Deutsch

ES Español

F Français

PT Português

I Italiano

SE Svensk

FI Suomi

CZ Česká Republika

PL Polskie


SK Slovenský

Manual Jupio Battery Tester

Product Specifications	
Indication:	LCD display
Suitable Batteries:	CR123A/CR2/CR-V3/2CR5/CR-P2(digital battery) AAA, AA, C, D batteries and 9V batteries, 1.5V/3V Button cells
Input Voltage:	DC1.5V
Dimensions:	132 x 88 x 24mm

Index of the LCD display:

Total 18 columns of the LCD display.



LCD display	Primary / Alkaline battery
1-5 columns (POOR)	Battery is empty. It should be disposed.
6-10 columns (FAIR)	Battery with limited strength left.
11-18 columns (GOOD)	Battery has adequate power.

Thank you for choosing the Jupio Battery Tester. To ensure your safety, please read this manual carefully, before using and keep it for future reference.

Instructions:

To give power to the battery tester

Remove the battery cap at the back of the battery tester. According to the polarity sign marked on the tester, insert a new AAA-size alkaline battery into the battery slot.

For testing various types of batteries

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V batteries and 1.5V / 3V button cells.

According to the polarity sign marked on the tester and the battery type, put the battery into the corresponding test channel. Hold the battery tightly against the testing contact. The battery condition is shown on the LCD display.

2.) 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D batteries.

According to the polarity sign marked on the tester and the battery type, put the battery into the corresponding test slot. Hold the battery tightly against the testing contact. The battery condition is shown on the LCD display.

Attention: If you test other batteries with above size whose voltages are not 1.5V/3V/9V, it will cause deviation or show the wrong result.

3.) Remove the tested battery from the tester

Recommendation:

- A. Connect the battery with the contact thoroughly in order to have an accurate testing result.
- B. If the tester is not in use for a long time, it is recommended to remove the alkaline battery from the tester to avoid damage caused by battery leakage.
- C. Use a new alkaline battery to run the tester so as to guarantee the accuracy of the testing result.

Warning:

- Do not use a rechargeable battery to run the tester.
- Test ONE battery each time only.
- Do not modify or disassemble the unit.

Bedankt voor uw aankoop van de Jupio Battery Tester. Lees voor optimale prestaties en veiligheid deze instructies voor gebruik zorgvuldig door.

Instructies:

De batterijtester voorzien van stroom

Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de batterijtester. Plaats een nieuwe AAA-formaat alkaline batterij in de sleuf volgens het polariteit teken welk staat gemarkeerd op de tester.

Het testen van verschillende soorten batterijen

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V batterijen en 1.5V / 3V knoopcellen.

Plaats de batterij, volgens het polariteit teken en het type batterij welke staat aangegeven op de tester, in het desbetreffende test slot. Duw de batterij stevig op de contactpunt van de tester. De conditie van de batterij wordt weergegeven op het LCD-display.

2.) 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D batterijen.

Plaats de batterij, volgens het polariteit teken en het type batterij welke staat aangegeven op de tester, in het desbetreffende test slot. Duw de batterij stevig op de contactpunt van de tester. De conditie van de batterij wordt weergegeven op het LCD-display.

Let op: Als u andere batterijen gebruikt dan de bovenstaande afmetingen waarvan de spanningen geen 1.5V / 3V / 9V zijn, zal het een afwijkend of verkeerd resultaat veroorzaken.

3.) Verwijder de geteste batterij van de tester.

Aanbeveling:

- A.** Duw de batterij goed aan op de contactpunt van de tester voor een nauwkeurig test resultaat.
- B.** Als de tester voor een lange tijd niet gebruikt wordt, is het raadzaam om de alkaline batterij uit de tester te halen om schade door lekkende batterijen te voorkomen.
- C.** Gebruik een nieuwe alkaline batterij in de tester om zo de nauwkeurigheid van het testresultaat te waarborgen.

Waarschuwing:

- Gebruik geen oplaadbare batterij om de tester van stroom te voorzien.
- Test ÉÉN batterij per keer.
- De tester niet wijzigen of demonteren.

D

Handbuch Jupio Battery Tester / JBT0010

Vielen Dank, dass Sie sich für das Jupio Battery Tester entschieden haben. Für Ihre eigene Sicherheit, lesen Sie dieses Handbuch vor der Nutzung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie es zur künftigen Referenz auf.

Anleitung:

Stromzufuhr für den Batterietester

Entferne die Batterieabdeckung von der Rückseite des Batterietesters. Gebe die neuen AAA alkalischen Batterien laut Polung in das Batteriefach.

Für das Testen unterschiedlicher Arten von Batterien

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V Batterien und 1.5V / 3V Knopfzellen.

Laut dem Batteriezeichen auf dem Tester und dem Batterietyp, lege die Batterie entsprechend in den Testkanal. Halte die Batterie eng an den Testkontakt. Der Batteriezustand wird am LCD Display angezeigt.

2.) 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D Batterien.

Laut dem Batteriezeichen auf dem Tester und dem Batterietyp, lege die Batterie entsprechend in den Testkanal. Halte die Batterie eng an den Testkontakt. Der Batteriezustand wird am LCD Display angezeigt.

Achtung: Solltest du andere Batterien mit der obenstehenden Größe testen, dessen Spannung nicht 1.5V/3V/9V entspricht, so führt dies zu Abweichungen und wird das falsche Ergebnis anzeigen.

3.) Entferne die getestete Batterie aus dem Tester

Empfehlung:

- A. Verbinde die Batterie gut mit dem Kontakt, sodass du ein akkurates Messergebnis erhältst.
- B. Sollte der Tester für längere Zeit nicht benutzt werden, so entnehme die alkalischen Batterien aus dem Tester um einen Schaden durch das Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- C. Nutze eine neue alkalische Batterie um den Tester zu betreiben, sodass eine Genauigkeit der Testergebnisse sichergestellt werden kann.

Warnung:

- Nutze keine wieder aufladbare Batterie um den Tester zu betreiben.
- Teste EINE Batterie nach der anderen.
- Modifiziere die Einheit nicht und baue diese nicht auseinander.

ES

Manual Jupio Battery Tester / JBT0010

Gracias por elegir el Jupio Battery Tester. Para garantizar su seguridad, lea este manual antes de usarlo y guárdelo para referencia futura.

Instrucciones:

Para dar energía al probador de baterías

Retire la tapa de la batería en la parte posterior del comprobador de baterías. De acuerdo con el signo de polaridad marcado en el comprobador, inserte una nueva pila alcalina AAA en la ranura de la batería.

Para probar varios tipos de baterías

1.) Baterías CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V y baterías de botón celda 1.5V / 3V.

De acuerdo con el signo de polaridad marcado en el probador y el tipo de batería, coloque la batería en el canal de prueba correspondiente. Sujete la batería firmemente con el contacto de prueba. La condición de la batería se muestra en la pantalla LCD.

2.) Baterías 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D.

De acuerdo con el signo de polaridad marcado en el comprobador y el tipo de batería, coloque la batería en la ranura de prueba correspondiente. Sujete la batería firmemente con el contacto de prueba. La condición de la batería se muestra en la pantalla LCD.

Atención: Si prueba otras baterías con un tamaño superior, cuyas tensiones no sean 1.5V / 3V / 9V, provocará una desviación o mostrará un resultado incorrecto.

3.) Retire la batería probada del probador

Recomendación:

- A. Conecte la batería con el contacto hasta el final para obtener un resultado de prueba exacto.
- B. Si el probador no está en uso durante mucho tiempo, se recomienda retirar la batería alcalina del probador para evitar daños causados por fugas de la batería.
- C. Utilice una nueva pila alcalina para ejecutar el comprobador para garantizar la exactitud del resultado de la prueba

Advertencia:

- No utilice una batería recargable para ejecutar el comprobador.
- Pruebe UNA batería cada vez solamente.
- No modifique ni desmonte la unidad.

F

Jupio Manuel Battery Tester / JBT0010

Merci d'avoir choisi Jupio Battery Tester. Pour assurer votre sécurité, veuillez lire ce Manuel attentivement avant d'utiliser, et le conserver pour référence future.

Instructions :

Pour donner pouvoir au testeur de batterie

Retirez le couvercle à l'arrière de la batterie. Selon le signe de polarité marquée sur l'appareil, insérez une nouvelle pile alcaline AAA batterie dans son logement.

Pour tester les différents types de batteries

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / batteries 9V et de 1,5 V / 3V piles bouton.

Selon le signe de polarité marquée sur l'appareil et le type de batterie, mettre la batterie dans le canal d'essai correspondante. Tenez la batterie de tests hermétiquement avec un contact. L'état de la batterie est affiché sur l'écran LCD.

2.) de 1,5 V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D des batteries.

Selon le signe de polarité marquée sur l'appareil et le type de batterie, mettez la batterie dans l'emplacement d'essai correspondante. Tenez la batterie de tests hermétiquement avec un contact. L'état de la batterie est affiché sur l'écran LCD.

Attention : Si vous testez d' autres batteries avec au-dessus de dimension dont les tensions ne sont pas 1,5 V/3V/9V, il va entraîner un écart ou afficher un résultat erroné.

3.) Retirez la batterie de l'appareil testé

Recommandation :

- A. Brancher la batterie avec le contact à travers et à travers afin d'avoir un résultat des tests précis.
- B. Si le testeur n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé d'enlever la pile alcaline de l'appareil pour éviter tout dommage causé par une fuite de liquide.
- C. Utilisez une nouvelle batterie alcaline pour faire fonctionner l'appareil de manière à garantir la validité des tests.

Avertissement :

- Ne pas utiliser une batterie rechargeable pour exécuter le testeur.
- Une batterie de test à chaque fois seulement.
- Ne pas modifier ou démonter l'unité.

PT**Manual Jupio Battery Tester / JBT0010**

Obrigado por escolher o Jupio Battery Tester. Para garantir sua segurança, leia este manual atentamente, antes de utilizar e guarde para referência futura.

Instruções:**Para fornecer energia para o verificar de bateria**

Retire a tampa da bateria na parte de trás do verificador de bateria. De acordo com o sinal de polaridade marcado no verificador, insira uma nova pilha alcalina de tamanho AAA no encaixe da bateria.

Para testar vários tipos de baterias

1.) Baterias CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V e pilhas botão 1.5V / 3V.

De acordo com o sinal de polaridade marcado no verificador e do tipo da bateria, coloque a bateria no canal de teste correspondente. Segure a bateria com força no contato de testes. A condição da bateria é mostrada no visor LCD.

2.) Baterias 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D.

De acordo com o sinal de polaridade marcado no verificador e do tipo da bateria, coloque a bateria no canal de teste correspondente. Segure a bateria com força no contato de testes. A condição da bateria é mostrada no visor LCD.

Atenção: Se você testar outras baterias com tamanho acima cujas voltagens não são 1.5V / 3V / 9V, isso causará um desvio ou mostrará o resultado errado.

3.) Remover a bateria testada do verificador.

Recomendação:

- A.** Conecte a bateria através do contato e para ter um resultado dos testes precisos.
- B.** Se o verificador não está em uso por um longo tempo, recomenda-se remover a bateria alcalina do verificador para evitar danos causados por vazamento da bateria.
- C.** Use uma nova bateria alcalina para executar o verificador, de modo a garantir a precisão do resultado do teste.

Aviso:

- Não use uma bateria recarregável para executar o verificador.
- Teste uma bateria só de cada vez.
- Não modifique ou desmonte o aparelho.

Grazie per aver scelto il Jupio Battery Tester. Per assicurare la tua incolumità, ti preghiamo di leggere questo manuale con attenzione prima di usare questo strumento e di conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

Istruzioni:

Come dare alimentazione al tester batteria

Rimuovere il coperchio della batteria sul retro del tester batteria. In base alla polarità indicata su di esso, inserire una nuova batteria alcalina di tipo AAA nello slot della batteria.

Come testare vari tipi di batterie

1.) Batterie CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V e pile a bottone 1.5V / 3V.

In base alla polarità indicata sul tester e al tipo di batteria, inserire la batteria nel corrispondente canale di prova. Mantenere la batteria saldamente a contatto col tester. La condizione della batteria è visualizzata sul display LCD.

2.) Batterie 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D .

In base alla polarità indicata sul tester e al tipo di batteria, inserire la batteria nel corrispondente slot di prova. Mantenere la batteria saldamente a contatto col tester. La condizione della batteria è visualizzata sul display LCD.

Attenzione: Testare altre batterie con dimensioni superiori le cui tensioni non sono da 1.5V / 3V / 9V causerà problemi di diversa natura o mostrerà risultati errati.

3.) Come rimuovere la batteria testata dal tester

Raccomandazione:

- A. Collegare fino in fondo la batteria con il contatto per poter disporre di un accurato risultato della prova.
- B. Se il tester non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere la batteria alcalina da esso per evitare danni causati da perdite.
- C. Utilizzare una nuova batteria alcalina per usare il tester in modo da garantire la precisione del risultato del test.

Avvertimento:

- Non utilizzare una batteria ricaricabile per far funzionare il tester.
- Testa SOLO una batteria alla volta.
- Non modificare o smontare l'unità.

Tack för att du valde Jupio Battery Tester. För att garantera din säkerhet, läs här bruksanvisning noggrant innan du använder och spara den för framtida bruk.

Instruktioner:

För att ge ström till batteritestaren:

Ta bort batterilocket på baksidan av batteritestaren. Enligt skylten på testaren som visar polariteten, sätt in ett nytt AAA-storlek alkaliskt batteri i batterifacket.

För att testa olika typer av batterier

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V batterier och 1.5V / 3V knappceller.

Enligt skylten på testaren som visar polariteten och batteritypen, sätt i batteriet till motsvarande testkanalen. Håll batteriet tätt med test kontakten. Batteriets tillstånd visas på LCD-displayen.

2.) 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D batterier.

Enligt skylten på testaren som visar polariteten och batteritypen, sätt i batteriet i motsvarande testplats. Håll batteriet tätt mot test kontakten. Batteriets tillstånd visas på LCD-displayen.

Observera: Om du testar andra batterier med ovanstående storlek vars spänningar inte är 1.5V / 3V / 9V, kommer det att orsaka avvikelse eller visa fel resultat.

3.) Ta det testade batteriet ur testaren.

Rekommendationer:

A. Anslut batteriet med kontakten rakt igenom för att få ett exakt test resultat.

B. Om testaren inte används under en längre tid, rekommenderas det att ta bort det alkaliska batteriet från testaren för att undvika skador orsakade av batteriläckage.

C. Använd ett nytt alkaliskt batteri för att köra testaren för att garantera riktigt testresultat.

.

Varning:

- Använd inte ett uppladdningsbart batteri för att köra testaren.
- Testa bara ETT batteri åt gången.
- Försök inte att ändra eller ta isär enheten.

FI

Manual Jupio Battery Tester / JBT0010

Kiitos, kun valitsit Jupio Battery Tester. Taataksesi turvallisuuden, ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa, ja säilytä tulevaa tarvetta varten.

Ohjeet:

Antaaksesi virtaa paristotesterille

Poista paristokotelon kansi. Aseta uusi AAA-paristo testeriin osoitettujen merkkien mukaisesti.

Testataksesi erityyppisiä paristoja

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V paristot ja 1.5V / 3V nappiparistot.

Testeriin merkattujen napojen ja paristotyyppin mukaisesti, laita paristo testialustalle. Pidä patteria tiukasti testipintaa vasten. Pariston tila näkyy LCD-näytöllä.

2.) 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D paristot.

Testeriin merkattujen napojen ja paristotyyppin mukaisesti, laita paristo testialustalle. Pidä patteria tiukasti testipintaa vasten. Pariston tila näkyy LCD-näytöllä.

Huomio: Muiden kuin yllämainittujen paristojen testaaminen, joiden voltit eivät ole 1.5V/3V/9V, saattaa aiheuttaa poikkeaman tai vääristää testituloksia.

3.) Poista testatut paristot testeristä

Suositeltavaa:

- A. Yhdistä paristo testipintaan kokonaisuudessaan saadaksesi mahdollisimman tarkan tuloksen.
- B. Jos testerä ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, on suositeltavaa poistaa testerin paristot, jotta ne eivät pääse vuotamaan.
- C. Käytä uusia paristoja käyttäessäsi testerä, jotta saat mahdollisimman tarkat testitulokset.

Varoitus:

- Älä käytä testerin käyttämiseen ladattavia paristoja.
- Testaa YHTÄ paristoa kerrallaan.
- Älä muokkaa tai pura laitetta.

CZ

Manual Jupio Battery Tester / JBT0010

Děkujeme, že jste si vybrali Jupio Battery Tester. Pro vlastní bezpečnost si před používáním prosím tenhle manuál pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro pozdější použití.

Instrukce:

Jak dodat testeru energii

Sejměte krytku baterií na zadní straně přístroje. Vložte novou AAA alk. baterii. Dávejte pozor na polaritu, která je vyznačena potřebnými.

Pro testování různých typů baterií

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V baterie a 1.5V / 3V články.

Podle polarity vyznačené na testeru a typu baterie vložte baterii do správné testovací komory. Baterii pevně držte. Stav baterie se zobrazí na LCD displeji.

2.) 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C a D baterie

Podle polarity vyznačené na testeru a typu baterie vložte baterii do správné testovací komory. Baterii pevně držte. Stav baterie se zobrazí na LCD displeji.

Pozor: Pokud budete testovat baterie jiných voltáží, které nejsou baterie 1.5V/3V/9V, nezískáte přesný výsledek.

3.) Vyjmutí testované baterie z testeru

Doporučení:

- A. Baterie musí mít pro zobrazení správného výsledku kontakt s kontakty.
- B. Pokud se tester nějakou dobu nepoužívá, doporučuje se z testeru vyjmout baterie, které by mohly špatně těsnit a tester tak poškodit.
- C. Použijte novou alk. baterii při použití testeru. Tímto zajistíte přesnost výsledků měření.

Varování:

- Pro pohon testeru nepoužívejte dobíjitelnou baterii.
- V jednu chvíli testujte pouze JEDNU baterii.
- Jednotku nijak NEMODIFIKUJTE

Dziękujemy za wybranie Jupio Battery Tester. Aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem produktu i zachowaj ją na przyszłość.

Instrukcje:

Jak podać prąd do testera baterii

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu testera baterii. Zgodnie z oznaczeniem biegunowości zaznaczonym na testerze, włóż nową baterię alkaliczną o rozmiarze AAA do gniazda baterii.

Testowanie różnych typów baterii

1.) Baterie CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V oraz małe baterie 1.5V / 3V.

Zgodnie z oznaczeniem biegunowości zaznaczonym na testerze oraz rodzajem baterii, umieść baterię w odpowiednim gnieździe testowym. Bateria musi mocno trzymać się testowych styków. Stan baterii pokazuje się na wyświetlaczu LCD.

2.) Baterie 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C & D.

Zgodnie z oznaczeniem biegunowości zaznaczonym na testerze oraz rodzajem baterii, umieść baterię w odpowiednim gnieździe testowym. Bateria musi mocno trzymać się testowych styków. Stan baterii pokazuje się na wyświetlaczu LCD.

Uwaga: Jeśli testujesz inne baterie o powyższym rozmiarze, których napięcie nie wynosi 1.5V/3V/9V, spowoduje to odchylenia od normy lub pokażą się błędne wyniki.

3.) Wyjmij testowaną baterię z testera.

Zalecenia:

- A. Połącz baterię z kontaktem w całości, aby uzyskać dokładne wyniki testów.
- B. Jeśli tester nie będzie w użyciu przez długi czas, zaleca się wyjęcie baterii alkalicznych z testera, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem z baterii.
- C. Użyj nowej baterii alkalicznej, aby uruchomić tester i zagwarantować sobie otrzymanie jak najbardziej dokładnych wyników.

Ostrzeżenie:

- Do uruchomienia testera, nie używaj baterii, która nadaje się do ponownego ładowania.
- Testuj tylko JEDNĄ baterię w danej chwili.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj urządzenia.

Ďakujeme, že ste si vybrali Jupio Battery Tester. Kvôli vlastnej bezpečnosti si pred používaním prosím tento manuál dôkladne prečítajte a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

Inštrukcie:

Ako dodať testera energiu

Odstráňte krytku batérií na zadnej strane prístroja. Vložte novú AAA alk. batériu. Dávajte pozor na polaritu, ktorá je vyznačená potrebnými.

Pre testovanie rôznych typov batérií

1.) CR-V3 / 2CR5 / CR-P2 / 9V batérie a 1.5V / 3V články.

Podľa polaritu vyznačenej na testere a type batérie vložte batériu do správnej testovacej komory. Batériu pevne držte. Stav batérie sa zobrazí na LCD displeji.

2.) 1.5V / 3V CR2 / CR123A / N / AAA / AA / C a D batérie.

Podľa polaritu vyznačenej na testera a type batérie vložte batériu do správnej testovacej komory. Batériu pevne držte. Stav batérie sa zobrazí na LCD displeji.

Pozor: Ak budete testovať batérie iných voltážou, ktoré nie sú batérie 1.5V / 3V / 9V, nezískate presný výsledok.

3.) Vybratie testovanej batérie z testera.

Odporúčanie:

A. Batérie musia mať pre zobrazenie správneho výsledku kontakt s kontakty.

B. Ak sa tester nejakú dobu nepoužíva, odporúča sa z testera vybrať batérie, ktoré by mohli zle tesniť a tester tak poškodiť.

C. Použite novú alk. batériu pri použití testera. Týmto zabezpečíte presnosť výsledkov merania.

Varovanie:

- Pre pohon testera nepoužívajte dobíjateľnú batériu.
- V jednej chvíli testujte len JEDNU batériu.
- Jednotku nijak nemodifikujte.

jupio ⁺ Important Information

This product was manufactured in China for Jupio Europe BV in the Netherlands. All Jupio products are manufactured in ISO-certified factories, meet all legal requirements and have the required (European) quality marks. Jupio attaches great value to good working conditions and disapproves child labour explicitly. Jupio acts in conformity with all legal requirements with regard to the discharge of products containing pollutants.

Although Jupio takes good care of the quality of its products, you can unfortunately never exclude defects completely. In case you have a defective product Jupio will offer maximum service and support.

The guideline General Product Safety obliges company to offer safe products. Besides, as from 1st December 2005 companies must report as soon as dangerous products come on the market. Legislation must contribute to a better protection of the consumer. Jupio acts conform all legal requirements products have to meet and makes every effort to bring safe products on the market. If necessary, Jupio products or packages contain a warning. If a defective product, which is dangerous, is brought on the market, it can be traced by means of an article- and batch number. Jupio will withdraw this product from the market. Jupio will make mention of an unsafe product on her website: jupio.com. Besides, in case of a dangerous product, we will inform the FDA. Should your product contain dangerous deviations please inform Jupio Europe BV in The Netherlands. Jupio will research the product and will take all necessary precautions. Complaints concerning possible dangerous products can be reported to Jupio Europe BV in the Netherlands. In case of questions concerning product safety, please feel free to contact our customer service, on working days.

Jupio Europe BV

Wasaweg 27
9723 JD Groningen
The Netherlands

PO BOX 5105
9700 GC Groningen
The Netherlands

T +31-(0)50 5499949
F +31-(0)50 3130495
E info@jupio.com

